



# Hongqi H5 (Руководство по эксплуатации Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 09.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hongqi/h5/>

| Параметр           | Значение                                                                   | Условие / вариант    | Источник                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Где находится блок | Моторный отсек (тип А)                                                     | блок предохранителей | Руководство Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New))), стр. 311 |
| Где находится блок | Моторный отсек (тип В)                                                     | блок предохранителей | Руководство Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New))), стр. 311 |
| Где находится блок | Приборная панель со стороны водителя                                       | блок предохранителей | Руководство Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New))), стр. 311 |
| Где находится блок | Моторный отсек (тип А) и (тип В), крышка открывается нажатием на фиксатор  | моторный отсек       | Руководство Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New))), стр. 311 |
| Где находится блок | Приборная панель со стороны водителя (снять левую крышку приборной панели) | салон                | Руководство Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New))), стр. 311 |
| Где находится блок | Отдельная плита для порога передней правой двери                           | дополнительный блок  | Руководство Hongqi H5 (2022-now (Hongqi H5 (All New))), стр. 312 |