



Hongqi HS5 (Руководство по эксплуатации Hongqi HS5 (unknown (HS5))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hongqi/hs5/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6 л	двигатель ö*207'-35, полный объём	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Масло при замене с фильтром	5,3 л	двигатель ö*207'-35	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Масло при замене без фильтра	5 л	двигатель ö*207'-35, без замены масляного фильтра	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 390
Класс / допуск масла	ö*207' ö*207' (ACEA C3)	двигатель ö*207'-35	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Антифриз, объём системы	7 л	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Тормозная жидкость, объём	Приблизительно 0,8 л	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 427
Топливный бак	64 л	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Топливо	95 и выше	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 424
Размер дисков	18i7- (18x7J); 20i8,5- (20x8,5J)	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 429
Момент затяжки колёс	108,7–147 Н·м	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 349
Момент затяжки колёс	107,8±147 Н·м	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 429
АКБ, ёмкость	80 А·ч	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 425
АКБ, ёмкость	80 А·ч	необслуживаемый аккумулятор 12 В	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 425
Свечи зажигания	3707010-27/-ö	двигатель ö*207'-35	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 425
Зазор свечей	0,6±0,7 мм	—	Руководство Hongqi HS5 (unknown (HS5)), стр. 425