Huanghai N7 (Руководство по эксплуатации Huanghai N7 (2024 (N7))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/huanghai/n7/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под приборной панелью со стороны водителя и внутри моторного отсека; в некоторых моделях также над аккумулятором в моторном отсеке	—	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 132
Где находится блок	Над аккумулятором в моторном отсеке	дополнительно, некоторые модели	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 132
Предохранитель	30A, 20A, 15A, 10A — запасные предохранители	Блок главного предохранителя, моторный отсек, запасные	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 132
Предохранитель	четыре запасных предохранителя (30A, 20A, 15A, 10A)	блок в моторном отсеке, запасные: 30A, 20A, 15A, 10A	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 132
Предохранитель	15 A — Выход главного реле	Блок предохранителей: приборная панель, второй ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	20 A — Источник питания для полного привода	Блок предохранителей: приборная панель, первый ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	10 A — Источник питания для полного привода IG	Блок предохранителей: приборная панель, первый ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	7,5 A — BCM IG1	Блок предохранителей: приборная панель, первый ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	7,5 A — BCM IG2	Блок предохранителей: приборная панель, первый ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	7,5 A — Управление стартером	Блок предохранителей: приборная панель, первый ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	30A — Блок питания подъемника передней двери A	Блок предохранителей: приборная панель, первый ряд	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133
Предохранитель	7,5 A — генератор IG; 15 A — прикуриватель; 20 A — блок питания стеклоочистителя; 30A — блок питания подъёмника задней двери; 7,5 A — комбинированный манометр/давление в шинах	блок приборной панели	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — переключатель зеркал/BCM(ACC); 7,5 А — магнитола; 15 А — обогрев заднего стекла	блок приборной панели	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 133