Hummer H2 (Руководство по эксплуатации Hummer H2 (2003 (Hummer H2))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 03.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/hummer/h2/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей на панели приборов: дверца доступа с торца панели со стороны водителя; предохранитель извлекается щипцами, закреплёнными на дверце, или пальцами	Instrument Panel Fuse Block	Руководство Hummer H2 (2003 (Hummer H2)), стр. 394
Где находится блок	С торца панели приборов со стороны водителя	Блок предохранителей на панели приборов	Руководство Hummer H2 (2003 (Hummer H2)), стр. 394
Где находится блок	Блок служебных предохранителей/реле расположен под панелью приборов, слева от рулевой колонки	Center Instrument Panel Utility Block	Руководство Hummer H2 (2003 (Hummer H2)), стр. 396
Где находится блок	Под панелью приборов, слева от рулевой колонки	Центральный вспомогательный блок	Руководство Hummer H2 (2003 (Hummer H2)), стр. 396
Где находится блок	Возле аккумулятора в моторном отсеке	Подкапотный блок предохранителей и реле	Руководство Hummer H2 (2003 (Hummer H2)), стр. 397