Hummer H3 (Руководство по эксплуатации Hummer H3 (2010 (H3, H3T))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/hummer/h3/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	моторный отсек, со стороны водителя	—	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 305
Где находится блок	на стороне водителя в моторном отсеке	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 305
Предохранитель	Heated Seats	предохранитель 1, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Accessories (SPO)	предохранитель 10, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Transfer Case Control Module	предохранитель 12, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Radio	предохранитель 13, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Body Control Module	предохранитель 14, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Rear Wiper Motor (H3 Only)	предохранитель 15, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Rear Wiper Pump Switch (H3 Only)	предохранитель 16, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Air Injection Reactor (AIR) Pump Relay/Transmission Control Module (TCM) (V8 Only)	предохранитель 17, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Rear Vision Camera	предохранитель 18, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Cluster	предохранитель 19, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Grille Guard	предохранитель 2, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Rear Turn Lamp, Hazard Lamp	предохранитель 20, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Powertrain Control Module 1	предохранитель 21, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Mass Air Flow Sensor, Canister Vent Purge Solenoid	предохранитель 22, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Injector/V8 Coil	предохранитель 23, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Fog Lamp	предохранитель 24, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Powertrain Control Module B	предохранитель 25, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Transmission Control Module (TCM)	предохранитель 26, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Airbags	предохранитель 27, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Antilock Brake System, StabiliTrak®	предохранитель 29, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Stop Lamp (H3T Only)	предохранитель 3, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Rear Window Defogger	предохранитель 30, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Canister Vent	предохранитель 31, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Regulated Voltage Control Sensor	предохранитель 32, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Ignition 1	предохранитель 33, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Transmission	предохранитель 34, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Cruise Control, Miscellaneous	предохранитель 35, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Horn	предохранитель 36, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Driver Side Rear Park Lamp	предохранитель 37, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Amplifier	предохранитель 38, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Roof Rack Lamps	предохранитель 4, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Battery Ignition Switch	предохранитель 5, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Front Wiper	предохранитель 6, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Regulated Voltage Control Power	предохранитель 7, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Power Locks	предохранитель 8, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Sunroof, Front Washer Pump	предохранитель 9, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 307
Предохранитель	Daytime Running Lamps	предохранитель 39, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Passenger Side Headlamp	предохранитель 40, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Driver Side Headlamp	предохранитель 41, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Trailer Back-Up Lamp	предохранитель 42, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Front Park Lamps	предохранитель 43, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Air Injection Reactor (AIR) Solenoid	предохранитель 44, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Auxiliary Power 2/Cigarette Lighter	предохранитель 45, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Electronic Throttle Control	предохранитель 46, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Oxygen Sensor	предохранитель 47, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Air Conditioning Clutch	предохранитель 48, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Rear Park Lamp	предохранитель 49, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Stop Lamp	предохранитель 50, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Auxiliary Power 1/Cigarette Lighter	предохранитель 51, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	StabiliTrak®, Antilock Brake System	предохранитель 52, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Power Heated Seat, Belt Switch	предохранитель 53, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Fuel System Control Module (FSCM)	предохранитель 54, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Trailer Parking Lamps	предохранитель 55, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Front Turn Signal, Hazard Signal, Courtesy Mirror	предохранитель 56, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Power Sunroof	предохранитель 57, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Transfer Case Control Module Switch	предохранитель 58, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Climate Controls Control Head	предохранитель 59, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Back-Up Lamp	предохранитель 60, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Power Seats	предохранитель 61, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Air Injection Reactor (AIR) Pump	предохранитель 62, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Passenger Side Power Window	предохранитель 63, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Antilock Brake System, StabiliTrak® 2 Solenoid	предохранитель 64, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Antilock Brake System, StabiliTrak® 1 Motor	предохранитель 67, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Driver Side Power Window	предохранитель 68, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Climate Control Fan	предохранитель 82, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Electronic Brake Controller	предохранитель 83, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Trailer B+ Fuse	предохранитель 84, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Starter	предохранитель 85, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Предохранитель	Generator Megafuse	предохранитель 91, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 308
Реле	Stop Lamp (H3T Only)	реле 66, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Fog Lamp	реле 69, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	High, Low Beam Headlamps	реле 70, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Rear Defogger	реле 71, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Windshield Wiper On/Off	реле 72, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Windshield Wiper High/Low	реле 73, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Horn	реле 74, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Headlamp	реле 75, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Air Conditioning Clutch	реле 76, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Powertrain Control Module (Starter)	реле 77, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Run, Crank	реле 78, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Daytime Running Lamps	реле 79, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Air Injection Reactor (AIR) Solenoid	реле 80, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Powertrain	реле 81, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Back-up	реле 86, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Ignition 3 (Heating, Ventilation, Air Conditioning)	реле 87, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Retained Accessory Power/Accessory	реле 88, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309
Реле	Park Lamp	реле 89, блок в моторном отсеке	Руководство Hummer H3 (2010 (H3, H3T)), стр. 309