



Hyundai i20 (Руководство по эксплуатации Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/i20/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Один блок предохранителей на панели со стороны водителя, другой — в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 601
Предохранитель	25A — Усилитель аудиосистемы, низковольтный DC-DC преобразователь (ISG без 48В)	Блок со стороны водителя, AMP	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	20A — Реле полной блокировки, реле разблокировки двери задка, реле блокировки/разблокировки и дверей	Блок со стороны водителя, DOOR LOCK	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	7.5A — Блок E-Call	Блок со стороны водителя, E-CALL	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	10A — Модуль управления кондиционером, электростеклоподъемники зеркал водителя/пассажира	Блок со стороны водителя, HEATED MIRROR	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	20A — Дисплей аудиосистемы, головное устройство A/V и навигации, низковольтный DC-DC преобразователь (ISG без 48В)	Блок со стороны водителя, MULTI MEDIA	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	25A — Модуль безопасных стеклоподъемников водителя	Блок со стороны водителя, SAFETY P/WINDOW	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	15A — Электродвигатель люка	Блок со стороны водителя, SUNROOF	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — Выключатель спортивного режима, TCM, выключатель диапазонов КПП, модуль электронного сцепления [G3LE]; выключатель диапазонов КПП [G4LC]	Блок со стороны водителя, TCU2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	7.5 A A	панель со стороны водителя, A/C 3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, BATTERY MANAGEMENT3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, MODULE 8	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, SENSOR4	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, TCU2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 605
Предохранитель	10A — Модуль управления ESC	Блок со стороны водителя, ABS 3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606
Предохранитель	10A — Блок MDPS	Блок со стороны водителя, MDPS 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, ACC 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606
Предохранитель	7.5 A A	панель со стороны водителя, ACC 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, MODULE 4	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, MODULE 5	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606
Предохранитель	10 A A	панель со стороны водителя, MODULE 7	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 606

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	(180A) [150A] – Генератор, мульти-предохранитель F2, предохранители F28–F33	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, ALT	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	20A – Монтажный блок E/R (RLY.5)	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, FUEL PUMP	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	15A – Монтажный блок E/R (RLY.11, RLY.12)	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, HORN	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	80A – Блок MDPS	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, MDPS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	10 A A	моторный отсек, AMS, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	50 A A	моторный отсек, BATT1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	50 A A	моторный отсек, BATT2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	50 A A	моторный отсек, BATT3, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	50 A A	моторный отсек, BATT4, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, BATTERY MANAGEMENT1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	40 A A	моторный отсек, CVVD, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	40 A A	моторный отсек, DCT1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	40 A A	моторный отсек, DCT2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, DCT3, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	40 A A	моторный отсек, DCT4, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A A	моторный отсек, ECU1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, ECU2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, ECU3, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	20 A A	моторный отсек, FUEL PUMP, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, HORN, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	30 A A	моторный отсек, IG1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	30 A A	моторный отсек, IG2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	80 A A	моторный отсек, MDPS 1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	50 A A	моторный отсек, TRAILER, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 610
Предохранитель	40A — Модуль управления ESC	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, ABS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	30A — Модуль управления ESC	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, ABS 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	40A — Монтажный блок E/R (RLY.13)	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, BLOWER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	60A — Монтажный блок E/R (RLY.2)	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, C/FAN	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	15A — Катушки зажигания №1/№2/№3	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, IGN COIL	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	10A — Электродвигатель стартера-генератора мягкого гибрида	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, MHSB	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A A	моторный отсек, ABS 1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	30 A A	моторный отсек, ABS 2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	10 A A	моторный отсек, BATTERY MANAGEMENT2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	60 A A	моторный отсек, C/FAN, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	20 A A	моторный отсек, ECU5, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, ECU6, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	10 A A	моторный отсек, SENSOR 1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	10 A A	моторный отсек, SENSOR 2, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	15 A A	моторный отсек, SENSOR3, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	25 A A	моторный отсек, WIPER 1, Smartstream G1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 611
Предохранитель	A/CON 1 – 10A – монтажный блок E/R (RLY.8)	Smartstream G1.2, моторный отсек, A/CON 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ALT – 125A [150A] – генератор, Multi Fuse F2, предохранители F22/F23/F24/F25/F26/F27	Smartstream G1.2, моторный отсек, ALT	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	AMS – 10A – датчик АКБ	Smartstream G1.2, моторный отсек, AMS	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	BATT1 – 50A – монтажный блок ICU (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11)	Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	BATT2 – 50A – монтажный блок ICU (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10)	Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	BATT3 – 50A – монтажный блок ICU (предохранители F8/F15/F21/F25/F29, реле задержки длительной нагрузки F16/F9/F22)	Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	BATT4 – 50A – монтажный блок ICU (реле стеклоподъемников F5/F12, предохранители F3/F4/F10/F11)	Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT4	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	C/FAN – 40A – монтажный блок E/R (RLY.9/10)	Smartstream G1.2, моторный отсек, C/FAN	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ECU1 – 30A – монтажный блок E/R (RLY.1)	Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ECU2 – 15A – ECM	Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ECU3 – 15A – ECM, выключатель сцепления	Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ECU5 – 20A – ECM	Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU5	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ECU6 – 15A – ECM	Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU6	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	FUEL PUMP – 20A – монтажный блок E/R (RLY.5)	Smartstream G1.2, моторный отсек, FUEL PUMP	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	HORN – 15A – монтажный блок E/R (RLY.11, RLY.12)	Smartstream G1.2, моторный отсек, HORN	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	IG1 – 30A – [с смарт-ключом] коробка реле PDM (реле IG1, ACC); [без смарт-ключа] замок зажигания	Smartstream G1.2, моторный отсек, IG1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IG2 — 30A — [с смарт-ключом] коробка реле PDM (реле IG2); [без смарт-ключа] замок зажигания; [все] реле стартера	Smartstream G1.2, моторный отсек, IG2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	IGN COIL — 20A — катушки зажигания №1/№2/№3/№4	Smartstream G1.2, моторный отсек, IGN COIL	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	MDPS 1 — 80A — блок MDPS	Smartstream G1.2, моторный отсек, MDPS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	SENSOR 1 — 10A — монтажный блок E/R (RLY.8/9/10), клапаны управления маслом №1/№2 (впуск/выпуск), клапан продувки	Smartstream G1.2, моторный отсек, SENSOR 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	SENSOR 2 — 10A — датчик кислорода (верхний/нижний)	Smartstream G1.2, моторный отсек, SENSOR 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	TRAILER — 50A — прицеп	Smartstream G1.2, моторный отсек, TRAILER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	10A — монтажный блок E/R (RLY.8) A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, A/CON 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11) A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10) A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (предохранители F8/F15/F21/F25/F29, реле задержки длительной нагрузки F16/F9/F22) A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (реле стеклоподъемников F5/F12, предохранители F3/F4/F10/F11) A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, BATT4	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	30A — монтажный блок E/R (RLY.1) A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — ECM A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	15A — ECM, выключатель сцепления A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	20A — ECM A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU5	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	15A — ECM A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ECU6	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	30A — [с смарт-ключом] коробка реле PDM (реле IG1, ACC); [без смарт-ключа] замок зажигания A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, IG1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	30A — [с смарт-ключом] коробка реле PDM (реле IG2); [без смарт-ключа] замок зажигания; [все] реле стартера A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, IG2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	80A — блок MDPS A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, MDPS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	10A — монтажный блок E/R (RLY.8/9/10), клапаны управления маслом №1/№2 (впуск/выпуск), клапан продувки A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, SENSOR 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 613
Предохранитель	ABS 1 — 40A — блок управления ESC	Smartstream G1.2, моторный отсек, ABS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	ABS 2 — 30A — блок управления ESC	Smartstream G1.2, моторный отсек, ABS 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	BLOWER — 40A — монтажный блок E/R (RLY.13)	Smartstream G1.2, моторный отсек, BLOWER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	INJECTOR1 — 15A — монтажный блок E/R (RLY.5), форсунки №1-1/№2-1/№3-1/№4-1	Smartstream G1.2, моторный отсек, INJECTOR1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	INJECTOR2 — 15A — форсунки №1-2/№2-2/№3-2/№4-2	Smartstream G1.2, моторный отсек, INJECTOR2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	PTC HEATER — 50A — монтажный блок E/R (RLY.14)	Smartstream G1.2, моторный отсек, PTC HEATER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	RR DEFOG — 40A — монтажный блок ICU (реле обогревателя заднего стекла)	Smartstream G1.2, моторный отсек, RR DEFOG	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	WIPER 1 — 25A — монтажный блок E/T (RLY.4), мотор переднего стеклоочистителя, замок зажигания	Smartstream G1.2, моторный отсек, WIPER 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	WIPER 2 — 10A — монтажный блок E/R (RLY.4), мотор переднего стеклоочистителя, IBU	Smartstream G1.2, моторный отсек, WIPER 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	40A — блок управления ESC A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ABS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	30A — блок управления ESC A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, ABS 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	15A — монтажный блок E/R (RLY.5), форсунки №1-1/№2-1/№3-1/№4-1 A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, INJECTOR1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	15A — форсунки №1-2/№2-2/№3-2/№4-2 A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, INJECTOR2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	25A — монтажный блок E/T (RLY.4), электродвигатель переднего стеклоочистителя, замок зажигания A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, WIPER 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	10A — монтажный блок E/R (RLY.4), электродвигатель переднего стеклоочистителя, IBU A	двигатель Smartstream G1.2, моторный отсек, WIPER 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 614
Предохранитель	ALT — 125A [150A] — генератор, Multi Fuse F2, предохранители F22/F23/F24/F25/F26/F27	Petrol 1.4, моторный отсек, ALT	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	EOP — 40A — электронный масляный насос	Petrol 1.4, моторный отсек, EOP	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IGN COIL — 20A — катушки зажигания №1/№2/№3/№4, конденсор	Petrol 1.4, моторный отсек, IGN COIL	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	MDPS 1 — 80A — блок MDPS	Petrol 1.4, моторный отсек, MDPS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	SENSOR 1 — 10A — монтажный блок E/R (RLY.9/10), клапаны управления маслом №1/№2 (впуск/выпуск), клапан продувки, клапан переменного впуска	Petrol 1.4, моторный отсек, SENSOR 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	TCU1 — 15A — PCM	Petrol 1.4, моторный отсек, TCU1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	10A — датчик АКБ	бензиновый 1.4, моторный отсек, AMS	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (IPS1, IPS3, IPS5, IPS7, IPS8, IPS11) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, BATT1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (IPS2, IPS4, IPS6, IPS9, IPS10) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, BATT2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (предохранители F8/F15/F21/F25/F29, реле задержки длительной нагрузки F16/F9/F22) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, BATT3	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	50A — монтажный блок ICU (реле стеклоподъемников F5/F12, предохранители F3/F4/F10/F11) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, BATT4	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	40A — монтажный блок E/R (RLY.9/10) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, C/FAN	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	30A — монтажный блок E/R (RLY.1) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, ECU1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	15A — PCM A	бензиновый 1.4, моторный отсек, ECU2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	20A — PCM A	бензиновый 1.4, моторный отсек, ECU5	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — PCM A	бензиновый 1.4, моторный отсек, ECU6	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	20A — монтажный блок E/R (RLY.5) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, FUEL PUMP	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	15A — монтажный блок E/R (RLY.11, RLY.12) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, HORN	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	30A — [с смарт-ключом] коробка реле PDM (реле IG1, ACC); [без смарт-ключа] замок зажигания A	бензиновый 1.4, моторный отсек, IG1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	30A — [с смарт-ключом] коробка реле PDM (реле IG2); [без смарт-ключа] замок зажигания; [все] реле стартера A	бензиновый 1.4, моторный отсек, IG2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	80A — блок MDPS A	бензиновый 1.4, моторный отсек, MDPS 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	10A — монтажный блок E/R (RLY.9/10), клапаны управления маслом №1/№2 (впуск/выпуск), клапан продувки, клапан переменного впуска A	бензиновый 1.4, моторный отсек, SENSOR 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	10A — кислородный датчик (верхний/нижний) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, SENSOR 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	15A — PCM A	бензиновый 1.4, моторный отсек, TCU1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	50A — прицеп A	бензиновый 1.4, моторный отсек, TRAILER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 616
Предохранитель	INJECTOR — 15A — монтажный блок E/R (RLY.5), форсунки №1/№2/№3/№4	Petrol 1.4, моторный отсек, INJECTOR	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 617
Предохранитель	30A — блок управления ESC A	бензиновый 1.4, моторный отсек, ABS 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 617
Предохранитель	40A — монтажный блок E/R (RLY.13) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, BLOWER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 617

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A — монтажный блок E/R (RLY.14) A	бензиновый 1.4, моторный отсек, PTC HEATER	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 617
Предохранитель	25A — монтажный блок E/R (RLY.4), электродвигатель переднего стеклоочистителя, замок зажигания A	бензиновый 1.4, моторный отсек, WIPER 1	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 617
Предохранитель	10A — монтажный блок E/R (RLY.4), электродвигатель переднего стеклоочистителя, IBU A	бензиновый 1.4, моторный отсек, WIPER 2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 617
Реле	Главное реле, тип MINI	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.1 (E30)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле звукового сигнала, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.11 (E40)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле вентилятора отопителя, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.13 (E42)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле PTC-подогревателя, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.14 (E43)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле вентилятора охлаждения, тип MINI	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.2 (E31)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле топливного насоса, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.5 (E34)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле стартера, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.0 T-GDi / 48 HEV, RLY.6 (E36)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Main Relay, тип MINI	моторный отсек, RLY.1 (E30), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Horn Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.11 (E40), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	B/Alarm Horn Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.12 (E41), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Blower Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.13 (E42), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	PTC Heater Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.14 (E43), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Cooling Fan Relay, тип MINI	моторный отсек, RLY.2 (E31), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Wiper (High) Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.3 (E32), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Wiper (Low) Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.4 (E33), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Fuel Pump Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.5 (E34), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Start Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.6 (E36), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	RR WIPER Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.7 (E36), Smartstream G 1.0 T-GDi / 48V MHEV	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 609
Реле	Реле низкой скорости вентилятора охлаждения, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.2, RLY.10 (E39)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Реле кондиционера, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.2, RLY.8 (E37)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Реле высокой скорости вентилятора охлаждения, тип MICRO	Моторный отсек, Smartstream G1.2, RLY.9 (E38)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Main Relay, тип MINI	моторный отсек, RLY.1 (E30), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Cooling Fan Low Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.10 (E39), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Horn Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.11 (E40), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	B/Alarm Horn Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.12 (E41), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Blower Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.13 (E42), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	PTC Heater Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.14 (E43), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	A/CON Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.8 (E37), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Cooling Fan High Relay, тип MICRO	моторный отсек, RLY.9 (E38), Smartstream G1.2	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 612
Реле	Реле главное (Main Relay), тип MINI	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.1 (E30)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость), тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.10 (E39)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле звукового сигнала, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.11 (E40)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле противоугонного звукового сигнала, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.12 (E41)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле вентилятора отопителя, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.13 (E42)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле PTC-нагревателя, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.14 (E43)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле стеклоочистителя (высокая скорость), тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.3 (E32)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле стеклоочистителя (низкая скорость), тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.4 (E33)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле топливного насоса, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.5 (E34)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле стартера, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.6 (E36)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле заднего стеклоочистителя, тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.7 (E36)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость), тип MICRO	Petrol 1.4, моторный отсек, RLY.9 (E38)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	MINI — главное реле	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.1 (E30)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле низкой скорости вентилятора охлаждения	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.10 (E39)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле звукового сигнала	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.11 (E40)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле сигнала противоугонной сигнализации	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.12 (E41)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле вентилятора (отопителя)	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.13 (E42)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле PTC-нагревателя	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.14 (E43)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле стеклоочистителя (высокая скорость)	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.3 (E32)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле стеклоочистителя (низкая скорость)	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.4 (E33)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле топливного насоса	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.5 (E34)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле стартера	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.6 (E36)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле заднего стеклоочистителя	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.7 (E36)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615
Реле	MICRO — реле высокой скорости вентилятора охлаждения	бензиновый 1.4, моторный отсек, RLY.9 (E38)	Руководство Hyundai i20 (2025 (i20 (BC3))), стр. 615