



Hyundai i30 N (Руководство по эксплуатации Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/i30-n/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Моторный отсек	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 20
Где находится блок	Одна панель под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 573
Где находится блок	под панелью со стороны водителя, остальные - в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 573
Где находится блок	Блок предохранителей со стороны водителя; панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (этикетка с названиями и номиналами на внутренней стороне крышки)	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 585
Где находится блок	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя	—	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 585
Предохранитель	7,5A	F1, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	7,5A	F2, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	20A	F3, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	10A	F4, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	25A	F5, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	F6, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	25A	F7, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F1 – МОДУЛЬ 5 – 7,5A – электрохромное зеркало, модуль экстренных вызовов MTS-E, аудиосистема и др.	Блок предохранителей со стороны водителя, F1	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F2 – МОДУЛЬ 3 – 7,5A – модуль двери водителя/пассажира, BCM	Блок предохранителей со стороны водителя, F2	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F3 – ЛЮК В КРЫШЕ 1 – 20A – панорамный люк в крыше	Блок предохранителей со стороны водителя, F3	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F4 – КРЫШКА БАГАЖНИКА – 10A – реле крышки багажника	Блок предохранителей со стороны водителя, F4	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F5 – ЛЕВЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК LH – 25A – реле LH электростеклоподъемника, модули стеклоподъемников	Блок предохранителей со стороны водителя, F5	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F6 – МУЛЬТИМЕДИА – 15A – аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией	Блок предохранителей со стороны водителя, F6	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	F7 – ПРАВЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК RH – 25A – реле RH электростеклоподъемника, модули стеклоподъемников	Блок предохранителей со стороны водителя, F7	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 580
Предохранитель	7,5A	F10, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	7,5A	F11, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	20A	F12, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5A	F13, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	7,5A	F14, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	10A	F16, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	25A	F8, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	25A	F9, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F10 – МОДУЛЬ 4 – 7,5A – модуль системы удержания в полосе, переключатель стоп-сигнала, BCM, ECU LSD, блок ECS	Блок предохранителей со стороны водителя, F10	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F11 – ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ 2 – 7,5A – ЭБУ электронных ключей, модуль иммобилайзера	Блок предохранителей со стороны водителя, F11	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F12 – ЛЮК В КРЫШЕ 2 – 20A – панорамный люк в крыше	Блок предохранителей со стороны водителя, F12	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F13 – ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА – 7,5A – беспроводное зарядное устройство, плафоны, датчик дождя и др.	Блок предохранителей со стороны водителя, F13	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F14 – ЗУ 2 – 7,5A – модуль MTS E-Call	Блок предохранителей со стороны водителя, F14	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F16 – ЗУ 1 – 10A – модуль двери водителя/пассажира, IMS, BCM, ЭБУ кондиционера, панель приборов и др.	Блок предохранителей со стороны водителя, F16	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	F8 – СИДЕНЬЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (ВОДИТЕЛЬ) – 25A – переключатель сиденья водителя, модуль IMS	Блок предохранителей со стороны водителя, F8	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F9 – ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ПАССАЖИР – 25A – регулятор сиденья пассажира	Блок предохранителей со стороны водителя, F9	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 581
Предохранитель	20A	F17, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	15A	F18, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F19, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F20, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F21, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F22, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F23, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F24, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	7,5A	F25, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F17 – E-LSD – 20A – LSD ECU	Блок предохранителей со стороны водителя, F17	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F18 – ECS – 15A – ECS	Блок предохранителей со стороны водителя, F18	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F19 – МОДУЛЬ 6 – 7,5A – ЭБУ электронных ключей, BCM	Блок предохранителей со стороны водителя, F19	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F20 – MDPS – 7,5A – блок MDPS, датчик угла поворота рулевого колеса	Блок предохранителей со стороны водителя, F20	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F21 – МОДУЛЬ 1 – 7,5А – выключатель аварийной сигнализации, центральный замок, зеркала, диагностический разъем	Блок предохранителей со стороны водителя, F21	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F22 – МОДУЛЬ 7 – 7,5А – ЭБУ обогревателя переднего сиденья, блок ESG, электродвигатель вентилятора охлаждения	Блок предохранителей со стороны водителя, F22	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F23 – ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ – 7,5А – комбинация приборов, центральный переключатель блокировки дверей	Блок предохранителей со стороны водителя, F23	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F24 – ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА – 7,5А – ЭБУ электронных ключей, переключатель стоп-сигнала	Блок предохранителей со стороны водителя, F24	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F25 – ПУСК – 7,5А – ЭБУ электронных ключей, распределительная коробка моторного отсека (РЕЛЕ 4)	Блок предохранителей со стороны водителя, F25	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 582
Предохранитель	F26 – КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ – 7,5А – комбинация приборов	Блок предохранителей со стороны водителя, F26	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	7,5А	Блок предохранителей со стороны водителя, F26	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F27 – БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ – 20А – реле блокировки/разблокирова ния двери, реле ICM (двойная блокировка)	Блок предохранителей со стороны водителя, F27	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	20А	Блок предохранителей со стороны водителя, F27	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F30 – ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ – 20А – ЭБУ обогревателя переднего сиденья	Блок предохранителей со стороны водителя, F30	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20А	Блок предохранителей со стороны водителя, F30	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F31 – СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2 – 10А – ЭБУ кондиционера, ЕСМ, электродвигатель вентилятора	Блок предохранителей со стороны водителя, F31	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	10А	Блок предохранителей со стороны водителя, F31	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F32 – СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 – 7,5А – ЭБУ кондиционера, распределительная коробка моторного отсека	Блок предохранителей со стороны водителя, F32	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	7,5А	Блок предохранителей со стороны водителя, F32	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F33 – ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ 1 – 15А – ЭБУ электронных ключей, модуль иммобилайзера	Блок предохранителей со стороны водителя, F33	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	15А	Блок предохранителей со стороны водителя, F33	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F35 – ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ – 15А – ЭБУ SRS	Блок предохранителей со стороны водителя, F35	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	15А	Блок предохранителей со стороны водителя, F35	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F36 – ЗАЖИГАНИЕ 1 (IG1) – 25А – блок РСВ (F45/F46/F47)	Блок предохранителей со стороны водителя, F36	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	25А	Блок предохранителей со стороны водителя, F36	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	F37 – МОДУЛЬ 2 – 10А – беспроводное зарядное устройство, MTS E-Call, ЭБУ электронных ключей, BCM и др.	Блок предохранителей со стороны водителя, F37	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583
Предохранитель	10А	Блок предохранителей со стороны водителя, F37	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 583

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F38 – СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ – 15A – multifunctional switch	Блок предохранителей со стороны водителя, F38	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	15A	Блок предохранителей со стороны водителя, F38	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	F39 – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ LO/HI – 10A – ECM, BCM	Блок предохранителей со стороны водителя, F39	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	10A	Блок предохранителей со стороны водителя, F39	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	F40 – ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ – 15A – rear wiper relay	Блок предохранителей со стороны водителя, F40	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	15A	Блок предохранителей со стороны водителя, F40	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	10A	Блок предохранителей со стороны водителя, F42	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	F43 – РОЗЕТКА ПИТАНИЯ – 20A – rear power outlet No. 2	Блок предохранителей со стороны водителя, F43	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	20A	Блок предохранителей со стороны водителя, F43	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	F45 – ОБОГРЕВАЕМОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО – 15A – BCM	Блок предохранителей со стороны водителя, F45	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	15A	Блок предохранителей со стороны водителя, F45	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 584
Предохранитель	F1 – ГЛАВН. (MAIN) – 180A – предохранители F27, F29, F30, F33	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F1	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	180A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F1	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F10 – ЗАЖИГАНИЕ 1 (IG1) – 40A – замок зажигания, РЕЛЕ 3, РЕЛЕ 8	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F10	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F10	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F11 — ЗАЖИГАНИЕ 2 (IG2) — 40А — замок зажигания, РЕЛЕ 4, РЕЛЕ 6	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F11	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	40А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F11	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F12 — ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ — 80А — электродвигатель вентилятора охлаждения	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F12	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	80А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F12	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F13 — ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПТК No. 1 — 50А — РЕЛЕ 11	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F13	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	50А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F13	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F2 — MDPS 1 — 100А — блок MDPS	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F2	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	100А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F2	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F3 — В+5 — 60А — блок PCB (F44, F50, F51, F52, реле управления двигателем)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F3	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	60А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F3	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F4 — В+2 — 60А — IGPM (F30, IPS0–IPS2)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F4	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	60А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F4	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F5 — В+3 — 60А — IGPM (IPS3–IPS8)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F5	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	60А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F5	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F6 — B+4 — 60A — IGPM (F3, F4, F5, F7, F8, F9, F12, F17, F18)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F6	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	60A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F6	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F8 — ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ — 40A — РЕЛЕ 12	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F8	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	40A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F8	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F9 — ВЕНТИЛЯТОР — 40A — РЕЛЕ 10	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F9	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	40A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F9	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 587
Предохранитель	F17 — РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 3 — 20A — задняя розетка питания	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F17	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F18 — РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 2 — 20A — передняя розетка питания	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F18	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	20A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F18	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F21 — ВАКУУМНЫЙ НАСОС 1 — 20A — вакуумный насос	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F21	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	20A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F21	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F22 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС — 20A — РЕЛЕ 7	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F22	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	20A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F22	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F24 — B+1 — 40A — IGPM (устройство автоматической отсечки тока утечки, F21, F24, F27, F33)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F24	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	40A	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F24	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F27 – СИРЕНА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – 10А – блок реле ICM (реле сирены)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F27	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	10А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F27	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F29 – ABS 1 – 40А – ECU ESP	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F29	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	40А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F29	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F30 – ABS 2 – 30А – ECU ESP	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F30	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	30А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F30	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F31 – E-CVVT 3 – 40А – РЕЛЕ 5	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F31	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	40А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F31	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F33 – РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1 – 40А – РЕЛЕ 14	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F33	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	40А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F33	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F34 – E-CVVT1 – 10А – ЕСМ	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F34	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	10А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F34	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	F35 – E-CVVT 2 – 20А – ЕСМ	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F35	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Предохранитель	20А	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, F35	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 588
Реле	РЕЛЕ 10 – реле вентилятора	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 10	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле ВЕНТИЛЯТОРА	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 10	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 11 — реле обогревателя РТС No. 1	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 11	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле ОБОГРЕВАТЕЛЯ РТС No. 1	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 11	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 12 — реле обогревателя заднего стекла	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 12	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 12	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 14 — реле розетки питания	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 14	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле РОЗЕТКИ ПИТАНИЯ	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 14	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 3 (IG1) — реле PDM No. 3 (IG1)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 3	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле PDM No. 3 (IG1)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 3	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 4 — реле стартера	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 4	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле стартера	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 4	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 5 — реле E-CVVT	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 5	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле E-CVVT	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 5	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 6 (IG2) — реле PDM No. 4 (IG2)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 6	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле PDM No. 4 (IG2)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 6	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	РЕЛЕ 7 — реле топливного насоса	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 7	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле ТОПЛИВНОГО НАСОСА	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 7	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	РЕЛЕ 8 (ACC) — реле PDM No. 2 (ACC)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 8	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586
Реле	Реле PDM No. 2 (ACC)	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя, РЕЛЕ 8	Руководство Hyundai i30 N (2017 (Hyundai i30 N)), стр. 586