Hyundai IONIQ 5 (Руководство по эксплуатации Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/hyundai/ioniq-5/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	панель со стороны водителя (болстер панели) и в отсеке автомобиля (всего 5 монтажных блоков)	—	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 634
Где находится блок	в панели со стороны водителя и в моторном отсеке	5 блоков предохранителей	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 634
Где находится блок	Внутри крышки блока предохранителей/реле имеется этикетка с названиями и номиналами предохранителей/реле	моторный отсек	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 642
Предохранитель	7.5A — Overhead Console	№ A/BAG IND, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	15A — Child Lock Relay, Child Unlock Relay	№ Child Lock, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	10A — Rear Inverter	№ EPCU2, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	10A — Incar Temperature Sensor, A/V & Navigation Head Unit, A/C PTC Heater, A/C Control Module, Instrument Cluster, High-Voltage Charging Lamp	№ IG3 7, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	10A — V2L Unit, ICCU, VCMS, Rear Electronic Oil Pump, CDM	№ IG3 8, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	10A — Head-Up Display	№ MEMORY2, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	10A — блоки наружных зеркал водителя и пассажира	№ MIRR HTR, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A — Multifunction Switch, IBU, Stop Lamp Switch, Driver Door Module	№ MODULE3, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	20A — SDC	№ S/CHARGE2, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	20A — SDC, Vison Roof	№ S/CHARGER/VISION ROOF, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 638
Предохранитель	10A — SRS Control Module	№ A/BAG2, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	10A — Electronic ATM Shift Lever	№ E-SHIFTER3, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	7.5A — IBU	№ IBU2, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	10A — SCU, Rear Inverter, BMU	№ IG3 9, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	10A — Front/Rear Corner Radar LH/RH, Front/Rear Inverter, Crash Pad Switch, ADAS Driving ECU, VESS Unit, Front Radar, Front View Camera, ADAS Parking ECU	№ MODULE4, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	15A — не используется	№ SPARE1, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	15A — Front USB Charger #1, Front USB Charger #2	№ USB CHARGER, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	25A — Driver Safety Power Window Module, Passenger Safety Power, Rear Power Window Switch LH	№ WIN LH, блок предохранителей приборной панели	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 639
Предохранитель	15A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IBU1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640
Предохранитель	15A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MEMORY1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE5	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640
Предохранитель	7.5A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE6	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640
Предохранитель	30A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель P/SEAT DRV	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640
Предохранитель	10A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель SPARE2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640
Предохранитель	15A — блок предохранителей ICU (F6), комбинация приборов, блок управления кондиционером, блок ламп подсветки	Предохранитель MEMORY1, блок предохранителей на панели приборов	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 640
Предохранитель	15A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель A/BAG1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 641
Предохранитель	7.5A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель A/C1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 641
Предохранитель	10A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 641
Предохранитель	10A	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 641
Предохранитель	10A — выключатель аварийной сигнализации, многофункциональный переключатель, диагностический разъём, датчик дождя, реле вентилятора (RLY.9), лампы подсветки дверей, блок PTG, модули задних/передних сидений с электрорегулировкой	Предохранитель MODULE1, блок предохранителей на панели приборов	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 641
Предохранитель	10A — усилитель, блок P/E (реле розетки RLY.11), IBU, ADAS (парковка), клавиатура и головное устройство A/V и навигации	Предохранитель MODULE2, блок предохранителей на панели приборов	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 641

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	180A	Моторный отсек, MULTI FUSE-1, предохранитель LDC	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	100A	Моторный отсек, MULTI FUSE-1, предохранитель MDPS1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+3	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+5	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель IEB1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель IEB2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	40A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель IEB4	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	40A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель IG1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	40A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель IG2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	50A	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель RR HTD	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	50A	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель B+1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	50A	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель BLOWER	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	80A	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель C/FAN	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	50A	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель TRAILER1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A — блок ICU (IPS2, IPS3, IPS4, IPS5)	Мульти-предохранитель B+1 (MULTI FUSE-3), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A — блок ICU (IPS1, IPS4, IPS6, IPS8, IPS9, IPS10)	Мульти-предохранитель B+2 (MULTI FUSE-2), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A — блок ICU (предохранители F1, F2, F10, F11, F19, F20, F29, F37, F38, F46, F47, F55, F56)	Мульти-предохранитель B+3 (MULTI FUSE-2), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	60A — блок PCB (главное реле IG3, предохранители F1, F2, F3, F4, F6)	Мульти-предохранитель B+5 (MULTI FUSE-2), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	50A — блок P/R (RLY.9)	Мульти-предохранитель BLOWER (MULTI FUSE-3), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	40A — блок P/R (RLY.5, RLY.7)	Мульти-предохранитель IG1 (MULTI FUSE-2), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	40A — блок P/R (RLY.10)	Мульти-предохранитель IG2 (MULTI FUSE-2), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	180A — блок P/R (предохранители F15, F17, F20, F21)	Мульти-предохранитель LDC (MULTI FUSE-1), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	50A — блок P/R (RLY.3)	Мульти-предохранитель RR HTD (MULTI FUSE-2), блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 643
Предохранитель	40A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель B+4	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	10A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель CHARGER1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	10A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель CHARGER2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	40A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель E-SHIFTER1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	20A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EWP1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	20A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EWP2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель TRAILER2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	40A	Моторный отсек, FUSE, предохранитель VCU1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	10A — датчик 12-вольтовой АКБ	Предохранитель AMS, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	40A — блок ICU (реле длительной нагрузки, предохранители F8, F17, F18, F26, F27, F35, F36, F45, F44, F53, F54)	Предохранитель B+4, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	10A — блок P/R (RLY.1, RLY.12), ICCU, VCMS	Предохранитель CHARGER1, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	40A — блок P/R (RLY.2, предохранитель F22)	Предохранитель E-SHIFTER1, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	20A — электронный водяной насос №1	Предохранитель EWP1, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	20A — электронный водяной насос №2	Предохранитель EWP2, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 644
Предохранитель	10A — блок P/R (RLY.2), SCU, электронный рычаг переключения передач	Предохранитель E-SHIFTER2, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 645
Предохранитель	40A — блок P/R (RLY.11)	Предохранитель P/OUTLET1, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 645
Предохранитель	15A	Моторный отсек, предохранитель EPCU1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A	Моторный отсек, предохранитель IEB3	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	20A	Моторный отсек, предохранитель IG3 1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	15A	Моторный отсек, предохранитель IG3 3	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A	Моторный отсек, предохранитель IG3 4	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	Моторный отсек, предохранитель IG3 5	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A	Моторный отсек, предохранитель IG3 6	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A	Моторный отсек, предохранитель MDPS2 *1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	15A	Моторный отсек, предохранитель VCU2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A	Моторный отсек, предохранитель VCU3	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	25A	Моторный отсек, предохранитель WIPER1	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	7.5A	Моторный отсек, предохранитель WIPER2	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	20A — блок ICU (предохранители F14, F16, F24)	Предохранитель IG3 1, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	15A — передний инвертор (AWD), VCU	Предохранитель IG3 2, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A — клапан охлаждающей жидкости кондиционера, электронные водяные насосы №1, №2, электронный компрессор кондиционера	Предохранитель IG3 4, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646
Предохранитель	10A — блок MDPS	Предохранитель MDPS2, блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai IONIQ 5 (2022 (IONIQ 5)), стр. 646