Hyundai IONIQ 6 (Руководство по эксплуатации Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/hyundai/ioniq-6/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	5 блоков предохранителей: в панели со стороны водителя и в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 548
Где находится блок	в панели со стороны водителя	—	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 548
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 548
Предохранитель	10 А — блок управления SRS	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель AIRBAG2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	10 А — задний инвертор	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель EPCU3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	10 А — электронный компрессор кондиционера	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель IG3 11	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	10 А — датчик температуры в салоне, блок управления кондиционером, PTC-нагреватель кондиционера, приборная панель, CCU, головное устройство AVNT	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель IG3 8	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	10 А — задний инвертор, BMU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель IG3 9	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	10 А — приборная панель, блок ADAS (парковка)	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MEMORY 2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — диагностический разъём, выключатель аварийной сигнализации, подрулевой переключатель, датчик дождя, выключатель стеклоподъёмника водителя, подсветка панели, блок управления кондиционером, выключатель наружного зеркала, датчик UIP, сирена UIP, блок электропривода багажника, подсветка дверей, блок MODULE1	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	10 A — диагностический разъём, электрохромное зеркало, головное устройство AVNT, блок IFS, беспроводное зарядное устройство, фары LH/RH, усилитель, модуль IMS водителя, модули управления вентиляцией и подогревом передних сидений, блок сиденья пассажира, модуль подогрева задних сидений, блок ADP	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE5	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	AFCU — 10 A — наружная ручка двери водителя/пассажира	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель AFCU	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	AIRBAG2 — 10 A — блок управления SRS	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель AIRBAG2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	CLUSTER — 7,5 A — комбинация приборов, проекционный дисплей	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель CLUSTER	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	EPCU3 — 10 A — задний инвертор	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель EPCU3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	IG3 11 — 10 A — электронный компрессор кондиционера	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IG3 11	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IG3 8 — 10 A — датчик температуры в салоне, блок управления кондиционером, PTC-нагреватель кондиционера, комбинация приборов, CCU, головное устройство AVNT	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IG3 8	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	IG3 9 — 10 A — задний инвертор, BMU	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IG3 9	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	MEMORY 2 — 10 A — комбинация приборов, блок ADAS (парковка)	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MEMORY 2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	MODULE5 — 10 A — диагностический разъём, электрохромное зеркало, головное устройство AVNT, блок IFS, блок беспроводной зарядки, фары LH/RH, усилитель, модуль IMS водителя, модули управления вентиляцией и подогревом передних сидений, блок сиденья пассажира, модуль подогрева задних сидений, блок ADP	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE5	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	MULTIMEDIA — 15 A — головное устройство AVNT	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MULTIMEDIA	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	P/SEAT PASS — 30 A — выключатель электрорегулировки сиденья пассажира, блок сиденья пассажира	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель P/SEAT PASS	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	S/HEATER FRT — 25 A — модуль вентиляции передних сидений, модуль подогрева передних сидений	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель S/HEATER FRT	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	SBCM DRV — 20 A — блок управления кузовом со стороны водителя	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель SBCM DRV	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 552
Предохранитель	15 A — блок управления SRS	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель AIRBAG1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — электронный переключатель передач	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель E-SHIFTER3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	15 A — IBU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель IBU1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	10 A — SCU, задний электронный масляный насос, VCMS, блок V2L, ICCU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель IG3 10	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	10 A — DCU, блок управления кондиционером, проекционный дисплей, блок ADP, блок подсветки	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MEMORY1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	10 A — блок ADP, усилитель, IBU, CCU, DCU, P/R Junction Block (RLY. 5), головное устройство AVNT, клавиатура AVNT, блок ADAS (парковка), блок IAU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	10 A — передние/задние угловые радары LH/RH, задний инвертор (система), фронтальная камера, IBU, блок ADAS (парковка/движение), выключатель панели, блок VESS, передний радар	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE4	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	7.5 A — IBU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE6	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	7.5 A — модуль подогрева задних сидений	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE7	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	15 A — модуль IMS водителя, блок сиденья пассажира	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE8	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	AIRBAG1 — 15 A — блок управления SRS	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель AIRBAG1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	E-SHIFTER3 — 10 A — электронный переключатель передач	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель E-SHIFTER3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	IBU1 — 15 A — IBU	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IBU1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IG3 10 — 10 A — SCU, задний электронный масляный насос, VCMS, блок V2L, ICCU	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IG3 10	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	MODULE4 — 10 A — угловые радары перед/зад LH/RH, задний инвертор (система), фронтальная камера, IBU, блок ADAS (парковка/движение), переключатель панели, блок VESS, передний радар	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE4	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 553
Предохранитель	7.5 A — IBU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель IBU2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 554
Предохранитель	7.5 A — выключатель стоп-сигнала, выключатель стеклоподъёмника водителя, блок IAU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 554
Предохранитель	10 A — CCU	Блок предохранителей панели приборов, предохранитель MODULE9	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 554
Предохранитель	IBU2 — 7,5 A — IBU	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель IBU2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 554
Предохранитель	MODULE3 — 7,5 A — выключатель стоп-сигнала, выключатель стеклоподъёмника водителя, блок IAU	Монтажный блок в панели приборов, предохранитель MODULE3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 554
Предохранитель	LDC1 — 200 A — ICCU (LDC), блок P/R (предохранители POWER OUTLET1, EOP1, EOP2, LDC2)	Моторный отсек, MULTI FUSE-1, предохранитель LDC1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	200 A — ICCU (LDC), P/R Junction Block (предохранители: POWER OUTLET1, EOP1, EOP2, LDC2)	Моторный отсек, MULTI FUSE-1, предохранитель LDC1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	MDPS1 — 100 A — блок MDPS (электроусилитель руля)	Моторный отсек, MULTI FUSE-1, предохранитель MDPS1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	100 A — блок MDPS	Моторный отсек, MULTI FUSE-1, предохранитель MDPS1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	B+2 — 50 A — блок ICU (предохранители IPS5, IPS7, IPS8, IPS9)	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	50 A — блок ICU Junction Block (предохранители: IPS5, IPS7, IPS8, IPS9)	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	B+5 — 50 A — блок PCB (главное реле, предохранители VCU2, EPCU1, WIPER1, B/A HORN, HORN)	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+5	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	50 A — блок PCB (главное реле, предохранители: VCU2, EPCU1, WIPER1, B/A HORN, HORN)	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель B+5	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	COOLING FAN — 80 A — мотор вентилятора охлаждения	Моторный отсек, MULTI FUSE-2, предохранитель COOLING FAN	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	B+1 — 50 A — блок ICU (предохранители IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS6)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель B+1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	50 A — блок ICU Junction Block (предохранители: IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS6)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель B+1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	B+3 — 60 A — блок ICU (предохранители F1, F2, F12, F13, F23, F24, F34, F35, F43, F44, F49, F50, F55)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель B+3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	60 A — блок ICU Junction Block (предохранители: F1, F2, F12, F13, F23, F24, F34, F35, F43, F44, F49, F50, F55)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель B+3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	BLOWER — 50 A — блок P/R (RLY. 9)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель BLOWER	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	IEB1 — 60 A — блок IEB	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель IEB1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	60 A — блок IEB	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель IEB1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IEB2 — 50 A — блок IEB	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель IEB2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	50 A — блок IEB	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель IEB2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	IG1 — 40 A — блок P/R (RLY. 1, RLY. 3)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель IG1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	IG2 — 40 A — блок P/R (RLY. 2)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель IG2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	RR HTD — 60 A — блок P/R (RLY. 10)	Моторный отсек, MULTI FUSE-3, предохранитель RR HTD	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 556
Предохранитель	AMS — 10 A — аккумуляторная батарея 12 В	Моторный отсек, FUSE, предохранитель AMS	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	B+4 — 40 A — блок ICU (реле длительной нагрузки, предохранители F10, F11, F21, F22, F33, F41, F42, F47, F48, F52, F53)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель B+4	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	40 A — блок ICU Junction Block (реле длительной нагрузки, предохранители: F10, F11, F21, F22, F33, F41, F42, F47, F48, F52, F53)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель B+4	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	E-SHIFTER1 — 40 A — блок P/R (RLY. 8, предохранитель F13)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель E-SHIFTER1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	40 A — P/R Junction Block (RLY. 8, предохранитель: F13)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель E-SHIFTER1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	E-SHIFTER2 — 10 A — SCU, электронный переключатель передач, блок P/R (RLY. 8)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель E-SHIFTER2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	10 A — SCU, электронный переключатель передач, P/R Junction Block (RLY. 8)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель E-SHIFTER2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	EOP1 — 40 A — задний электронный масляный насос	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EOP1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A — задний электронный масляный насос	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EOP1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	EOP2 — 40 A — передний электронный масляный насос	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EOP2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	40 A — передний электронный масляный насос	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EOP2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	EWP1 — 20 A — электронный водяной насос №1 (ВВ-батарея)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EWP1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	20 A — электронный водяной насос №1 (ВВ-батарея)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EWP1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	EWP2 — 20 A — электронный водяной насос №2 (ВВ-батарея)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EWP2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	20 A — электронный водяной насос №2 (ВВ-батарея)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель EWP2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	POWER OUTLET1 — 40 A — блок P/R (RLY. 5)	Моторный отсек, FUSE, предохранитель POWER OUTLET1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	POWER OUTLET2 — 20 A — передняя розетка	Моторный отсек, FUSE, предохранитель POWER OUTLET2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	20 A — передняя розетка	Моторный отсек, FUSE, предохранитель POWER OUTLET2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	POWER OUTLET3 — 20 A — задняя розетка	Моторный отсек, FUSE, предохранитель POWER OUTLET3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	20 A — задняя розетка	Моторный отсек, FUSE, предохранитель POWER OUTLET3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	VCU1 — 40 A — VCU	Моторный отсек, FUSE, предохранитель VCU1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	40 A — VCU	Моторный отсек, FUSE, предохранитель VCU1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 557
Предохранитель	EPCU1 — 10 A — передний инвертор (AWD)	Моторный отсек, предохранитель EPCU1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — передний инвертор (AWD)	Моторный отсек, предохранитель EPCU1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	EPCU2 — 10 A — передний инвертор (AWD)	Моторный отсек, предохранитель EPCU2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — передний инвертор (AWD)	Моторный отсек, предохранитель EPCU2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IEB3 — 10 A — блок IEB	Моторный отсек, предохранитель IEB3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — блок IEB	Моторный отсек, предохранитель IEB3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 1 — 20 A — блок ICU (предохранители F7, F18, F19, F30)	Моторный отсек, предохранитель IG3 1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	20 A — блок ICU Junction Block (предохранители: F7, F18, F19, F30)	Моторный отсек, предохранитель IG3 1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 2 — 15 A — передний инвертор (AWD)	Моторный отсек, предохранитель IG3 2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	15 A — передний инвертор (AWD)	Моторный отсек, предохранитель IG3 2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 3 — 15 A — электронный водяной насос	Моторный отсек, предохранитель IG3 3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	15 A — электронный водяной насос	Моторный отсек, предохранитель IG3 3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 4 — 10 A — VCU	Моторный отсек, предохранитель IG3 4	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — VCU	Моторный отсек, предохранитель IG3 4	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 5 — 10 A — клапан потока хладагента кондиционера, электронные водяные насосы Batt №1, №2	Моторный отсек, предохранитель IG3 5	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — клапан потока хладагента кондиционера, электронные водяные насосы Batt №1, №2	Моторный отсек, предохранитель IG3 5	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 6 — 10 A — трёхходовой клапан хладагента BMS	Моторный отсек, предохранитель IG3 6	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — трёхходовой клапан хладагента BMS	Моторный отсек, предохранитель IG3 6	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	IG3 7 — 10 A — мотор вентилятора охлаждения, передний электронный масляный насос (AWD)	Моторный отсек, предохранитель IG3 7	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — мотор вентилятора охлаждения, передний электронный масляный насос (AWD)	Моторный отсек, предохранитель IG3 7	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	MDPS2 — 10 A — блок MDPS (электроусилитель руля)	Моторный отсек, предохранитель MDPS2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — блок MDPS	Моторный отсек, предохранитель MDPS2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	VCU2 — 10 A — VCU	Моторный отсек, предохранитель VCU2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — VCU	Моторный отсек, предохранитель VCU2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	VCU3 — 10 A — VCU	Моторный отсек, предохранитель VCU3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	10 A — VCU	Моторный отсек, предохранитель VCU3	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	WIPER1 — 30 A — блок PCB (главное реле стеклоочистителя)	Моторный отсек, предохранитель WIPER1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	30 A — блок PCB (главное реле стеклоочистителя)	Моторный отсек, предохранитель WIPER1	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558
Предохранитель	WIPER2 — 7,5 A — IBU	Моторный отсек, предохранитель WIPER2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A — IBU	Моторный отсек, предохранитель WIPER2	Руководство Hyundai IONIQ 6 (2023 (IONIQ 6)), стр. 558