



Hyundai Palisade (Руководство по эксплуатации Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/palisade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Одна панель располагается под панелью со стороны водителя, остальные — в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 672
Где находится блок	под панелью со стороны водителя	—	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 672
Где находится блок	в багажном отделении	—	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 679
Где находится блок	Соединительная панель моторного отсека	—	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 682
Предохранитель	7,5 A	A/C 3, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 673
Предохранитель	7,5 A	BRAKE SWITCH, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674
Предохранитель	10 A	CCU, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674
Предохранитель	10 A	E-SHIFTER 2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674
Предохранитель	10 A	MEMORY 1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674
Предохранитель	7,5 A	MEMORY 2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674
Предохранитель	10 A	MODULE 7, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674
Предохранитель	10 A	SPARE (IG2), панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 674

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	MODULE 4, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 675
Предохранитель	25 A	MULTIMEDIA, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 675
Предохранитель	15 A	POWER HANDLE, панель предохранителей панели приборов	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 675
Предохранитель	7,5 A	MODULE 6, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 676
Предохранитель	10 A	MODULE 8, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 676
Предохранитель	30 A	P/SEAT PASS, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 676
Предохранитель	20 A	S/HEATER RR RH, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 676
Предохранитель	20 A	SUNROOF 1, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 676
Предохранитель	20 A	USB CHARGER 5, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 676
Предохранитель	7,5 A	MODULE 5, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 677
Предохранитель	25 A	P/SEAT RR RH 1, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 677
Предохранитель	25 A	P/SEAT RR RH 2, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 677
Предохранитель	15 A	USB CHARGER 6, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 677
Предохранитель	10 A	MODULE 3, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 678
Предохранитель	30 A	P/SEAT DRV 1, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 678

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	SUNROOF 2, блок приборной панели	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 678
Предохранитель	40 A	AWD, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 680
Предохранитель	30 A	USB CHARGER 3, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 680
Предохранитель	15 A	USB CHARGER 4, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 680
Предохранитель	30 A	3RD SEAT FOLDING, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 681
Предохранитель	10 A	3RD SEAT HEATER, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 681
Предохранитель	50 A	AUX BATT, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 681
Предохранитель	30 A	P/SEAT RR LH 2, панель предохранителей в багажном отделении	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 681
Предохранитель	60 A	B+3, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 682
Предохранитель	60 A	B+5, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 682
Предохранитель	60 A	B+6, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 682
Предохранитель	40 A	IG2, соединительная панель моторного отсека, самовосстанавливающийся предохранитель	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 682
Предохранитель	20 A	E-CVVT 3, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	100 A	MDPS 1, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	150 A	REAR J/BLOCK, предохранитель MIDI, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	USB CHARGER 1, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	15 A	USB CHARGER 2, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	20 A	VPC 4, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	20 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY. 6)	блок моторного отсека: FUEL PUMP 1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	20 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY.4)	блок моторного отсека: VACUUM PUMP 1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 683
Предохранитель	40 A	B+2, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	60 A	B+4, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	60 A	BLOWER, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A	E-CVVT 1, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	60 A	EPB 1, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	60 A	EPB 2, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A	IG1, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A	PTC HEATER 2, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	40 A	VPC 1, соединительная панель моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	40 A – PDC (IPS11, IPS12)	блок моторного отсека: B+2	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY. 1)	блок моторного отсека: BLOWER	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY. 7)	блок моторного отсека: E-CVVT 1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A – Модуль печатной платы (реле IG1, реле ACC)	блок моторного отсека: IG1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY. 10)	блок моторного отсека: PTC HEATER 1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	50 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY. 2)	блок моторного отсека: PTC HEATER 2	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 684
Предохранитель	10 A – Соединительный блок в моторном отсеке (RLY.6)	блок PCB: FUEL PUMP 2	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 685
Предохранитель	20 A – Переключатель откидывания сидений 2-го и 3-го ряда (багажное отделение)	блок PCB: POWER OUTLET 1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 685
Предохранитель	20 A – Розетка питания сидений 1-го ряда	блок PCB: POWER OUTLET 2	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 685
Предохранитель	15 A – Электродвигатель заднего стеклоочистителя, соединительная панель E/R (реле 5)	блок PCB: REAR WIPER	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 685
Предохранитель	50 A – PDC (IPS1, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7)	блок моторного отсека: B+1	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 685
Предохранитель	20 A – Катушка зажигания №1/№2/№3/№4	блок PCB: IGN COIL	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 686
Предохранитель	15 A – Инжектор #1/2/3/4	блок PCB: INJECTOR	Руководство Hyundai Palisade (2026 (Hyundai Palisade)), стр. 686