



Hyundai Porter (Руководство по эксплуатации Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/porter/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Со стороны водителя	моторный отсек	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 15
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	блок предохранителей и реле	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 177
Где находится блок	слева внизу на панели приборов	блок предохранителей аксессуаров	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 213
Предохранитель	125A/150A A	моторный отсек, №1, JUNCTION BLOCK (ALT)	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №10, ECU	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	10A A	моторный отсек, №14, A/CON	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №15, C/FAN	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №16, BLOWER	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	30A A	моторный отсек, №17, FUEL HEATER	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	30A A	моторный отсек, №18, ABS1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №19, ABS2	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	80A A	моторный отсек, №2, GLOW	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №3, IG2	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	10A A	моторный отсек, №4, STOP LAMP	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	15A A	моторный отсек, №5, TCU	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №6, B+3	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №7, B+1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №8, B+2	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	40A A	моторный отсек, №9, IG1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Предохранитель	10A A	моторный отсек, №20, B/UP LAMP	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	10A A	моторный отсек, №25, EMS BLOCK, SNSR4	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	10A A	моторный отсек, №26, SNSR3	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A A	моторный отсек, №27, SNSR2	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	20A A	моторный отсек, №28, ECU2	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	15A A	моторный отсек, №29, SNSR1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	20A A	моторный отсек, №30, ECU1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	15A A	моторный отсек, №32, FUEL PUMP	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	15A A	моторный отсек, №33, ECU1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Предохранитель	10A A	салонный блок, №1, TAIL LP RH	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	15A A	салонный блок, №10, POWER OUTLET	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №11, SPARE	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	15A A	салонный блок, №12, DOOR LOCK	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №13, P/SEAT	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №14, A/CON3	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A A	салонный блок, №15, SPARE	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №16, A/CON1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	20A A	салонный блок, №17, WIPER	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №18, T/SIG LP	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №19, SNSR1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №2, FRT FOG LP	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	25A A	салонный блок, №3, FRT P/WDW	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	25A A	салонный блок, №4, RR P/WDW	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	30A A	салонный блок, №5, RR HTD	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №6, TAIL LP LH	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №7, START	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №8, ACC	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A A	салонный блок, №9, C/LIGHTER	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 220
Предохранитель	10A A	салонный блок, №20, ECU1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	15A A	салонный блок, №21, MEMORY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	10A A	салонный блок, №22, MODULE2	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	10A A	салонный блок, №24, MODULE1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	15A A	салонный блок, №25, TCU1	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	15A A	салонный блок, №26, A/BAG	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	10A A	салонный блок, №29, CLUSTER	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	ECU1 – 10A – E/R JUNCTION BLOCK (JOINT CONNECTOR - ECM, AIR FLOW SENSOR)	№20, блок в салоне (E/R)	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	MEMORY – 15A – JOINT CONNECTOR (JM04 - IGNITION KEY HOLE ILL. & DOOR WARNING SWITCH, ROOM LAMP (FRONT/REAR), DRIVER/PASSENGER DOOR LAMP, AUDIO, ETACM, INSTRUMENT CLUSTER, A/C CONTROL MODULE, DATA LINK CONNECTOR, TIRE PRESSURE MONITORING MODULE	№21, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	MODULE2 – 10A – JOINT CONNECTOR (JM01 - HEAD LAMP (HIGH) RELAY, INSTRUMENT CLUSTER, ETACM, E/R JUNCTION BLOCK (BLOWER RELAY))	№22, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	HTD STRG – 15A – CLOCK SPRING (STEERING WHEEL HEATER)	№23, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	MODULE1 – 10A – ETACM, TIRE PRESSURE MONITORING MODULE, STOP LAMP SWITCH, VEHICLE SPEED SENSOR, REAR PARKING ASSIST BUZZER, AUTO LIGHT & PHOTO SENSOR, STEERING ANGLE SENSOR, ESP OFF SWITCH, HEAD LAMP LEVELING DEVICE SWITCH, HEAD LAMP LEVELING DEVICE ACTUATOR LH/RH, ELECTRO CHROMIC MIRROR	№24, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	TCU1 – 15A – E/R JUNCTION BLOCK (FUSE - B/UP LP), [A/T] TCM, P/N RELAY	№25, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	A/BAG – 15A – SRS CONTROL MODULE (IG1)	№26, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	H/LAMP – 10A – HEAD LAMP (LOW) RELAY	№27, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	RR FOG LP – 10A – REAR FOG LAMP RELAY	№28, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	CLUSTER – 10A – INSTRUMENT CLUSTER (IG1)	№29, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	ABS – 10A – ABS CONTROL MODULE, ESP CONTROL MODULE, DIODE	№30, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	A/BAG IND — 10A — INSTRUMENT CLUSTER (A/BAG IND.)	№31, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	HTD MIRR — 10A — REAR DEFOGGER SWITCH, DRIVER/PASSENGER POWER OUTSIDE MIRROR	№32, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	H/LP RH — 15A — HEAD LAMP RH	№33, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	H/LP LH — 15A — HEAD LAMP LH	№34, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Предохранитель	HAZARD — 15A — HAZARD RELAY, FLASHER UNIT, HAZARD SWITCH	№35, блок в салоне	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 221
Реле	реле вентилятора охлаждения (C/FAN 30A)	моторный отсек, №11, C/FAN RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Реле	реле стартера (IG2 40A)	моторный отсек, №12, START RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Реле	реле накала (GLOW 80A, EURO6)	моторный отсек, №13, GLOW RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 217
Реле	реле кондиционера (A/CON 10A)	моторный отсек, №21, A/CON RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Реле	реле фонарей заднего хода ([A/T] B/UP-LAMP 10A)	моторный отсек, №22, B/UP LAMP RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Реле	реле вентилятора отопителя (BLOWER 40A)	моторный отсек, №23, BLOWER RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218
Реле	реле подогревателя топливного фильтра (FUEL HEATER 30A)	моторный отсек, №24, FUEL FILTER HEATER RELAY	Руководство Hyundai Porter (2017 (Hyundai H-100 (Porter II))), стр. 218