



Isuzu ELF (Руководство по эксплуатации Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/isuzu/elf/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в нижней части панели приборов по центру и слева позади кабины	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 575
Где находится блок	слева позади кабины	блок реле	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 575
Предохранитель	1 — Механизм отбора мощности (АКБ) — 20А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	12 — Стоп-сигналы — 10А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №12	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	14 — Дальний свет (левая фара) — 10А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №14	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	17 — Стартер — 10А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №17	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	18 — Зажигание (IGN1) — 15А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №18	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	25 — Звуковой сигнал — 15А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №25	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	3 — Освещение салона, аудиосистема — 15А	Блок в кабине, двигателя 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 — Электродвигатель вентилятора отопителя — 20А	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №30	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	5 — Противотуманные фары — 10А	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	7 — Антиблокировочная система тормозов (ABS) — 10А	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	9 — Ближний свет (левая фара) — 10А	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 1), 4JJ1/4HK1; предохранитель №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	20А	предохранитель 1, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10А	предохранитель 10, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10А	предохранитель 11, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10А	предохранитель 12, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15А	предохранитель 13, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10А	предохранитель 14, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10А	предохранитель 15, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10А	предохранитель 16, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	предохранитель 17, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 18, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 19, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	20A	предохранитель 2, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 20, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 21, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 22, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 23, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 24, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 25, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 26, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 27, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	предохранитель 28, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 29, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 3, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	20A	предохранитель 30, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 4, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 5, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	20A	предохранитель 6, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 7, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	15A	предохранитель 8, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	10A	предохранитель 9, блок в кабине	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 578
Предохранитель	13 — Габаритные фонари — 10A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №13	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	16 — Стартер — 10A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	2 – Система EGR – 10A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	21 – Вентилятор отопителя – 20A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №21	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	22 – Звуковой сигнал – 15A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №22	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	7 – Дальний свет (левая фара) – 10A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	9 – Стоп-сигналы – 10A	Блок в кабине, двигатели 4HG1 (тип 2), 4HG1-T; предохранитель №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №10	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №11	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №13	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №14	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №15	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №17	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №18	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №19	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	20A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №21	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №22	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №23	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №24	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	15A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	20A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №6	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	10A	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель №8	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-Т, предохранитель №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 582
Предохранитель	13 — Стартер — 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №13	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	2 — Противотуманные фары — 15А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	20 — Блок управления двигателем (ЕСМ) — 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №20	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	25 — Звуковой сигнал — 15А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №25	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	30 — Кондиционер — 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №30	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	31 — Прикуриватель — 20А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №31	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	5 — Моторный тормоз — 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	7 — Фонари заднего хода — 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-TC (тип 1); предохранитель №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	25А	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №10	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №11	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №12	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №13	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №14	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №15	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №17	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №18	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №20	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №21	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №22	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №23	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	15A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №24	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №25	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	15A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №26	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №27	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №28	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №29	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №30	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	20A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №31	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	25A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №6	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	25A	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель №8	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 1), предохранитель №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 584
Предохранитель	15 – Стартер – 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №15	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	16 – Остановка двигателя – 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	21 – Кондиционер воздуха – 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №21	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	24 – Стеклоочиститель – 25А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №24	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	3 – Моторный тормоз – 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	5 – Противотуманные фары – 15А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	9 – Стоп-сигналы – 10А	Блок в кабине, двигатели 4JB1-ТС (тип 2), 4JB1; предохранитель №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №10	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №11	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №12	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №13	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №14	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №15	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №17	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №18	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №19	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	15A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №20	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №21	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	15A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №22	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	15A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №23	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	25A	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель №24	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	15А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	15А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	25А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №6	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №8	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	10А	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1, предохранитель №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 587
Предохранитель	2 — Блок управления двигателем (ЕСМ) — 10А	Блок снаружи, двигатели 4HK1 (Евро 4) и 4JJ1; предохранитель №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Предохранитель	3 — Аккумуляторная батарея — 10А	Блок снаружи, двигатели 4HK1 (Евро 4) и 4JJ1; предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Предохранитель	10А	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешний предохранитель №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Предохранитель	10А	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешний предохранитель №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Предохранитель	10А	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешний предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А	двигатель 4НК1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4J11, внешний предохранитель №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Предохранитель	1 — Габаритные фонари — 10А	Блок снаружи, двигатели 4НК1 (Евро 2/Евро 3); предохранитель №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 590
Предохранитель	10А	двигатель 4НК1 (Евро 2/Евро 3, гидравлическая ТС), внешний предохранитель №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 590
Предохранитель	10А	двигатель 4НК1 (Евро 2/Евро 3, гидравлическая ТС), внешний предохранитель №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 590
Предохранитель	10А	двигатель 4НК1 (Евро 2/Евро 3, гидравлическая ТС), внешний предохранитель №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 590
Предохранитель	10А	двигатель 4НК1 (Евро 2/Евро 3, гидравлическая ТС), внешний предохранитель №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 590
Предохранитель	Габаритные фонари — 10А	двигатель 4НК1 и пневматической тормозной системой, предохранитель 1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 591
Предохранитель	Кондиционер воздуха, ABS — 20А	двигатель 4НК1 и пневматической тормозной системой, предохранитель 2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 591
Предохранитель	Блок управления двигателем (ЕСМ) — 10А	двигатель 4НК1 и пневматической тормозной системой, предохранитель 3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 591
Предохранитель	Аккумуляторная батарея — 10А	двигатель 4НК1 и пневматической тормозной системой, предохранитель 4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 591
Предохранитель	Кондиционер — 15А	двигатель 4НК1 и пневматической тормозной системой, предохранитель 5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 591
Предохранитель	Подогреватель топлива — 15А	двигатель 4JB1-ТС (тип 1), предохранитель 1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 592

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Габаритные фонари – 20А	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель 2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 592
Предохранитель	Аккумуляторная батарея – 15А	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель 3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 592
Предохранитель	Кондиционер – 15А	двигатель 4JB1-TC (тип 1), предохранитель 4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 592
Предохранитель	Подогреватель топлива – 10А	двигатель 4HG1 (тип 1), предохранитель 1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 593
Предохранитель	Аккумуляторная батарея – 10А	двигатель 4HG1 (тип 1), предохранитель 2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 593
Предохранитель	Кондиционер – 10А	двигатель 4HG1 (тип 1), предохранитель 3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 593
Предохранитель	Остановка двигателя – 10А	двигатель 4HG1 (тип 1), предохранитель 4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 593
Предохранитель	Источник питания – 15А	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель 1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 594
Предохранитель	Подогреватель топлива – 15А	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель 2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 594
Предохранитель	Кондиционер – 20А	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель 3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 594
Предохранитель	Вентилятор конденсатора – 20А	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, предохранитель 4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 594
Предохранитель	Запасная аккумуляторная батарея – 10А	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-Т, предохранитель 2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 595

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Подогреватель топлива – 10А	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель 3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 595
Предохранитель	Кондиционер воздуха – 10А	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, предохранитель 4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 595
Реле	Габаритные фонари	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Режимы работы стеклоочистителя (HIGH/LOW)	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №10	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Звуковой сигнал	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №12	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Компрессор кондиционера	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №13	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Стеклоподъемники	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №14	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Противотуманные фары	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №15	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Фары (дальний свет)	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Фары (ближний свет)	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Зарядка (при работающем двигателе)	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Стоп-сигналы	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Электродвигатель вентилятора отопителя	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №6	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Замок зажигания (KEY ON)	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Моторный тормоз	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №8	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Основной режим стеклоочистителя	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T, реле №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 583
Реле	Габаритные фонари	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Режимы работы стеклоочистителя (HIGH/LOW)	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №10	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Противотуманные фары	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №11	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Звуковой сигнал	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №12	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Электродвигатель вентилятора	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №14	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Фары (дальний свет)	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Фары (ближний свет)	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Стеклоподъемники	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Стоп-сигналы	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Зарядка (при работающем двигателе)	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №6	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Замок зажигания (KEY ON)	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Моторный тормоз	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №8	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	Основной режим стеклоочистителя	двигатель 4JB1-TC (тип 2) / 4JB1, реле №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 588
Реле	3 – Свечи накаливания	Блок снаружи, двигатели 4HK1 (Евро 4) и 4JJ1; реле №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	Стартер	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешнее реле №1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	Блок управления двигателем (ЕСМ)	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешнее реле №2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	Свечи накаливания	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешнее реле №3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	Компрессор кондиционера	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешнее реле №4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	Вентилятор конденсатора	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешнее реле №5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	Отключение стартера	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4JJ1, внешнее реле №6	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Полный привод 4WD (модель NPS)	двигатель 4HK1 (Евро 4, гидравлическая ТС) / 4J11, внешнее реле №9	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 589
Реле	7 – Моторный тормоз	Блок снаружи, двигатели 4HK1 (Евро 2/Евро 3); реле №7	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 590
Реле	1 – Стартер; 2 – Свечи накаливания; 3 – Компрессор кондиционера; 4 – Вентилятор конденсатора; 5 – Моторный тормоз; 6 – Подогреватель топлива	двигатель 4JB1-ТС (тип 1)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 592
Реле	1 – Предпусковой подогрев; 2 – Стартер; 3 – CSD; 4 – Подогреватель топлива; 5 – Вентилятор конденсатора; 6 – Моторный тормоз	двигатель 4JB1-ТС (тип 2) / 4JB1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 594
Реле	1 – Предпусковой подогрев; 2 – Стартер; 3 – Остановка двигателя; 4 – Подогрев топлива; 5 – Вентилятор конденсатора; 6 – Моторный тормоз	двигатель 4HG1 (тип 2) / 4HG1-T	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 595