



Isuzu ELF (Руководство по эксплуатации Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/isuzu/elf/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	20 000 км	—	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 424
[] Межсервисный интервал, км	45 000 км	модель NPR75/NQR90 VIN1	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 440
[] Межсервисный интервал, км	40 000 км	модель NQR90 VIN2	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 441
[] Межсервисный интервал, км	45 000 км	модель NPS75	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 442
[] Межсервисный интервал, мес	24 мес	модель NPR75/NQR90 VIN1	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 440
[] Межсервисный интервал, мес	24 мес	модель NQR90 VIN2	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 441
[] Межсервисный интервал, мес	24 мес	модель NPS75	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 442
[] Операция ТО	Цикл TO S-M-S-L повторяется после 80 000 км.	TO S-M-S-L, цикл повторяется	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 424
[] Замена масла, интервал	10 000 км	тяжелые условия, модели NPR75/NPS75/NQR90	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 431
[] Замена масла, интервал	7500 км	тяжелые условия, модель NMR85	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 431
[] Фильтры, замена	Проверка каждые 5000 км, замена каждые 20 000 км	воздушный фильтр (VIN1), тяжелые условия	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 431
[] Фильтры, замена	Проверка каждые 10 000 км, замена каждые 20 000 км	воздушный фильтр (VIN2), тяжелые условия	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 431

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Фильтры, замена	Замена каждые 10 000 км	фильтр моторного масла, тяжелые условия, модели NPR75/NPS75/NQR90	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 431
[] Фильтры, замена	Замена каждые 7500 км	фильтр моторного масла, тяжелые условия, модель NMR85	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 431
[] Тормозная жидкость, замена	24 месяца или 40 000 км мес/км	карта смазки, модель NPS75	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 442
[] Антифриз, замена	24 месяца	охлаждающая жидкость двигателя	Руководство Isuzu ELF (2016 (Серия N (NLR, NMR, NPR, NQR))), стр. 298