Iveco Daily (Руководство по эксплуатации Iveco Daily (1999 (Daily))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/iveco/daily/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок расположен слева от водителя. Для доступа к блоку откройте крышку.	—	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 81
Где находится блок	слева от водителя, за крышкой	—	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 81
Предохранитель	80A — Система предпускового подогрева	предохранитель 1	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	10A — Очиститель ветрового стекла	предохранитель 10	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	15A — Указатели поворотов	предохранитель 11	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	15A — Звуковые сигналы	предохранитель 12	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Фонари заднего хода	предохранитель 13	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Габаритные фонари	предохранитель 14	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Габаритные фонари	предохранитель 15	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	7,5A — Ближний свет фар	предохранитель 16	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	7,5A — Ближний свет фар	предохранитель 17	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	7,5A — Дальний свет фар	предохранитель 18	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	7,5A — Дальний свет фар	предохранитель 19	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Электронный блок управления работой иммобилайзера	предохранитель 2	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	7,5A — Прикуриватель, магнитола, освещение кабины	предохранитель 20	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	30A — Отопитель (или 3 A — кондиционер)	предохранитель 21	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — Обогреваемый топливный фильтр	предохранитель 22	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	25A — Электронный блок управления	предохранитель 23	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	10A — Электронный блок управления	предохранитель 24	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Стоп-сигналы	предохранитель 25	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Электромагнитный клапан остановки двигателя (DDS)	предохранитель 3	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	10A — Противотуманные фары	предохранитель 30	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Кондиционер, таймер дополнительного отопителя, муфта Baruffaldi	предохранитель 31	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	30A — Кондиционер	предохранитель 32	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	20A — Дополнительный отопитель	предохранитель 33	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	20A — Омыватель фар	предохранитель 34	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Блокировка дифференциала	предохранитель 35	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Приборы и контрольные лампы (ABS)	предохранитель 36	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	10A — ABS	предохранитель 37	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	60A — ABS	предохранитель 38	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	10A — Обогрев и электропривод зеркал заднего вида, подогрев сидений	предохранитель 39	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Приборы и контрольные лампы (питание)	предохранитель 4	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	25A — Электропривод стеклоподъемников	предохранитель 40	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	15A — Обогрев заднего стекла, обогрев ветрового стекла	предохранитель 41	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Пневматическая подвеска с электронным управлением (ECAS)	предохранитель 42	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Приборы и контрольные лампы (подушка безопасности)	предохранитель 43	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	40A — Пневматическая подвеска с электронным управлением (ECAS)	предохранитель 44	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Подушка безопасности	предохранитель 45	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Электромагнитный клапан системы предпускового подогрева	предохранитель 46	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	7,5A — Топливный насос (EDC)	предохранитель 47	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	30A — Замок двери	предохранитель 48	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Замок двери	предохранитель 49	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	3A — Приборы и контрольные лампы (питание и зарядка) — таймер дополнительного отопителя	предохранитель 5	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	30A — Блокировка дифференциала	предохранитель 50	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	5A — Задние противотуманные фонари	предохранитель 6	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	10A — Подрулевой переключатель (ближний свет фар)	предохранитель 7	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	15A — Подрулевой переключатель (дальний свет фар)	предохранитель 8	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Предохранитель	15A — Подрулевой переключатель (габаритные фонари)	предохранитель 9	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 83
Реле	Сигнал «компрессор включен» на EDC или на клапан EGR	код 25340	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение противотуманных фар	реле 25003	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Управление стоп-сигналами	реле 25006	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Включение замедлителя при работающей системе ABS	реле 25104	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Отсечка потребителей при запуске двигателя	реле 25209	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение предпускового подогрева	реле 25222	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Управление обогревом топливного бака (система предпускового подогрева)	реле 25223	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Подача питания на главное реле тока	реле 25226	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение кондиционера	реле 25307	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение свечей накаливания	реле 25321	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Управление муфтой Baruffaldi	реле 25336	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Выключение кондиционера	реле 25337	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Сигнал «компрессор включен» на электронный блок управления двигателем (EDC) или на клапан рециркуляции отработавших газов (EGR)	реле 25340	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Управление обогревом топливного фильтра	реле 25810	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Управление вариатором опережения впрыска (KSB)	реле 25811	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение обогрева ветрового стекла	реле 25818	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение топливного насоса	реле 25837	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Управление электронным блоком управления	реле 25858	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Разрешение на подъем подвески (ECAS)	реле 25926	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Разрешение на опускание подвески (ECAS)	реле 25927	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Включение обогрева заднего стекла	реле 25928	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Электронный блок управления работой трехходового клапана	реле 61002	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82
Реле	Таймер управления работой омывателя фар	реле 66010	Руководство Iveco Daily (1999 (Daily)), стр. 82