



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок плавких предохранителей	моторный отсек	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 14
Где находится блок	Блок плавких предохранителей	моторный отсек (двигатель 2,0L)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 15
Где находится блок	под панелью со стороны водителя и в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 360
Где находится блок	под панелью со стороны водителя, остальные - в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 360
Где находится блок	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя; блок предохранителей на панели (салон)	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	20A	Внутренняя панель предохранителей, № DR LOCK	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 366
Предохранитель	15A	Внутренняя панель предохранителей, № S/HTR	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 366
Предохранитель	10A	Внутренняя панель предохранителей, № START	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 366
Предохранитель	25A	Внутренняя панель предохранителей, № WIPER (FR)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 366
Предохранитель	25A	PDM, 25A	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 367
Предохранитель	15A	ROOM LP, 15A	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 367

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	T/SIG LP, 10A	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 367
Предохранитель	15A	Внутренняя панель, IGN1-A	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 367
Предохранитель	40A	ABS 1, 40A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	40A A	ABS 1, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	40A	ABS 2, 40A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	40A A	ABS 2, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	125A	ALT, 125A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	125A A	ALT, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	50A	BATT 1, 50A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	50A A	BATT 1, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	50A	BATT 2, 50A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	50A A	BATT 2, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	40A	C/FAN, 40A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	40A A	C/FAN, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	30A	ECU, 30A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A A	ECU, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	20A	H/LP HI, 20A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	30A	IGN 1, 30A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	30A A	IGN 1, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	30A	IGN 2, 30A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	30A A	IGN 2, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	80A	MDPS, 80A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	80A A	MDPS, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 368
Предохранитель	10A A	ECU 1, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369
Предохранитель	15A	ECU 3, 15A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369
Предохранитель	15A A	ECU 3, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369
Предохранитель	15A A	SNSR 1, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369
Предохранитель	10A A	SNSR 2, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369
Предохранитель	10A	SNSR 3, 10A, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369
Предохранитель	10A A	SNSR 3, блок предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 369