



Kia Picanto (Руководство по эксплуатации Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/picanto/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить компрессор/охладитель воздушного кондиционера (при наличии)	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить состояние аккумулятора	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверьте тормозную жидкость	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить систему выпуска ОГ	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить шаровые шарниры передней подвески	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить стояночный тормоз	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить зубчатую рейку рулевого механизма, рычажную передачу и пылезащитные чехлы	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить шины (давление и износ протекторов)	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Заменить моторное масло и масляный фильтр	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Добавить топливные присадки (каждые 15 000 км или 12 месяцев – для Европы, каждые 5 000 км или 6 месяцев – кроме Европы)	ТО (15 000 км / 12 мес)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; проверить компрессор/охладитель кондиционера; проверить аккумулятор; проверить тормозные магистрали, шланги и соединения; проверить тормозную жидкость; проверить тормозные диски и колодки; проверить систему выпуска ОГ; проверить шаровые шарниры передней подвески; проверить стояночный тормоз; проверить рулевой механизм и чехлы; проверить шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии); заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-1 (15 000 км или 12 месяцев)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха (кроме Ближнего Востока); проверить компрессор/охладитель кондиционера; проверить аккумулятор; проверить тормозные магистрали, шланги и соединения; проверить тормозную жидкость; проверить тормозные диски и колодки; проверить ремень привода; проверить ведущие валы и чехлы; проверить систему выпуска ОГ; проверить шаровые шарниры; проверить топливный фильтр; проверить стояночный тормоз; проверить рулевой механизм и чехлы; проверить шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии); заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-2 (30 000 км или 24 месяца)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 414

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить компрессор/охладитель кондиционера; проверить аккумулятор; проверить тормозные магистрали, шланги и соединения; проверить тормозную жидкость; проверить тормозные диски и колодки; проверить систему выпуска ОГ; проверить шаровые шарниры; проверить стояночный тормоз; проверить рулевой механизм и чехлы; проверить шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии); заменить воздушный фильтр; заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-3 (45 000 км или 36 месяцев)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 415
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха (кроме Ближнего Востока); проверить компрессор/охладитель кондиционера; проверить аккумулятор; проверить тормозные магистрали, шланги и соединения; проверить тормозную жидкость; проверить тормозные диски и колодки; проверить систему выпуска ОГ; проверить шаровые шарниры; проверить стояночный тормоз; проверить рулевой механизм и чехлы; проверить шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии); заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-5 (75 000 км или 60 месяцев)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 417

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха; проверить компрессор/охладитель кондиционера; проверить аккумулятор; проверить тормозные магистрали, шланги и соединения; проверить тормозную жидкость; проверить тормозные диски и колодки; проверить систему выпуска ОГ; проверить шаровые шарниры; проверить стояночный тормоз; проверить рулевой механизм и чехлы; проверить шины; заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии); заменить моторное масло и масляный фильтр; добавить топливные присадки	ТО-7 (105 000 км или 84 месяца)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 419
[] Операция ТО	Проверять топливную систему СНГ на утечки (проверять наличие запаха газа): блок регулятора и соединения; корпусы форсунок и соединения; соединение топливного шланга в моторном отсеке; подающий и возвратный топливопроводы; блок регулятора и подающее/возвратное соединение; корпус многоходового клапана и соединения; впускное заправочное отверстие СНГ; корпус аварийного клапана и соединения; баллон в сборе; указатель уровня топлива; корпус заправочного клапана и соединения	двухтопливная система СНГ, ежедневно	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 421

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Проверять топливную систему СНГ на утечки (наличие запаха газа); проверить топливопроводы и топливные шланги СНГ на повреждения и утечки; проверить блок регулятора; проверить поршень электромагнитного клапана отсечки топлива; проверить инжектор; проверить топливный насос СНГ и привод насоса; проверить топливный фильтр СНГ; проверить работу электромагнитного клапана СНГ; проверить впускной фильтр в топливозаливной горловине	двухтопливная система СНГ, каждые 15 000 км или 12 месяцев	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 422
[] Операция ТО	Через каждые 90 000 км (60 000 миль)	масло АКПП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 423
[] Операция ТО	с периодичностью, указанной в графике технического обслуживания	замена охлаждающей жидкости	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 426
[] Замена масла, интервал	15 000 км	для Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Замена масла, интервал	5 000 км	кроме Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 423
[] Замена масла, мес	12 мес	для Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Замена масла, мес	6 мес	кроме Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
[] Фильтры, замена	не требует технического обслуживания, рекомендуется периодически проверять	топливный	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 412

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Фильтры, замена	45 000 км (30 000 миль) или 36 месяцев	воздушный	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 415
[] Антифриз, замена	первые 60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев, после каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца	проверка системы охлаждения	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 416
[] Антифриз, замена	первые 210 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев, после каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца	замена охлаждающей жидкости	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 420
[] Масло КПП, замена	90 000 км	АКПП	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 423
[] Масло КПП, замена	120 000 км	механическая КПП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 423