



Kia Quoris (Руководство по эксплуатации Kia Quoris (2012 (Kia Quoris))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/quoris/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	9. Блок предохранителей (моторный отсек)	—	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 16
Где находится блок	Одна панель располагается под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 472
Где находится блок	под панелью со стороны водителя	внутренняя панель	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 472
Где находится блок	в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	отсек двигателя	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 472
Предохранитель	10A A	MODULE 1, панель на приборной панели	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479
Предохранитель	10A — Аудиовизуальное головное устройство с навигацией	Блок предохранителей в салоне, AUDIO 2	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479
Предохранитель	15A — Тактильный переключатель на стороне водителя, модуль CCS водителя	Блок предохранителей в салоне, DRV HEAT	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479
Предохранитель	15A — Модуль электрического стояночного тормоза	Блок предохранителей в салоне, EPB 1	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479
Предохранитель	10A — ЭБУ кондиционера, электрохромное зеркало заднего вида, регулятор задних сидений и др.	Блок предохранителей в салоне, MODULE 3	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479
Предохранитель	30A — Модуль заднего левого/правого электростеклоподъемника	Блок предохранителей в салоне, WINDOW LH	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479
Предохранитель	10A — Датчик автоматического управления осветительными приборами	Блок предохранителей в салоне, WIPER	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 479

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A A	MODULE 5, панель на приборной панели	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 480
Предохранитель	20A — Электродвигатель люка в крыше	Блок предохранителей в салоне, S/ROOF 1	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 480
Предохранитель	20A — Блок реле и предохранителей моторного отсека, левый (F20, F21, F23, F25, F26, F27)	Блок предохранителей в салоне, IGN 1	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 481
Предохранитель	25A — Блок управления эл. ключами	Блок предохранителей в салоне, SMART KEY 1	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 481
Предохранитель	20A A	IGN 2, внутренний блок предохранителей	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 482
Предохранитель	10A A	MODULE 4, внутренний блок предохранителей	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 482
Предохранитель	20A — Блок реле и предохранителей моторного отсека, левый (F29, F30)	Блок предохранителей в салоне, IGN 2	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 482
Предохранитель	20A — Задняя розетка питания	Блок предохранителей в салоне, P/OUTLET RR	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 482
Предохранитель	200A A	ALT, блок в моторном отсеке (сторона водителя)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	40A A	Battery 3, блок в моторном отсеке (сторона водителя)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	70A A	Cooling, блок в моторном отсеке (сторона водителя)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	40A A	SMK (IGN1), блок в моторном отсеке (сторона водителя)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	30A A	SMK (IGN2), блок в моторном отсеке (сторона водителя)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	200A — Блок реле и предохранителей моторного отсека, левый (F9, F15, F16, F18, F19), генератор	Панель предохранителей в моторном отсеке (сторона водителя), ALT	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	70A — Блок реле и предохранителей моторного отсека, левый (реле 6)	Панель предохранителей в моторном отсеке (сторона водителя), Cooling	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	25A — Многофункциональный диагностический разъем	Панель предохранителей в моторном отсеке (сторона водителя), Diagnosis	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	40A — Блок управления ESP	Панель предохранителей в моторном отсеке (сторона водителя), ESP 1	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 484
Предохранитель	15A A	Injector, блок с металлическим сердечником (ПП №2)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	15A A	Sensor 1, блок с металлическим сердечником (ПП №2)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	10A A	Sensor 2, блок с металлическим сердечником (ПП №1)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	10A A	Sensor 3, блок с металлическим сердечником (ПП №1)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	40A — Блок с металлическим сердечником (ПП №1) (реле пневматической ECS)	Блок с металлическим сердечником (ПП №1), ECS	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	20A — Катушки зажигания №1 ~ 6, конденсатор №1, №2	Блок с металлическим сердечником (ПП №1), Ignition	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	30A — Электродвигатель стеклоочистителя	Блок с металлическим сердечником (ПП №1), Wiper	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	15A — Форсунка №1 ~ 6	Блок с металлическим сердечником (ПП №2), Injector	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 487
Предохранитель	60A A	Battery 1, мультипредохранитель	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	60A A	Battery 2, мультипредохранитель	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	60A A	Battery 4, предохранитель	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A A	Battery 5, предохранитель	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	30A A	Start, блок с металлическим сердечником (ПП №2)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	40A — Блок с металлическим сердечником (ПП) (реле вентилятора)	Блок с металлическим сердечником (ПП №2), Blower	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	60A — Интеллектуальная распределительная коробка (F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2)	Мультипредохранитель, Battery 2	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	80A — Модуль EHPS	Мультипредохранитель, EHPS 2	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 488
Предохранитель	40A — Реле обогревателя заднего стекла	Панель предохранителей багажного отделения, Rear HTD	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 491