



Kia Sorento Prime (Руководство по эксплуатации Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/sorento-prime/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей (моторный отсек), см. раздел 7-75	моторный отсек	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 17
Где находится блок	Одна располагается под панелью со стороны водителя, остальные - в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 817
Где находится блок	одна панель под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 817
Где находится блок	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельными двигателями)	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 837
Предохранитель	10А	ИНД. ПОД. БЕЗ.	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	7,5А	КОНДИЦИОНЕР 2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	7,5А — Предохранитель (F2), ЭБУ кондиционера (автом.)	КОНДИЦИОНЕР 2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	30А	КОНДИЦИОНЕР 3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	30А — Предохранитель (F3), электродвигатель вентилятора	КОНДИЦИОНЕР 3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	10А	МОДУЛЬ 2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	10А	МОДУЛЬ 4	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	ПОД. БЕЗ.	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	7,5A	СТАРТЕР	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	7,5A — Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), блок РСВ (реле. 4), ЭБУД, ЭБУ электронных ключей, переключатель диапазонов КПП, переключатель блокировки сцепления и замка зажигания	СТАРТЕР	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 825
Предохранитель	15A	IG1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 826
Предохранитель	20A	ВЕРХНИЙ ЛЮК 1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 826
Предохранитель	20A	ВЕРХНИЙ ЛЮК 2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 826
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 826
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 826
Предохранитель	15A	ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 826
Предохранитель	20A	БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 827
Предохранитель	7,5A	КОНДИЦИОНЕР 1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 828
Предохранитель	7,5A	МОДУЛЬ 5	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 828
Предохранитель	7,5A	МОДУЛЬ 6	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 828

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A	УСИЛИТЕЛЬ 1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 828
Предохранитель	25A	ЭЛ. СТЕКЛОПОД. ПРАВ. ДВЕРИ	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 828
Предохранитель	7,5A	МОДУЛЬ 7	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 829
Предохранитель	30A	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 829
Предохранитель	25A	УСИЛИТЕЛЬ 2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 829
Предохранитель	40A – ЭБУ АБС, ЭБУ ESC, многофункциональный диагностический разъем	ABS 1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	60A – IGPM (предохранитель F42/F52/F53/F55)	B+1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	60A – IGPM (предохранитель F43/F44/F45/F50/F51/F54)	B+2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	60A – IGPM (IPS 1, предохранитель F48, предохранитель устройства автоматической отсечки тока утечки F23/F24/F32)	B+3, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	50A – IGPM (IPS 0/IPS 2/IPS 3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7/IPS 8, предохранитель F18)	B+5, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	100A – блок адаптивного ЭУР (реечного типа)	MDPS 1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	80A – блок адаптивного ЭУР (стойечного типа)	MDPS 2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	80A – электродвигатель вентилятора охлаждения [АКПП и Европа – D4HA/D4HB/G4KJ]	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — реле 3 (реле вентилятора охлаждения №1) [(МКПП и за исключением Европы – D4HA/D4HB/G4KJ), (G4KH/G4KE/G6DF)]	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	80A — охлаждающий вентилятор (BLDC)	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 3, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	150A — дополнительная распределительная коробка (предохранитель F1/F2/F3/F4)	ДИЗЕЛЬНЫЙ, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	80A — [D4HA/D4HB] реле свечей накаливания	СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	60A	блок в отсеке двигателя, В+1	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	60A	блок в отсеке двигателя, В+2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	60A	блок в отсеке двигателя, В+3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	50A	блок в отсеке двигателя, В+5	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	80A	блок в отсеке двигателя, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 1, АКПП и Европа – D4HA/D4HB/G4KJ	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	30A	блок в отсеке двигателя, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 2, МКПП и за исключением Европы – D4HA/D4HB/G4KJ, G4KH/G4KE/G6DF	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	150A	блок в отсеке двигателя, ДИЗЕЛЬНЫЙ	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	80A	блок в отсеке двигателя, СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, D4HA/D4HB	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 831
Предохранитель	40A — IGPM (предохранитель F11/F14/F16/F17/F25/F27)	В+4, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A – [G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF] PCM	ECU 2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	15A – модуль электрического стояночного тормоза	EPB 2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	7,5A – блок адаптивного ЭУР (реечного типа)	MDPS 3, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	10A – переключатель диапазонов КПП, [D4HA/D4HB] БУТ	БУТ 1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	15A – [D4HA/D4HB] БУТ, [G4KJ/G4KH/G4KE] PCM	БУТ 2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	20A – [G4KH] вакуумный насос	ВАКУУМНЫЙ НАСОС, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	40A – реле 1 (реле вентилятора)	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	40A	блок в отсеке двигателя, B+4	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	15A	блок в отсеке двигателя, ECU 2, G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	15A	блок в отсеке двигателя, БУТ 2, D4HA/D4HB БУТ, G4KJ/G4KH/G4KE PCM	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	20A	блок в отсеке двигателя, ВАКУУМНЫЙ НАСОС, G4KH	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 832
Предохранитель	10A – [D4HA/D4HB] ЭБУД, [G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF] PCM	ECU 1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833
Предохранитель	20A – [G4KH] PCM (реле E-CVVT)	ECU 4, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5A – многофункциональный диагностический разъем, [D4HA/D4HB] дополнительная распределительная коробка (реле 1), реле свечей накаливания, дизельный фильтр, [G4KH] переключатель вакуумного тормозного насоса, вакуумный насос	ДАТЧИК 6, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833
Предохранитель	40A – реле 4 (реле стартера), реле PDM (ЗАЖ2), замок зажигания	ЗАЖ. 2, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833
Предохранитель	10A	блок в отсеке двигателя, ECU 1, D4HA/D4HB ЭБУД, G4KJ/G4KH/G4KE/G6DF PCM	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833
Предохранитель	20A	блок в отсеке двигателя, ECU 4, G4KH	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833
Предохранитель	40A	блок в отсеке двигателя, ЗАЖ. 2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 833
Предохранитель	20A – [G4KH] PCM (реле E-CVVT)	ECU 5, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834
Предохранитель	15A – [D4HA/D4HB] датчик ТЧ (твердых частиц), электромагнитный клапан обводной магистрали охлаждения EGR [G4KJ/G4KH/G4KE] PCM	ДАТЧИК 5, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834
Предохранитель	40A – реле обогревателя заднего стекла	ЗАДНЕЕ СТЕКЛО, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834
Предохранитель	40A – реле PDM (IG1), реле PDM (ACC), замок зажигания	ЗАЖ. 1, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834
Предохранитель	20A – задняя розетка питания	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 3, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834
Предохранитель	20A	блок в отсеке двигателя, ECU 5, G4KH	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834
Предохранитель	15A	блок в отсеке двигателя, ДАТЧИК 5	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 834

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30А — реле обогревателя топливного фильтра	Реле 1 (реле обогревателя топливного фильтра), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельные двигатели)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Предохранитель	50А — реле обогревателя PTC №1	Реле 2 (реле обогревателя PTC №1), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельные двигатели)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Предохранитель	50А — реле обогревателя PTC №2	Реле 3 (реле обогревателя PTC №2), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельные двигатели)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Предохранитель	50А — реле обогревателя PTC №3	Реле 4 (реле обогревателя PTC №3), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (дизельные двигатели)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Предохранитель	50А	блок в отсеке двигателя (дизельные двигатели), реле 2 (реле обогревателя PTC №1)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Предохранитель	50А	блок в отсеке двигателя (дизельные двигатели), реле 3 (реле обогревателя PTC №2)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Предохранитель	50А	блок в отсеке двигателя (дизельные двигатели), реле 4 (реле обогревателя PTC №3)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 838
Реле	реле запуска — МИКРО	Е33, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 836
Реле	реле вентилятора (реле 1) — МИКРО	Е34, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 836
Реле	реле вентилятора охлаждения №2 (реле 2) — МИКРО	Е35, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 836
Реле	реле вентилятора охлаждения №1 (реле 3) — МИНИ	Е36, блок в моторном отсеке	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 836
Реле	Реле запуска	блок в отсеке двигателя, Е33	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 836