



Kia Sorento Prime (Руководство по эксплуатации Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/sorento-prime/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	30 000 км	базовый график ТО, Европа кроме России	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 755
[] Межсервисный интервал, мес	24 мес	базовый график ТО, Европа кроме России	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 755
[] Операция ТО	замена через каждые 15 000 км или 12 месяцев	моторное масло и масляный фильтр, бензиновый GDI, тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Операция ТО	замена через каждые 7 500 км или 6 месяцев	моторное масло и масляный фильтр, бензиновый MPI, тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Операция ТО	Жидкость автоматической коробки передач — R — через каждые 90 000 км (60 000 миль)	тяжелые условия, АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Операция ТО	Масло механической коробки передач — R — через каждые 120 000 км (80 000 миль)	тяжелые условия, МКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Операция ТО	Моторное масло и масляный фильтр — R — через каждые 15 000 км (10 000 миль) или 12 месяцев	тяжелые условия, бензиновый GDI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Операция ТО	Моторное масло и масляный фильтр — R — через каждые 7 500 км (5 000 миль) или 6 месяцев	тяжелые условия, бензиновый MPI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Операция ТО	замена через каждые 120 000 км	масло в заднем дифференциале (полный привод), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 760
[] Операция ТО	всякий раз после длительного нахождения агрегатов под водой	Масло в механической коробке передач, раздаточной коробке и дифференциале — замена после эксплуатации в воде	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 761

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	каждые 500 км или перед продолжительной поездкой	Проверка уровня и утечек моторного масла	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 761
[] Операция ТО	каждые 15 000 км	Топливный фильтр (дизель) — замена	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 761
[] Операция ТО	каждые 7 500 км	Топливный фильтр (дизель) — проверка	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 761
[] Операция ТО	однократно в интервале (I в одной колонке)	Клапанный зазор (бензиновый) — проверка	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 763
[] Операция ТО	90 000 км или 48 месяцев	Приводной ремень (дизель), за исключением России — первая проверка	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 763
[] Операция ТО	каждые 30 000 км или 24 месяца	Приводной ремень (дизель), за исключением России — последующие проверки	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 763
[] Операция ТО	каждые 10 000 км или 12 месяцев	Добавлять топливные присадки (бензиновый)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
[] Операция ТО	I в четырёх колонках (по графику)	Карданный вал (при наличии) — проверка	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
[] Операция ТО	I/R — проверка и замена по графику (I, R чередуются)	Сменный картридж топливного фильтра (дизель) — проверка/замена	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
[] Операция ТО	I в двух колонках (по графику)	Трансмиссионная жидкость для механической коробки передач (при наличии) — проверка/замена	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
[] Операция ТО	Не проверять, не требует обслуживания	масло АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
[] Операция ТО	12 000 км	перестановка колес	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 805
[] Операция ТО	1000 км (620 миль)	протяжка гаек крепления колеса после замены	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 807
[] Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый Theta GDI, если недоступно рекомендованное масло	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 754
[] Замена масла, интервал	20000 км	бензин GDI, страны Ближнего Востока	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)): стр. 754; стр. 762

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, интервал	30000 км	дизельный двигатель, Европа кроме России	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)): стр. 755; стр. 762
[] Замена масла, интервал	5 000 км	бензиновый GDI, T-GDI, для Китая	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 762
[] Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый MPI Theta/Lambda, Ближний Восток, Индия, Ливия, Алжир, Марокко, Тунис, Судан, Египет, Иран, Бразилия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 762
[] Замена масла, интервал	7 500 км	бензин MPI Theta/Lambda, тяжелые условия, кроме Ближнего Востока, Ливии, Бразилии	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 768
[] Замена масла, интервал	5 000 км или 6 месяцев	бензин Theta/Lambda (Ближний Восток, Ливия, Бразилия), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 768
[] Замена масла, интервал	15 000 км или 12 месяцев	бензин GDI (кроме Ближнего Востока, Китая), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 769
[] Замена масла, интервал	10 000 км или 12 месяцев	бензин GDI (страны Ближнего Востока), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 769
[] Замена масла, мес	12 мес	дизельный, если недоступно рекомендованное масло	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 754
[] Замена масла, мес	24 мес	бензин GDI, страны Ближнего Востока	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 762
[] Замена масла, мес	6 мес	бензиновый GDI, T-GDI, для Китая	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 762
[] Свечи, замена	150 000 км	иридиевая свеча зажигания (Theta GDI)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 756
[] Свечи, замена	40 000 км	никелевая свеча зажигания (Theta MPI)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 756
[] Свечи, замена	160 000 км	иридиевая свеча зажигания (Lambda MPI)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
[] Свечи, замена	30 000 км	никелевая свеча зажигания (Theta MPI), этилированный бензин	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Свечи, замена	Заменять чаще в зависимости от состояния	тяжелые условия (А, В, G, Н, I, L)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 770
[] Фильтры, замена	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	воздушный фильтр, тяжелые условия (С, E)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 769
[] Фильтры, замена	Заменять чаще в зависимости от состояния	салонный (воздушный) фильтр системы управления микроклиматом), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 770
[] Антифриз, замена	210 000 км или 120 месяцев	первая замена	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 755
[] Антифриз, замена	каждые 30 000 км или 24 месяца	последующие замены	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 755
[] Антифриз, замена	200 000 км или 120 месяцев	охлаждающая жидкость, первая замена	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 763
[] Антифриз, замена	40 000 км или 24 месяца	охлаждающая жидкость, последующие замены	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 763
[] Масло КПП, замена	Не проверять, не требует обслуживания	АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 756
[] Масло КПП, замена	90 000 км	АКПП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Масло КПП, замена	120 000 км	механическая КПП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 759
[] Масло КПП, замена	100 000 км	жидкость АКПП, тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 769