Kia Stonic (Руководство по эксплуатации Kia Stonic (2026 (Kia Stonic))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/kia/stonic/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	одна панель в нижней части панели со стороны водителя, остальные — в моторном отсеке, рядом с аккумулятором	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 567
Где находится блок	одна в нижней части панели со стороны водителя, остальные — в моторном отсеке, рядом с аккумулятором	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 567
Где находится блок	В моторном отсеке; крышка снимается нажатием на защелку и потягиванием крышки вверх	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 570
Где находится блок	Приборная панель (панель предохранителей сбоку от водителя)	Панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 573
Где находится блок	Панель с предохранителями в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	моторный отсек	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576
Предохранитель	10A — интеллектуальное зеркало с подогревом	Панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 573
Предохранитель	20A — подогрев сидений водителя/пассажира	Панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 573
Предохранитель	25A — модуль правого/левого электрического стеклоподъемника, модуль электрического стеклоподъемника задней правой двери	Панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 573
Предохранитель	15A — люк в крыше MTR	Панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 573

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5A — BDC (контроллер домена корпуса)	Панель предохранителей со стороны водителя	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 574
Предохранитель	10A — C_FACIA_SW, KEY_INTER_LOCK_SOL, RAIN_SNSR	блок в салоне, номер не указан, 10A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 574
Предохранитель	15A — CONSOLE USB_CHARGER, EPB_SW_USB_EXTN USB CHARGER	блок в салоне, номер не указан, 15A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 574
Предохранитель	20A — ДВЕРНОЙ ЗАМОК (передняя/правая, левая/правая)	блок в салоне, номер не указан, 20A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 574
Предохранитель	25A — Модуль левого электрического стеклоподъемника передней левой двери, модуль заднего левого электрического стеклоподъемника	блок в салоне, номер не указан, 25A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 574
Предохранитель	7,5A — BDC (контроллер домена корпуса)	блок в салоне, номер не указан, 7,5A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 574
Предохранитель	100A — вентилятор охлаждения BLDC (COOLING FAN BLDC) (K1.0T-EURO7(PRE))	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576
Предохранитель	80A — модуль электроусилителя руля	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576
Предохранитель	15A — электронный блок управления двигателем (ELECTRONIC ENGINE CONTROL UNIT)	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576
Предохранитель	10A — клапан управления рециркуляцией (RCV), вентилятор охлаждения BLDC, датчик уровня масла (OIL LEVEL SNSR)	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576
Предохранитель	100A — ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ BLDC (COOLING FAN BLDC)	блок в моторном отсеке, K1.0T-EURO7(PRE), номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576
Предохранитель	80A — МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 576

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — катушка зажигания № 1, 2, 3 (IGNITION COIL 1,2,3)	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	10A — стартер-генератор мягкого гибрида (MHSG) B+ (K1.0T 48 В)	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	10A — насос охлаждающей жидкости двигателя (EWP) (K1.0T-EURO7(PRE))	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	20A — питание топливного насоса (FUEL PUMP B+)	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	20A — питание трансмиссии с двойным сцеплением 3 (DUAL CLUTCH TRANSMISSION POWER 3)	Панель предохранителей в моторном отсеке (Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	10A — СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР МЯГКОГО ГИБРИДА (MHSG) B+	блок в моторном отсеке, двигатель K1.0T 48 В	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	10A — НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (EWP)	блок в моторном отсеке, двигатель K1.0T-EURO7(PRE)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	15A — O2 SNSR UP/DOWN, PCSV, OPCV, V_OIL_PUMP, VFS_EX, VFS_IN, OCV_EX, OCV_IN	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	20A — IGNITION COIL 1,2,3	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	20A — DUAL CLUTCH TRANSMISSION POWER 3	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 577
Предохранитель	60A — ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 1 С PWM	Символ COOLING FAN1 PWM, блок предохранителей моторного отсека, двигатель K1.0T-EURO4/5	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — ПИТАНИЕ АКТУАТОРА CVVD	Символ CVVD ACTR POWER, блок предохранителей моторного отсека, двигатель K1.0T-EURO4/5	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — ПИТАНИЕ ТРАНСМИССИИ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 2	Символ DUAL CLUTCH TRANSMISSION POWER 3, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — ПИТАНИЕ ТРАНСМИССИИ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 1	Символ DUAL CLUTCH TRANSMISSION POWER 3, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	30A — ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ECU7, IG_COIL, ECU3, ECU4, ECU5, ECU6	Символ FUSE, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — ЗАЖИГАНИЕ 2	Символ IGNITION 1 (второй), блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — ЗАЖИГАНИЕ 1	Символ IGNITION 1, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	50A — ПИТАНИЕ ICU (IPS 1~6)	Символ IPS 1~6, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	50A — ПИТАНИЕ ICU (IPS 7~12)	Символ IPS 7~12, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА (BRAKE SW), ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КУЗОВОМ (IBU), МОДУЛЬ 7, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ	Символ MODULE7 и др., блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — POWER OUTLET	Символ POWER OUTLET, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	60A — ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ PTC 1	Символ PTC HEATER1 POWER, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	60A — ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ PTC 1 (PTC HEATER2 POWER)	Символ PTC HEATER2 POWER, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A — ЛЮК, СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЗАЩИТОЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АУДИОБЛОК (IAU), ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ, СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЛЕВОЙ/ПРАВОЙ ДВЕРИ	Символ S/HEATER FRT и др., блок предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	60A — COOLING FAN1 PWM	блок в моторном отсеке, двигатель K1.0T-EURO4/5	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — DUAL CLUTCH TRANSMISSION POWER 2	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	40A — DUAL CLUTCH TRANSMISSION POWER 1	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	60A — PTC HEATER1 POWER	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	60A — PTC HEATER2 POWER	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	50A — ПИТАНИЕ ICU (IPS 7~12)	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Предохранитель	50A — ПИТАНИЕ ICU (IPS 1~6)	блок в моторном отсеке, номер не указан	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 578
Реле	MAIN — реле типа MINI	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	HORN — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	FUEL PUMP — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	WIPER FRT LO — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	PTC HEATER1 — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	WIPER FRT HI — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	START — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	PTC HEATER2 — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	BLOWER — реле типа MINI	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	B/ALARM HORN — реле типа MICRO	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	COOLING FAN — реле типа MINI	Блок реле моторного отсека, Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	B/ALARM HORN — MICRO	реле B/ALARM HORN, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	BLOWER — MINI	реле BLOWER, тип MINI	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	COOLING FAN — MINI	реле COOLING FAN, тип MINI	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	FUEL PUMP — MICRO	реле FUEL PUMP, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	HORN — MICRO	реле HORN, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	MAIN — MINI	реле MAIN, тип MINI	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	PTC HEATER1 — MICRO	реле PTC HEATER1, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	PTC HEATER2 — MICRO	реле PTC HEATER2, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	SPARE — MICRO	реле SPARE, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	START — MICRO	реле START, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	WIPER FRT HI — MICRO	реле WIPER FRT HI, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579
Реле	WIPER FRT LO — MICRO	реле WIPER FRT LO, тип MICRO	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 579