



Lada 2105 (Руководство по эксплуатации Lada 2105 (2007 (2105))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/2105/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под вещевым ящиком	Дополнительный блок (система впрыска)	Руководство Lada 2105 (2007 (2105)), стр. 50
Предохранитель	15 А – клапан продувки адсорбера, датчик скорости, датчик концентрации кислорода	Система впрыска топлива, блок под вещевым ящиком, черная колодка	Руководство Lada 2105 (2007 (2105)), стр. 50
Предохранитель	16 А – обмотка реле управления электроподогревателем и элемент подогревателя в топливном фильтре	Дизельный двигатель, предохранитель в пучке проводов	Руководство Lada 2105 (2007 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А – Передний габаритный огонь (правая блок-фара), задний габаритный огонь (левый фонарь), лампа освещения прикуривателя, приборов, вещевого ящика, часы	Предохранитель 15	Руководство Lada 2105 (2007 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А – Ближний свет фар (правая блок-фара), реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)	Предохранитель 16	Руководство Lada 2105 (2007 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А – Ближний свет фар (левая блок-фара)	Предохранитель 17	Руководство Lada 2105 (2007 (2105)), стр. 53