



Lada 2114 Samara (Руководство по эксплуатации Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007)): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/2114-samara/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Электродвигатели очистителей фар (в момент включения)	F1, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 52
Предохранитель	10 А — Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)	F3, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 52
Предохранитель	20 А — Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампы стоп-сигнала. Реле контроля целостности ламп. Маршрутный компьютер	F4, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 52
Предохранитель	20 А — Патрон подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла	F5, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 52
Предохранитель	7,5 А — Левая противотуманная фара	F10, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 53

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А – Выключатель освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритных огней	F11, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 53
Предохранитель	30 А – Звуковой сигнал. Реле звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения	F6, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 53
Предохранитель	30 А – Электростеклоподъемник и. Реле включения электростеклоподъемников в (контакты)	F7, монтажный блок	Руководство Lada 2114 Samara (Samara 2 (2113/2114/2115), редакция 16.04.2007), стр. 53