



Lada 2115 Samara (Руководство по эксплуатации Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/2115-samara/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Лампа ближнего света (правая фара)	F12 (7,5 A), монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	Лампа ближнего света (левая фара)	F13 (7,5 A), монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	Лампа дальнего света (левая фара) и контрольная лампа включения дальнего света фар	F14 (7,5 A), монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	Лампа дальнего света (правая фара)	F15 (7,5 A), монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	Комбинация приборов. Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)	F16 (15 A), монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	Реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки	Верхний (15 A), блок реле за щитком панели приборов	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	Электронный блок управления, модуль зажигания	Нижний (15 A), блок реле за щитком панели приборов	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	Реле включения электровентилятора (обмотка), клапан продувки адсорбера, датчик расхода воздуха, датчик скорости, датчик кислорода (подогрев)	Средний (15 A), блок реле за щитком панели приборов	Руководство Lada 2115 Samara (2002 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57