



Lada 2115 Samara (Руководство по эксплуатации Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/2115-samara/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок расположен в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля	—	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Где находится блок	в коробке воздухопритока с левой стороны автомобиля	—	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	10 А — электродвигатели очистителей фар (в момент включения), электродвигатель омывателя фар	F1, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	10 А — плафон освещения салона, плафон индивидуального освещения салона, плафон освещения багажного отделения	F3, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	20 А — патрон подключения переносной лампы, реле обогрева заднего стекла (контакты), элемент обогрева заднего стекла	F5, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 56
Предохранитель	7,5 А — реле контроля целостности ламп, лампы габаритных огней по правому борту	F11, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	7,5 А — лампа ближнего света (правая фара)	F12, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	7,5 А — лампа ближнего света (левая фара)	F13, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — лампа дальнего света (левая фара) и контрольная лампа включения дальнего света фар	F14, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	7,5 А — лампа дальнего света (правая фара)	F15, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	15 А — комбинация приборов, указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации), контрольная лампа аварийного давления масла, обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)	F16, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	30 А — звуковой сигнал, реле звукового сигнала, электродвигатель вентилятора системы охлаждения	F6, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	30 А — электродвигатель отопителя, электродвигатель омывателя ветрового стекла, электродвигатели очистителей фар (в режиме работы), прикуриватель	F7, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	7,5 А — правая противотуманная фара	F8, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	7,5 А — левая противотуманная фара	F9, монтажный блок	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 57
Предохранитель	Реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки	Верхний блок (15 А) за щитком панели приборов	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 58

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А – реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки	Верхний, блок реле с предохранителями за щитком панели приборов (автомобили с системой впрыска)	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 58
Предохранитель	16 А – элемент обогрева сидений	Навесной – входит в состав жгута проводов	Руководство Lada 2115 Samara (2008 (BA3-2113, BA3-2114, BA3-2115)), стр. 58