



Lada Granta Cross (Руководство по эксплуатации Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/granta-cross/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Монтажный блок в салоне за крышкой на панели приборов (открывается отщёлкиванием точек запираания); блок предохранителей также в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 114
Где находится блок	монтажный блок с плавкими предохранителями и реле в панели приборов (салон) и блок предохранителей в моторном отсеке	расположение блоков	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 114
Предохранитель	15A A	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 116
Предохранитель	7,5A A	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A A	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 116
Предохранитель	15A A	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 116

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5A A	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117
Предохранитель	10A	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117
Предохранитель	10A	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117
Предохранитель	10A	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 117

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	20A	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	10A	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	7,5A A	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	5A A	F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	15A A	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	РЕЗЕРВ	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	РЕЗЕРВ	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 118
Предохранитель	7,5A A	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	5A	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10A	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10A	F24, монтажный блок салона — реле звукового сигнала К8, звуковой сигнал	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	15A	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10A	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10A	F26, монтажный блок салона — аудиосистема, разгрузочное реле выключателя зажигания К1	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10А	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	15А	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10А	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	10А	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	30А	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	5А	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	7,5А	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	15A	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	15A	F36, монтажный блок салона – аварийная сигнализация: реле K15; реле K16	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 119
Предохранитель	15A	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	10A	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	15A	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	10A	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	50A	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A	F42, монтажный блок салона — обогрев наружных зеркал (в вариантном исполнении), обогрев заднего стекла	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	50A A	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	30A	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	30A A	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	РЕЗЕРВ	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 120
Предохранитель	60A A	FF1, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122
Предохранитель	60A A	FF2, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122
Предохранитель	30A / 40A	FF3, блок моторного отсека — электровентилятор охлаждения радиатора (40A — в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A	FF3, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122
Предохранитель	40A	FF4, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122
Предохранитель	25A	FF5, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122
Предохранитель	50A	FF6, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 122
Реле	50A — Разгрузочное реле выключателя зажигания А	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20A — Реле муфты компрессора кондиционера А	K10, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20A — Главное реле ЭСУД А	K11, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20A — Реле топливного насоса А	K12, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	20А — Реле обогрева сидений А	К13, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	70А — Реле обогрева ветрового стекла А	К14, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20А — Реле включения аварийной сигнализации	К15, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Реле питания аварийной сигнализации	К16, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Реле питания электростеклоподъемников	К17, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Реле электроventильатора радиатора минимальной скорости А	К18, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Дополнительное реле стартера А	К2, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Реле очистителя ветрового стекла/Реле автозапуска	К3, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30А — Реле электроventильатора радиатора максимальной скорости А	К4, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А	К5 — реле поворотов и аварийной сигнализации/реле К15А (автозапуск)	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Реле поворотов и аварийной сигнализации	К5, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	30А — Реле обогрева заднего стекла А	К6, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20А — Реле дальнего света фар А	К7, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20А — Реле звукового сигнала А	К8, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121
Реле	20А — Реле ближнего света фар А	К9, монтажный блок салона	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 121