



Lada Kalina (Руководство по эксплуатации Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/kalina/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	За крышкой монтажного блока на панели приборов (с левой стороны), доступ через нижний левый угол крышки	монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 152
Где находится блок	Монтажный блок — на панели приборов (салон), блок предохранителей — в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей	—	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 153
Где находится блок	В моторном отсеке, рядом с аккумуляторной батареей	блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 153
Предохранитель	15A — Катушки зажигания; Форсунки; Контроллер системы управления двигателем	F1, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	30A — Центральный блок кузовной электроники; Модуль двери водителя	F2, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	15A — Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач; Привод управления АКП	F3, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	15A — Контроллер системы надувных подушек безопасности	F4, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А — Клемма 15 приборов	F5, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	7,5А — Свет заднего хода; Контроллер управления АКП	F6, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	7,5А — Клапан продувки адсорбера; ДМРВ/датчик давления; Датчик фаз; Датчики концентрации кислорода	F7, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	5А — Габаритные огни правого борта	F9, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 141
Предохранитель	5А — Габаритные огни левого борта; Подсветка приборов и клавиш; Фонари освещения номерного знака; Плафон багажника; Плафон вещевого ящика	F10, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	5А — Задние противотуманные огни	F11, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10А — Ближний свет, правая фара; Электрокорректор правой фары	F12, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10А — Ближний свет, левая фара; Электрокорректор левой фары	F13, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10А — Омыватель заднего стекла; Очиститель заднего стекла	F15, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Модуль двери водителя	F16, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10A — Дальний свет, правая фара	F21, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10A — Дальний свет, левая фара	F22, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10A — Правая противотуманная фара	F23, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	10A — Левая противотуманная фара	F24, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	15A — Обогрев передних сидений	F25, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	5A — Блок управления антиблокировочной системой тормозов	F26, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	15A — Прикуриватель	F27, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	15A — Топливный насос	F28, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	20A — Омыватель ветрового стекла; Центральный блок кузовной электроники	F29, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А — Муфта компрессора кондиционера; Контроллер САУ климатической установкой	F31, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 142
Предохранитель	7,5А — Сигналы торможения; Плафон освещения салона	F32, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	25А — Блок управления антиблокировочной системой тормозов	F33, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	5А — Комбинация приборов; Диагностический разъем	F34, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	10А — Центральный блок кузовной электроники	F35, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	10А — Звуковой сигнал	F36, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	10А — Радиоаппарат/Мультимедийная система	F37, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	50А — Контроллер АМТ	F43, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	30А — Электровентилятор отопителя; Контроллер САУ климатической установкой	F44, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25А — Обогрев заднего стекла	F45, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Предохранитель	10 А — Дневные ходовые огни	F2, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Предохранитель	10А — Аварийная сигнализация	F3, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Предохранитель	7,5А — Указатели поворота	F8, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Предохранитель	20А — Блокировка двери	F19, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 145
Предохранитель	50А — Обогреватель ветрового стекла	FF1, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	FF1 — 50А — обогреватель ветрового стекла	FF1, блок предохранителей моторного отсека (исполнение «люкс»)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	60А — Генератор	FF2, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	FF2 — 60А — генератор	FF2, блок предохранителей моторного отсека (исполнение «люкс»)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	60А — Генератор	FF3, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	FF3 — 60A — генератор	FF3, блок предохранителей моторного отсека (исполнение «люкс»)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	40A (в комплектации без климатической установки – 30A) — Электровентилятор охлаждения радиатора	FF4, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	50A — Электромеханический усилитель рулевого управления	FF5, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	FF5 — 50A — электромеханический усилитель рулевого управления	FF5, блок предохранителей моторного отсека (исполнение «люкс»)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	40A — Блок управления антиблокировочной системой тормозов	FF6, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	FF6 — 40A — блок управления антиблокировочной системой тормозов	FF6, блок предохранителей моторного отсека (исполнение «люкс»)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Предохранитель	F3 — 5A — контроллер АБС / системы курсовой устойчивости	F3, монтажный блок салона (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 148
Предохранитель	5A — Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости	F3, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 148
Предохранитель	F4 — 15A — контроллер надувных подушек безопасности	F4, монтажный блок салона (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 148

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F5 — 7,5А — контроллер ЭСУД, аудиосистема, контроллер ЭУР, переключатель стеклоочистителя, «ЭРА-ГЛОНАСС» и др.	F5, монтажный блок салона (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 148
Предохранитель	7,5А — Контроллер системы управления двигателем, Аудиосистема, Контроллер ЭУРУ, Комбинация приборов и др. А	F5, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 148
Предохранитель	20А — Омыватель ветрового стекла, Очиститель ветрового стекла, Подрулевой переключатель стеклоочистителей А	F14, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	РЕЗЕРВ	F17–F20, монтажный блок салона (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	F21 — 15А — электродвигатель топливного насоса	F21, монтажный блок салона (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	15А — Электродвигатель топливного насоса, Выключатель сигнала торможения, Сигналы торможения А	F21, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	7,5А — Дополнительный сигнал торможения, Контроллер АБС/курсовой устойчивости, Контроллер АМТ (в варианном исполнении) А	F22, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	10А — Дальний свет правого борта А	F7, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	F8 — 10А — дальний свет правого борта	F8, монтажный блок салона (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Дальний свет левого борта А	F8, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 149
Предохранитель	FF1 — 60А — генератор	FF1, блок предохранителей моторного отсека (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Предохранитель	FF3 — 30А (40А в исполнении с кондиционером или климатической установкой) — электроventilator охлаждения радиатора	FF3, блок предохранителей моторного отсека (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Предохранитель	FF4 — 40А — контроллер АБС / системы курсовой устойчивости	FF4, блок предохранителей моторного отсека (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Предохранитель	FF5 — 25А — контроллер АБС / системы курсовой устойчивости	FF5, блок предохранителей моторного отсека (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Предохранитель	FF6 — 50А — контроллер электроусилителя рулевого управления	FF6, блок предохранителей моторного отсека (с ЭРА-ГЛОНАСС)	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Предохранитель	40А — Электроventilator охлаждения радиатора (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	предохранитель FF3 (второй номинал), блок предохранителей моторного отсека, в исполнении с кондиционером или климатической установкой	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Предохранитель	FF3 — 30А — Электроventilator охлаждения радиатора	предохранитель FF3, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Реле	Разгрузочное реле — 50А	K1, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Дополнительное реле стартера — 30А	К2, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Реле	Реле электроventилатора охлаждения радиатора — 40А	К3, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Реле	Реле электроventилатора охлаждения радиатора — 30А	К4, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 143
Реле	Реле света заднего хода (в комплектациях с АКПП) — 20А	К10, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Главное реле ЭСУД — 20А	К11, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле топливного насоса — 20А	К12, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле обогрева сидений — 20А	К13, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле обогрева ветрового стекла — 70А	К14, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле муфты компрессора кондиционера — 30А	К5, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле обогрева заднего стекла — 30А	К6, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле дальнего света фар — 20А	К7, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле звукового сигнала — 20А	К8, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	Реле ближнего света фар — 20А	К9, монтажный блок салона, норма/люкс	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 144
Реле	К11 — 20А — главное реле ЭСУД	К11, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	К12 — 20А — реле топливного насоса	К12, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	К13 — 20А — реле обогрева сидений	К13, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	К14 — 30А — реле аварийной сигнализации	К14, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	30А — Реле аварийной сигнализации А	К14, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	К15 — 30А — реле обогрева заднего стекла	К15, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	30А — Реле обогрева заднего стекла А	К15, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	K16 — 30A — реле аварийной сигнализации дополнительное	K16, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	30A — Реле аварийной сигнализации дополнительное А	K16, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	30A — Реле стеклоочистителя А	K3, монтажный блок салона, стандарт	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	K8 — 20A — реле звукового сигнала	K8, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	K9 — 20A — реле ближнего света фар	K9, монтажный блок салона, исполнение «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 147
Реле	K1 — 50A — разгрузочное реле выключателя зажигания	K1, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Реле	K10 — 20A — реле муфты компрессора кондиционера	K10, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Реле	K14 — 70A — реле обогрева ветрового стекла	K14, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Реле	K15 — 20A — реле включения аварийной сигнализации	K15, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	К17 — 30А — реле питания электростеклоподъемников/реле вентилятора радиатора в режиме автозапуска	К17, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151
Реле	К18 — 30А — реле электровентилятора радиатора минимальной скорости	К18, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2016 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross (универсал))), стр. 151