



Lada Kalina (Руководство по эксплуатации Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/kalina/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Приборы: блок управления иммобилизатором, выключатель аварийной сигнализации, комбинация приборов	F1 (10 A), монтажный блок в салоне	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Габаритный огонь (левый борт)	F10 (5 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Блок управления иммобилизатором	F11 (7,5 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Ближний свет (правый борт)	F12 (7,5 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Ближний свет (левый борт)	F13 (7,5 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Дальний свет (правый борт)	F14 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Дальний свет (левый борт)	F15 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Противотуманные фары	F16, F17 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Обогрев сидений	F18 (15 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	АБС	F19 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Электростеклоподъемник и	F2 (30 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Прикуриватель	F20 (15 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Блокировка заднего хода	F21 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Блок управления электропакетом	F22 (15 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Выключатель аварийной сигнализации	F3 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Блок управления электроусилителем	F31 (50 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Стеклоочиститель	F4 (20 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Отопитель, блок управления электроусилителем	F5 (25 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Звуковой сигнал	F6 (20 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Комбинация приборов, освещение салона	F7 (10 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Обогрев заднего стекла	F8 (20 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	Габаритный огонь (правый борт)	F9 (5 A)	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранители F16, F17, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранитель F1, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	5 A	предохранитель F10, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	7,5 A	предохранитель F11, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 A	предохранитель F12, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	7,5 A	предохранитель F13, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранитель F14, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранитель F15, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	15 A	предохранитель F18, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранитель F19, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	30 A	предохранитель F2, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	15 A	предохранитель F20, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранитель F21, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	15 A	предохранитель F22, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	10 A	предохранитель F3, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	50 A	предохранитель F31, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	20 A	предохранитель F4, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	25 A	предохранитель F5, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	20 A	предохранитель F6, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А	предохранитель F7, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	20 А	предохранитель F8, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64
Предохранитель	5 А	предохранитель F9, монтажный блок	Руководство Lada Kalina (2008 (LADA Kalina и его модификации)), стр. 64