



Lada Largus Cross (Руководство по эксплуатации Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/largus-cross/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	монтажный блок салона; монтажный блок моторного отсека; часть реле — внутри панели приборов (за монтажным блоком салона)	—	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 150
Где находится блок	монтажный блок салона	—	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 150
Где находится блок	монтажный блок моторного отсека (под крышкой В)	—	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 150
Предохранитель	30А — Электростеклоподъемник и передних дверей	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	10А — Центральный блок кузовной электроники (индикатор блокировки дверей)	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	30А — Центральный блок кузовной электроники (передний стеклоочиститель)	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	5А — Выключатель сигнала торможения, контроллер ABS, дополнительный блок кузовной электроники (в варианном исполнении)	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	5А — Плафоны освещения зон водителя и переднего пассажира, плафон освещения задней части салона, вещевого ящика, багажника	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	5А — Датчик дождя и освещенности (в варианном исполнении)	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — Питание правого подрулевого переключателя, управление реле обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	15A — Центральный блок кузовной электроники (указатель поворота левый передний, левый задний, левый повторитель)	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	30A — Электростеклоподъемник и задних дверей (в вариантном исполнении), управление реле блокировки задних стеклоподъемников (в вариантном исполнении)	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 178
Предохранитель	5A — Контроллер системы управления двигателем, центральный блок кузовной электроники, комбинация приборов, управление реле стартера, управление реле топливного насоса, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	5A — Блок управления системой надувных подушек безопасности	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	5A — Автомобильный терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС»	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	5A — Блок управления системой безопасной парковки (в вариантном исполнении), управление реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал (в вариантном исполнении)	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — Центральный блок кузовной электроники (указатель поворота правый передний, правый задний, правый повторитель, подсветка салона внутренняя, освещение номерного знака)	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	5А — Автомобильный терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС»	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	30А — Центральный блок кузовной электроники (питание предохранителей салона F12, F13, F14, F36 с задержкой после выключения зажигания, моторедуктор замка двери багажного отделения)	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	15А — Звуковой сигнал	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	5А — Комбинация приборов	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 179
Предохранитель	15А — Розетка 12 В для водителя и переднего пассажира	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	20А — Аудиосистема/Мультимедийная система (в варианном исполнении), диагностический разъем	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	5А — Обогрев наружных зеркал (в варианном исполнении)	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	5А — Переключатель управления наружными зеркалами (в варианном исполнении), аудиосистема/мультимедийная система (в варианном исполнении)	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	40А — Электровентилятор отопителя	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30А — Дополнительный блок кузовной электроники (в вариантном исполнении)	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	15А — Розетка 12 В для задних пассажиров (в вариантном исполнении)	F42, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	20А — Центральный блок кузовной электроники (задний стеклоочиститель (в вариантном исполнении), моторедукторы замков боковых дверей, моторедуктор замка двери багажного отделения)	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	15А — Розетка 12 В багажника (в вариантном исполнении)	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	10А — Питание обогрева рулевого колеса и кнопок дополнительных блоков управления на рулевом колесе (в вариантном исполнении)	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	10А — Центральный блок кузовной электроники (правый ближний свет (БС), задние габаритные огни (ГО), левый дневной ходовой огонь (ДХО), правый дневной ходовой огонь (ДХО), индикатор нагрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 180
Предохранитель	10А — Центральный блок кузовной электроники (левый дальний свет (ДС), правый дальний свет (ДС))	F47, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Предохранитель	10А — Центральный блок кузовной электроники (левый ближний свет (БС), передние габаритные огни (ГО), задний противотуманный огонь (ЗПТО))	F48, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — Стартер	F49, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Предохранитель	25A — Контроллер антиблокировочной системы	F51, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	15A — Питание системы управления газовым оборудованием (в вариантном исполнении)	F52, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	30A — Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал (в вариантном исполнении)	F53, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	70A — Потребители бортовой электросети салона	F55, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	70A — Потребители бортовой электросети салона	F56, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	50A — Контроллер антиблокировочной системы	F57, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	40A — Реле 2 обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	F60, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	40A — Реле 1 обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	F61, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	15A — Блок управления электроventильатором радиатора, катушки зажигания цилиндров двигателя, форсунки цилиндров двигателя	F62, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	10A — Муфта компрессора кондиционера (в вариантном исполнении)	F64, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	15A — Модуль электробензонасоса с датчиком уровня топлива	F65, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183
Предохранитель	50A — Электроventильатор охлаждения радиатора	F66, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 183

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	K2 — реле разгрузочное АСС (в вариантном исполнении) 40А/50А; K18 — реле моторедуктора очистителя заднего стекла (в вариантном исполнении) 20А	K2 (K18), монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Реле	40А — Реле электровентилятора отопителя А	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Реле	30А — Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал (в вариантном исполнении)	K3, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Реле	40А — Реле блокировки задних электростеклоподъемников (в вариантном исполнении)	K5, монтажный блок салона	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Реле	K2: 40А/50А — реле разгрузочное АСС (Power); K18: 20А — реле моторедуктора очистителя заднего стекла (Micro ISO)	блок салона, K2/K18	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 181
Реле	20А — Реле звукового сигнала	K10, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184
Реле	20А — Реле системы управления газовым оборудованием (в вариантном исполнении)	K11, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184
Реле	20А — Реле топливного насоса	K12, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184
Реле	20А — Реле муфты компрессора кондиционера (в вариантном исполнении)	K13, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184
Реле	40А — Реле 1 обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	K14, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184
Реле	40А — Реле 2 обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	K15, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184
Реле	30А — Главное реле ЭСУД	K8, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	40А — Реле стартера	К9, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Largus Cross (2024 (Largus, Largus Cross)), стр. 184