



Lada Priora (Руководство по эксплуатации Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/priora/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 82
Вязкость масла	0W-30	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	0W-40	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	5W-40	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	10W-30	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	10W-40	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	15W-40	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Вязкость масла	20W-40	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Класс / допуск масла	SJ/CF (ААИ Б5/Д3)	двигатель ВАЗ-21126	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 86
Класс / допуск масла	SJ/CF	масла группы Б5/Д3 (напр. ЛУКОЙЛ ЛЮКС, СЛАВНЕФТЬ УЛЬТРА)	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 86
Класс / допуск масла	SJ	напр. MOBIL 1	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 87

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	3,1 л	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 82
Масло в КПП, тип	GL-4	ЛУКОЙЛ ТМ 4, НОВОЙЛ ТРАНС КП, ТНК ТРАНС КП СУПЕР, ТРАНС КП-2	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 88
Масло в КПП, тип	GL-4/5	ENERGEAR HT, SHELL TRANSAXLE OIL	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 89
Антифриз, объём системы	7,84 л	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 82
Тормозная жидкость, тип	РОСДОТ, КАПРОС-ДОТ	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 90
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 82
Топливный бак	44 л	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 82
Топливо	95	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Бачок омывателя	2,5 л	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 82
Размер шин	185/65R14 86H	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 69
Размер шин	185/60R14 82H	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 69
Размер шин	185/65 R14 или 185/60 R14	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Размер шин	185/65 R14	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Размер шин	185/60 R14	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Размер дисков	5,5J-14H2, вылет ET 35 мм	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 69

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	5,0J-14H2, вылет 35 мм	для шин 185/60R14	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 69
Размер дисков	5,5J-14H2, вылет 35 мм	для шин 185/65R14	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 69
Размер дисков	5,5J или 5,0-6,0J	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Размер дисков	5,0-6,0J	для шин 185/60 R14	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Размер дисков	5,5J	для шин 185/65 R14	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 79
Лампа ближнего света	AKГ12-55-2 (H7)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа дальнего света	AKГ12-55-2 (H1)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа габарита	A12-5-2 (W5W)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа габарита	A12-4-1 (T4W)	фонарь задний, BA3 2170, 2172	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа габарита	A12-10 (R10W)	фонарь задний, BA3 2171	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа поворотника (перед)	A12-21-4 (PY21W)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа ПТФ	AKГ 12-55-1 (H3)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа ПТФ	AKГ 12-55-2 (H1)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93
Лампа стоп-сигнала	A12-21-3 (P21W)	—	Руководство Lada Priora (2008 (LADA Priora (седан, хэтчбек))), стр. 93