



Lada Priora (Руководство по эксплуатации Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/priora/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	монтажный блок расположен в панели приборов	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Где находится блок	в панели приборов	монтажный блок	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Предохранитель	25 А — электровентилятор двигателя	F1, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	7,5 А — плафон освещения салона, комбинация приборов, стоп-сигнал	F10, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	20 А — стеклоочиститель	F11, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — клемма 15 приборов	F12, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А	F12, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	15 А — прикуриватель	F13, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	5 А — габаритный огонь (левый борт)	F14, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — габаритный огонь (правый борт)	F15, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — клемма 15 АБС	F16, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А	F16, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — противотуманная фара левая	F17, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — противотуманная фара правая	F18, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	15 А — обогрев сидений	F19, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	25 А — обогрев заднего стекла	F2, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — дальний свет (правый борт)	F3, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	30 А — блок управления электропакетом	F31/F27 (в зависимости от производителя монтажного блока), монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — дальний свет (левый борт)	F4, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — звуковой сигнал	F5, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	7,5 А — ближний свет (левый борт)	F6, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — ближний свет (правый борт)	F7, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	10 А — тревожный сигнал	F8, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Предохранитель	25 А — отопитель	F9, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 58
Реле	Реле эл. двигателя охлаждения радиатора	K1	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле противотуманных фар	K10	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле обогревателей сидений	K11	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле обогрева заднего стекла	K2	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле стартера	K3	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле разгрузки выключателя зажигания	K4	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле очистителя ветрового стекла	K6	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле дальнего света фар	K7	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59
Реле	Реле ближнего света фар	K8	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле тревожного сигнала	К9	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 59