



Lada Priora (Руководство по эксплуатации Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/priora/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в панели приборов	—	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	25 А	F1, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	7,5 А	F10, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	20 А	F11, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F12, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	15 А	F13, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5 А	F14, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5 А	F15, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F16, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F17, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F18, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	15 А	F19, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А	F2, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F20, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F21, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5 А	F22, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5 А	F23, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	15 А	F24, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	20 А	F25, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5 А	F26, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F3, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	30 А	F31, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	30 А	F32, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F4, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10 А	F5, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	7,5 А	F6, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	7,5 А	F7, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 112

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А	предохранитель в цепи питания ПП, в консоли панели приборов рядом с реле зажигания	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 151
Реле	Реле электродвигателя охлаждения радиатора	K1	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле противотуманных фар	K10	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле задних противотуманных огней	K11	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле обогрева заднего стекла	K2	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле стартера	K3	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле разгрузки выключателя зажигания	K4	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле дальнего света фар	K7	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле звукового сигнала	K8	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113
Реле	Реле ближнего света фар	K9	Руководство Lada Priora (2014 (LADA Priora и его модификации)), стр. 113