



Lada Priora (2013-2018): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 09.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/priora/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в панели приборов	монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F11 (20) — центральный блок кузовной электроники, омыватель ветрового стекла А	F11, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	20 А	F11, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F14 (5) — габаритный огонь (левый борт), фонари освещения номерного знака А	F14, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	5 А	F14, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F15 (5) — габаритный огонь (правый борт), плафоны освещения багажного и вещевого ящика А	F15, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	5 А	F15, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F16 (10) — клемма 15 АБС	F16, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	10 А	F16, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F19 (15) — блок управления обогревом сидений А	F19, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	15 А	F19, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F2 (25) — обогрев заднего стекла А	F2, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	25 А	F2, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F20 (10) — контроллер САУКУ	F20, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	10 А	F20, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F21 (10) — центральный блок кузовной электроники, диагностический разъем, блок управления отопителем А	F21, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	10 А	F21, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F22 (5) — модуль двери водителя А	F22, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	5 А	F22, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F23 (5) — дневные ходовые огни А	F23, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	5 А	F23, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F24 (15) — блок управления системой надувных подушек безопасности А	F24, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	15 А	F24, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F25 (20) — центральный блок кузовной электроники, очиститель ветрового стекла А	F25, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	20 А	F25, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F26 (5) — задние противотуманные огни А	F26, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	5 А	F26, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F3 (10) — дальний свет (правый борт) А	F3, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	10 А	F3, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F31 (30) — центральный блок кузовной электроники А	F31, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	30 А	F31, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F32 (30) — электровентилятор отопителя А	F32, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А	F32, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F4 (10) — дальний свет (левый борт) А	F4, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	10 А	F4, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F6 (7,5) — ближний свет (левый борт) А	F6, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	7,5 А	F6, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	F7 (7,5) — ближний свет (правый борт) А	F7, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	7,5 А	F7, монтажный блок в панели приборов	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 114
Предохранитель	20 А	Предохранитель 20А в цепи питания модуля предпускового подогревателя (ПП), в консоли панели приборов рядом с реле зажигания	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 155
Предохранитель	20А	предохранитель в цепи питания модуля ПП (предпускового подогревателя)	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 155
Реле	Реле электродвигателя охлаждения радиатора	K1	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K1 — реле электродвигателя охлаждения радиатора	K1, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле противотуманных фар	K10	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K10 — реле противотуманных фар	K10, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле задних противотуманных огней	K11	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K11 — реле задних противотуманных огней	K11, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле обогрева заднего стекла	K2	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K2 — реле обогрева заднего стекла	K2, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле стартера	K3	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K3 — реле стартера	K3, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле разгрузки выключателя зажигания	K4	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K4 — реле разгрузки выключателя зажигания	K4, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле дальнего света фар	K7	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K7 — реле дальнего света фар	K7, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле звукового сигнала	K8	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K8 — реле звукового сигнала	K8, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	Реле ближнего света фар	K9	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115
Реле	K9 — реле ближнего света фар	K9, монтажный блок	Руководство Lada Priora (2013-2018), стр. 115