



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в панели приборов; повернуть три пластиковые ручки, потянуть за низ крышки, рассоединить верхние держатели и снять крышку блока	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Где находится блок	в панели приборов	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Где находится блок	в монтажном блоке моторного отсека	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	15A	F1, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A — K15R — питание ППП (перекл. подрул. правый), омыватель	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5A	F10, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5A — K15S — селектор роботизированной коробки передач АМТ	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10A — фара ближнего света левая (не люкс)	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A	F12, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A — K30S — контроллер BCM (указатели поворотов)	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30A/5A	F2, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A/5A — K15R — ППЛ (перекл. подрул. левый) не люкс/люкс	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10A — фара дальнего света левая, не люкс	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30A/5A	F4, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30A/5A — K30S — ППЛ (не люкс/люкс)	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A	F5, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A — K15R — обогрев сидений	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	7,5A	F6, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	7,5A — K30S — габаритные огни правого борта	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10A	F7, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10A — K30S — габаритные огни левого борта	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5A	F8, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5A — K30S — задние противотуманные огни	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	3A — указатель поворотов правый в зеркале	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10A — Контроллер BCM (собственное питание)	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10A	F14, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A	F15, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F16, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F17, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	3A	F18, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10A	F19, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F20, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15A — БУ СНПБ	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F22, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F23, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F24, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F25, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15A — Питание модуля бензонасоса	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F27, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — Контроллер ЭУРУ (электроусилитель рулевого управления)	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10A	F29, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A	F30, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F31, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10A	F32, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F33, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F34, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A	F35, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15A — Радио, диагностический разъем	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	7,5A	F37, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	7,5A	F38, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	10A	F39, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	10A	F40, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20A	F41, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20A — Розетка 12В (питание дополнительных устройств), прикуриватель	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20A	F42, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20A	F43, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30А — Стеклоподъемники	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	30А — Вентилятор отопителя салона	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	30А — Питание ППП (стеклоочистка)	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	25А	F47, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	30А	F48, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	25А	F49, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	25А	F50, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	70А — ЭУРУ А	F60, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	30А А	F61, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	40А А	F62, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	15А — Муфта кондиционера А	F63 (опция Кондиционер), монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	25А А	F65, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	5А А	F66, блок моторного отсека, опция АМТ	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	70А А	F68, блок моторного отсека, опция АМТ	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	15А А	F69, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A A	F70, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	60A — АКБ	F71, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	60A A	F72, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	10A — Звуковой сигнал А	F73, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	5A A	F74, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	60A — Обогрев ветрового стекла А	F75 (опция Обогрев ветрового стекла), монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	10A A	F76, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	10A A	F78, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	40A A	F79, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	5A A	F80, блок моторного отсека, опция обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	70/50A — Питание светотехники и обогрева сидений (не люкс/люкс)	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30A	K2, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30A — Обогрев заднего стекла	K3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30A	K4, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	40A	K5, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30A	K6, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	20A	K7, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	20A	K8, блок салона	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30A A	K21, блок моторного отсека, опция обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	30A A	K22, блок моторного отсека, опция обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	30A — Реле стартера А	K23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20A A	K24, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20A A	K25, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20A A	K27, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20A A	K28, блок моторного отсека, опция кондиционер	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	40A — Реле вентилятора охлаждения А	K29 (двигатель 11189), монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93