



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Монтажный блок расположен в панели приборов; снять крышку, повернув три пластиковые ручки снизу и разъединив верхние держатели.	—	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Где находится блок	в панели приборов	—	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Где находится блок	монтажный блок моторного отсека	—	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Где находится блок	Монтажные блоки предохранителей и реле расположены в салоне и в моторном отсеке; перед демонтажем крышки блока в салоне необходимо снять фиксатор держателя обивки	—	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 94
Предохранитель	15A — Питание ППП (перекл. подрул. правый) омыватель	F1, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A — K15R — Питание ППП (перекл. подрул. правый) омыватель	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5A — Селектор роботизированной коробки передач АМТ	F10, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5A — K15S — Селектор роботизированной коробки передач АМТ	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10A — ФБС (фара ближнего света) левая (не люкс)	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15A — Контроллер BCM (указатели поворотов)	F12, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — К30S — Контроллер ВСМ (указатели поворотов)	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30А/5А — ППЛ (перекл. подрул. левый) не люкс/люкс	F2, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30А/5А — К15R — ППЛ (перекл. подрул. левый) не люкс/люкс	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10А — ФДС (фара дальнего света) левая, не люкс	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30А/5А — ППЛ (не люкс/люкс)	F4, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	30А/5А — К30S — ППЛ (не люкс/люкс)	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15А — Обогрев сидений	F5, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	15А — К15R — Обогрев сидений	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	7,5А — ГО (габаритные огни) правого борта	F6, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	7,5А — К30S — ГО (габаритные огни) правого борта	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10А — ГО левого борта	F7, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	10А — К30S — ГО левого борта	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5А — ЗПТО (задние противотуманные огни)	F8, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	5А — К30S — ЗПТО (задние противотуманные огни)	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90
Предохранитель	3А — УП (указатель поворотов) правый в зеркале	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 90

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Контроллер BCM (собственное питание)	F13, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10А — К30S — Контроллер BCM (собственное питание)	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10А — Выключение педали тормоза	F14, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10А — К30S — Выключение педали тормоза	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — ВТР — Питание ДДиО (датчика дождя и освещенности), корректора света фар	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — ВТР — Выключение педали тормоза	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — ВТР — Освещение вещевого ящика, багажника, порогов	F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	3А — УП левый в зеркале	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10А — ФБС правая (не люкс)	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — Обогрев наружных зеркал	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15А — БУ СНПБ	F21, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15А — К15S — БУ СНПБ	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — КП (комбинация приборов)	F22, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — К15S — КП (комбинация приборов)	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — КП (комбинация приборов)	F23, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — К30S — КП (комбинация приборов)	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — ACC — ЭРА ГЛОНАСС, радио	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — BTP — Контроллер ESP9.1	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15A — Питание модуля бензонасоса	F26, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15A — К30S — Питание модуля бензонасоса	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — Питание парктроника	F27, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — K15S — Питание парктроника	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — Контроллер ЭУРУ (электроусилитель рулевого управления)	F28, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — K15S — Контроллер ЭУРУ (электроусилитель рулевого управления)	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10A — Питание светотехники прицепа	F29, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10A — К30S — Питание светотехники прицепа	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — Контроллер ЭРА ГЛОНАСС	F30, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — K15S — Контроллер ЭРА ГЛОНАСС	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — Контроллер ЭРА ГЛОНАСС	F31, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5A — К30S — Контроллер ЭРА ГЛОНАСС	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Питание шины К15М (моторного отсека)	F32, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	10А — К15S — Питание шины К15М (моторного отсека)	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — ВТР — Управление стеклоподъемниками	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — ВТР — Питание датчика угла поворота руля, блока кнопок рулевого колеса	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	5А — ВТР — Блок переключателей в двери водителя	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15А — Радио, диагностический разъем	F36, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	15А — К30S — Радио, диагностический разъем	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 91
Предохранитель	7,5А — Лампы «стоп» правая	F37, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	7,5А — Лампы «стоп» левая	F38, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	10А — ДХО (дневные ходовые огни) не люкс	F39, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	10А — ФДС правая (не люкс)	F40, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20А — Розетка 12В (питание дополнительных устройств), прикуриватель	F41, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20А — Контроллер BCM (питание шины ВТР)	F42, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	20А — Контроллер BCM (замки дверей)	F43, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	30А — Стеклоподъемники	F44, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30А — Вентилятор отопителя салона	F45, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	30А — Питание ППП (стеклоочистка)	F46, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	25А — Контроллер ЕММ (ПДС, ЛБС, ЛГО)	F47, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	30А — Контроллер ЕММ (стеклоочистка)	F48, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	25А — Контроллер ЕММ (ПТФ, ЗПТО, номерной знак)	F49, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	25А — Контроллер ЕММ (ЛДС, ПБС, ПГО)	F50, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F37, 7,5А, Лампы «стоп» правая (K30S), mini	монтажный блок салона, F37	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F38, 7,5А, Лампы «стоп» левая (K30S), mini	монтажный блок салона, F38	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F39, 10А, ДХО (дневные ходовые огни) не люкс (K15R), mini	монтажный блок салона, F39	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F40, 10А, ФДС правая (не люкс) (K15R), mini	монтажный блок салона, F40	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F41, 20А, Розетка 12В (питание дополнительных устройств), прикуриватель (ACC), JCase	монтажный блок салона, F41	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F42, 20А, Контроллер BCM (питание шины ВТР) (K30S), JCase	монтажный блок салона, F42	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F43, 20А, Контроллер BCM (замки дверей) (K30S), JCase	монтажный блок салона, F43	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F44, 30А, Стеклоподъемники (K30S), JCase	монтажный блок салона, F44	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F45, 30А, Вентилятор отопителя салона (K30S), JCase	монтажный блок салона, F45	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F46, 30A, Питание ППП (стеклоочистка) (K15R), JCase	монтажный блок салона, F46	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F47, 25A, Контроллер ЕММ (ПДС, ЛБС, ЛГО) (K30S), auto	монтажный блок салона, F47	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F48, 30A, Контроллер ЕММ (стеклоочистка) (K30S), auto	монтажный блок салона, F48	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F49, 25A, Контроллер ЕММ (ПТФ, ЗПТО, номерной знак) (K30S), auto	монтажный блок салона, F49	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	F50, 25A, Контроллер ЕММ (ЛДС, ЛБС, ЛГО) (K30S), auto	монтажный блок салона, F50	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Предохранитель	70A — ЭУРУ	F60, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	30A — Обогрев заднего стекла	F61, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	40A — ESP	F62, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	15A — Муфта кондиционера	F63, опция Кондиционер, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	25A — ESP	F65, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	5A — Контроллер АМТ	F66, опция АМТ, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	70A — Контроллер АМТ	F68, опция АМТ, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	15A — Управление реле муфты кондиционера и блока реле	F69, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	60A — K30S	F70, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	60A — АКБ	F71, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A — АКБ	F72, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	10A — Звуковой сигнал	F73, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	5A — Выключатель света заднего хода	F74, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	60A — Обогрев ветрового стекла	F75, опция Обогрев ветрового стекла, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	10A — Реле тревожного звукового сигнала	F76, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	10A — Питание датчиков кислорода, клапана продувки адсорбера, клапана ГРМ	F78, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	40A — Блок реле/реле вентилятора охлаждения	F79, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	5A — Обмотка реле обогрева ветрового стекла	F80, опция Обогрев ветрового стекла, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F60, 70A, ЭУРУ (K30M), maxі	монтажный блок моторного отсека, F60	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F61, 30A, Обогрев заднего стекла (K30M), maxі	монтажный блок моторного отсека, F61	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F62, 40A, ESP (K30M), maxі	монтажный блок моторного отсека, F62	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F63, 15A, Муфта кондиционера (K30M), avto	монтажный блок моторного отсека, F63, опция Кондиционер	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F65, 25A, ESP (K30M), avto	монтажный блок моторного отсека, F65	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F66, 5A, Контроллер АМТ (K15M), mini	монтажный блок моторного отсека, F66, опция АМТ	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F68, 70A, Контроллер АМТ (K30M), maxі	монтажный блок моторного отсека, F68, опция АМТ	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F69, 15A, Управление реле муфты кондиционера и блока реле, avto	монтажный блок моторного отсека, F69	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F70, 60A, K30M K30S, maxі	монтажный блок моторного отсека, F70	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F71, 60A, АКБ, maxі	монтажный блок моторного отсека, F71	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F72, 60A, АКБ, maxі	монтажный блок моторного отсека, F72	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F73, 10A, Звуковой сигнал (K30M), mini	монтажный блок моторного отсека, F73	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F74, 5A, Выключатель света заднего хода (K15M), mini	монтажный блок моторного отсека, F74	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F75, 60A, Обогрев ветрового стекла (K30M), maxі	монтажный блок моторного отсека, F75, опция Обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F76, 10A, Реле тревожного звукового сигнала (K30M), mini	монтажный блок моторного отсека, F76	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F78, 10A, Питание датчиков кислорода, клапана продувки адсорбера, клапана ГРМ, mini	монтажный блок моторного отсека, F78	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F79, 40A, Блок реле/реле вентилятора охлаждения (K30M), maxі	монтажный блок моторного отсека, F79	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Предохранитель	F80, 5A, Обмотка реле обогрева ветрового стекла (K15M), mini	монтажный блок моторного отсека, F80, опция Обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	70/50A — Питание светотехники и обогрева сидений (не люкс/люкс)	K1, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30A — Свободен	K2, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30A — Обогрев заднего стекла	K3, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30А — Стеклоподъемники передних стекол	К4, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	40А — Вентилятор отопителя салона	К5, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30А — Стеклоподъемник задних стекол	К6, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	20А — Модуль бензонасоса	К7, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	20А — АСС (питание розетки 12В)	К8, блок салона	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К1, 70/50А, Питание светотехники и обогрева сидений (не люкс/люкс)	монтажный блок салона, К1	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К2, 30А, Свободен	монтажный блок салона, К2	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К3, 30А, Обогрев заднего стекла	монтажный блок салона, К3	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К4, 30А, Стеклоподъемники передних стекол	монтажный блок салона, К4	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К5, 40А, Вентилятор отопителя салона	монтажный блок салона, К5	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К6, 30А, Стеклоподъемник задних стекол	монтажный блок салона, К6	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К7, 20А, Модуль бензонасоса	монтажный блок салона, К7	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	К8, 20А, АСС (питание розетки 12В)	монтажный блок салона, К8	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 92
Реле	30А — Реле обогрева ветрового стекла 1	К21, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	30А — Реле обогрева ветрового стекла 2	К22, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30А — Реле стартера	K23, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20А — Реле звукового сигнала	K24, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20А — Реле тревожного звукового сигнала	K25, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20А — Главное реле КСУД	K27, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	20А — Реле муфты компрессора кондиционера	K28, опция Кондиционер, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	40А — Реле вентилятора охлаждения	K29, двигатель 11189, блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K21, 30А, Реле обогрева ветрового стекла 1	монтажный блок моторного отсека, K21	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K22, 30А, Реле обогрева ветрового стекла 2	монтажный блок моторного отсека, K22	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K23, 30А, Реле стартера	монтажный блок моторного отсека, K23	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K24, 20А, Реле звукового сигнала	монтажный блок моторного отсека, K24	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K25, 20А, Реле тревожного звукового сигнала	монтажный блок моторного отсека, K25	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K27, 20А, Главное реле КСУД	монтажный блок моторного отсека, K27	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K28, 20А, Реле муфты компрессора кондиционера	монтажный блок моторного отсека, K28, опция Кондиционер	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93
Реле	K29, 40А, Реле вентилятора охлаждения	монтажный блок моторного отсека, K29, двигатель 11189	Руководство Lada Vesta (2016 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 93