



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2017 (LADA Vesta))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — K15R — Питание ППП (перекл. подрул. правый) омыватель — mini	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	5A — K15S — Селектор роботизированной коробки передач AMT — mini	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	10A — ФБС (фара ближнего света) левая (не люкс) — mini	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	15A — K30S — Контроллер BCM (указатели поворотов) — mini	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	10A — K30S — Контроллер BCM (собственное питание) — mini	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	10A — K30S — Выключение педали тормоза — mini	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	30A/5A — K15R — ППЛ (перекл. подрул. левый) не люкс/люкс — mini	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	10A — ФДС (фара дальнего света) левая, не люкс — mini	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	30A/5A — K30S — ППЛ (не люкс/люкс) — mini	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	15A — K15R — Обогрев сидений — mini	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	7,5A — K30S — ГО (габаритные огни) правого борта — mini	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — К30S — ГО левого борта — mini	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	5А — К30S — ЗПТО (задние противотуманные огни) — mini	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	3А — УП (указатель поворотов) правый в зеркале — mini	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 99
Предохранитель	5А — ВТР — Питание ДДиО (датчика дождя и освещенности), корректора света фар — mini	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — ВТР — Выключение педали тормоза — mini	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — ВТР — Освещение вещевого ящика, багажника, порогов — mini	F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	3А — УП левый в зеркале — mini	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	10А — ФБС правая (не люкс) — mini	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — Обогрев наружных зеркал — mini	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	15А — К15S — БУ СНПБ — mini	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — К15S — КП (комбинация приборов) — mini	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — К30S — КП (комбинация приборов) — mini	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — ACC — ЭРА ГЛОНАСС, радио — mini	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5А — ВТР — Контроллер ESP9.1 — mini	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — K30S — Питание модуля бензонасоса — mini	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — K15S — Питание парктроника — mini	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — K15S — Контроллер ЭУРУ (электроусилитель рулевого управления) — mini	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	10A — K30S — Питание светотехники прицепа — mini	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — K15S — Контроллер ЭРА ГЛОНАСС — mini	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — K30S — Контроллер ЭРА ГЛОНАСС — mini	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	10A — K15S — Питание шины K15M (моторного отсека) — mini	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — BTP — Управление стеклоподъемниками — mini	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — BTP — Питание датчика угла поворота руля, блока кнопок рулевого колеса — mini	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	5A — BTP — Блок переключателей в двери водителя — mini	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	15A — K30S — Радио, диагностический разъем — mini	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	7,5A — K30S — Лампы «стоп» правая — mini	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	7,5A — K30S — Лампы «стоп» левая — mini	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	10A — K15R — ДХО (дневные ходовые огни) не люкс — mini	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 100
Предохранитель	10A — K15R — ФДС правая (не люкс) — mini	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — ACC — Розетка 12В (питание дополнительных устройств), прикуриватель — JCase	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	20A — K30S — Контроллер BCM (питание шины ВТР) — JCase	F42, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	20A — K30S — Контроллер BCM (замки дверей) — JCase	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	30A — K30S — Стеклоподъемники — JCase	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	30A — K30S — Вентилятор отопителя салона — JCase	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	30A — K15R — Питание ППП (стеклоочистка) — JCase	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	25A — K30S — Контроллер ЕММ (ПДС, ЛБС, ЛГО) — auto	F47, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	30A — K30S — Контроллер ЕММ (стеклоочистка) — auto	F48, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	25A — K30S — Контроллер ЕММ (ПТФ, ЗПТО, номерной знак) — auto	F49, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	25A — K30S — Контроллер ЕММ (ЛДС, ПБС, ПГО) — auto	F50, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Предохранитель	15A — муфта кондиционера	F63, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 102
Предохранитель	10A — звуковой сигнал	F73, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 102
Предохранитель	60A — обогрев ветрового стекла	F75, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 102
Предохранитель	40A — блок реле/реле вентилятора охлаждения	F79, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 102

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	70/50A — K15R — Питание светотехники и обогрева сидений (не люкс/люкс)	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	30A — Свободен	K2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	30A — Обогрев заднего стекла	K3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	30A — Стеклоподъемники передних стекол	K4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	40A — Вентилятор отопителя салона	K5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	30A — Стеклоподъемник задних стекол	K6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	20A — Модуль бензонасоса	K7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	20A — АСС (питание розетки 12В)	K8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 101
Реле	30A — реле стартера	K23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 102
Реле	40A — реле вентилятора охлаждения (двигатель 11189)	K29, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 102