



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в панели приборов	—	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 108
Предохранитель	15A — K15R — Питание ППП (перекл. подрул. правый) омыватель	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — K15S — Селектор роботизированной коробки передач AMT	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	10A — ФБС (фара ближнего света) левая (не люкс)	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	15A — K30S — Контроллер ВСМ (указатели поворотов)	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	10A — K30S — Контроллер ВСМ (собственное питание)	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	10A — K30S — Выключение педали тормоза	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — ВТР — Питание ДДиО (датчика дождя и освещенности), корректора света фар	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — ВТР — Выключение педали тормоза	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — ВТР — Освещение вещевого ящика, багажника, порогов	F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	3A — УП левый в зеркале	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	10A — ФБС правая (не люкс)	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A/5A — K15R — ППЛ (перекл. подрул. левый) не люкс/люкс	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — Обогрев наружных зеркал	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	15A — K15S — БУ СНПБ	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — K15S — КП (комбинация приборов)	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	10A — ФДС (фара дальнего света) левая, не люкс	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	30A/5A — K30S — ППЛ (не люкс/ люкс)	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	15A — K15R — Обогрев сидений	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	7,5A — K30S — ГО (габаритные огни) правого борта	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	10A — K30S — ГО левого борта	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — K30S — ЗПТО (задние противотуманные огни)	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	3A — УП (указатель поворотов) правый в зеркале	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 109
Предохранитель	5A — K30S — КП (комбинация приборов)	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — ACC — ЭРА-ГЛОНАСС, радио	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	15A — K30S — Питание модуля бензонасоса	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — K15S — Питание парктроника	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — K15S — Контроллер ЭУРУ (электроусилитель рулевого управления)	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	10A — K30S — Питание светотехники прицепа	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — K15S — Контроллер ЭРА-ГЛОНАСС	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — K30S — Контроллер ЭРА-ГЛОНАСС	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	10A — K15S — Питание шины K15M (моторного отсека)	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — ВТР — Управление стеклоподъемниками	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — ВТР — Питание датчика угла поворота руля, блока кнопок рулевого колеса	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	5A — ВТР — Блок переключателей в двери водителя	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	15A — K30S — Радио, диагностический разъем	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	7,5A — K30S — Лампы «стоп» правая	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	7,5A — K30S — Лампы «стоп» левая	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	10A — K15R — ДХО (дневные ходовые огни) не люкс	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	10A — K15R — ФДС правая (не люкс)	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	20A — ACC — Розетка 12В (питание дополнительных устройств), прикуриватель	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	20A — K30S — Контроллер BCM (питание шины ВТР)	F42, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — K30S — Контроллер BCM (замки дверей)	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	30A — K30S — Стеклоподъемники	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	30A — K30S — Вентилятор отопителя салона	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Предохранитель	30A — K15R — Питание ППП (стеклоочистка)	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Предохранитель	25A — K30S — Контроллер ЕММ (ПДС, ЛБС, ЛГО)	F47, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Предохранитель	30A — K30S — Контроллер ЕММ (стеклоочистка)	F48, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Предохранитель	25A — K30S — Контроллер ЕММ (ПТФ, ЗПТО, номерной знак)	F49, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Предохранитель	25A — K30S — Контроллер ЕММ (ЛДС, ПБС, ПГО)	F50, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Предохранитель	70A — K30M — ЭУРУ	F60, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	30A — K30M — Обогрев заднего стекла	F61, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	40A — K30M — ESP	F62, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	15A — K30M — Муфта кондиционера	F63, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	25A — K30M — ESP	F65, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5A — K15M — Контроллер АМТ	F66, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	70A — K30M — Контроллер АМТ	F68, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — Управление реле муфты кондиционера и блока реле	F69, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	60А — К30М — К30S	F70, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	60А — АКБ	F71, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	60А — АКБ	F72, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10А — К30М — Звуковой сигнал	F73, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5А — К15М — Выключатель света заднего хода	F74, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	60А — К30М — Обогрев ветрового стекла	F75, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10А — К30М — Реле тревожного звукового сигнала	F76, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	10А — Питание датчиков кислорода, клапана продува адсорбера, клапана ГРМ	F78, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	40А — К30М — Блок реле/реле вентилятора охлаждения	F79, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	5А — К15М — Обмотка реле обогрева ветрового стекла	F80, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Предохранитель	70А — К30М — ЭУРУ	F60/F77, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	30А — К30М — Обогрев заднего стекла	F61/F72, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	15А — К30М — Муфта кондиционера	F63/F65 (Кондиционер), монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	25А — К30М — ESP	F65/F69, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — K15M — Контроллер АМТ	F66/F64 (АМТ), монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	70A — K30M — Контроллер АМТ	F68/F72 (АМТ), монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	15A — Управление реле муфты кондиционера и блока реле	F69/F63, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	60A — K30M — K30S	F70/F81, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	70A — АКБ	F71, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	70A — АКБ	F72, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	10A — K30M — Звуковой сигнал, тревожный звуковой сигнал	F73/F74, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	5A — K15M — Выключатель света заднего хода	F74/F73, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	60A — K30M — Обогрев ветрового стекла	F75/F82 (Обогрев ветрового стекла), монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	7,5A — Питание датчиков кислорода, клапана продува адсорбера, клапана ГРМ	F78/F76, монтажный блок моторный (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Предохранитель	5A	F1, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5A — K15 — Питание 1 терминального устройства (ТУ) системы ЭРА-ГЛОНАСС	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	3A — Цепь заднего противотуманного освещения (ЗПТО)	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	3A — Цепь указателя поворота (УП) левого бок. зеркала	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Цепь дневных ходовых огней (ДХО)	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	10А — Цепь правой фары дальнего света (ФДС)	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	10А — Цепь левой фары дальнего света (ФДС)	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	7,5А — Цепь передних габаритных огней (ПРГО)	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	7,5А — Цепь левого фонаря стоп-сигнала	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А	F2, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — К15 — Питание 1 комбинации приборов (КП)	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	7,5А — Цепь правого фонаря стоп-сигнала	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	15А	F21, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	15А — К30 — Питание блока кузовной электроники (BCM), цепь указателей поворота	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А	F22, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — К30 — Питание 2 терминального устройства ЭРА-ГЛОНАСС	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А	F23, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — К30 — Питание 2 комбинации приборов (КП)	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	10А — К15 — Цепь клеммы К15 для моторного отсека	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Цепь правой фары ближнего света (ФБС)	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	10А — Цепь левой фары ближнего света (ФБС)	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А	F6, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — К15 — Сигнал К15 для электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ)	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	15А	F7, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	15А — К15 — Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СНПБ)	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А	F8, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — К15 — Питание системы помощи при парковке (парктроник)	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — Цепь указателя поворота (УП) правого бок. зеркала	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 117
Предохранитель	5А — ВТР — Шина ВТР для блока БДФКЭ и привода боковых зеркал	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5А — ВТР — Шина ВТР для освещения салона и багажника	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5А — ВТР — Шина ВТР для цепи выключателя тормоза	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	15А	F28, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	15А — К30 — Питание радиоаппарата и диагностического разъема	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	10А	F29, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	F30, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	15A — К30 — Питание топливного насоса	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5A — ВТР — Шина ВТР для управления реле стеклоподъемников и отопителя салона	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5A — ВТР — Шина ВТР для переключателя корректора фар и датчика дождя и освещенности	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5A/25A	F35, блок салона (вариантное исполнение), люкс / не люкс	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5A/25A — К30 — Питание 1 левого подрулевого переключателя (люкс/не люкс, ФДС, ГО)	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	10A	F36, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	10A — К30 — Питание фонаря стоп-сигнала	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	10A	F37, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	10A — К30 — Питание блока кузовной электроники (BCM)	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5A/25A	F38, блок салона (вариантное исполнение), люкс / не люкс	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	5A/25A — К30/К15 — Питание 2 левого подрулевого переключателя (люкс/не люкс, ФБС, ДХО)	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	20A	F39, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — K15 — Питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв)	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	30A/15A	F40, блок салона (вариантное исполнение), стандарт/норма	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	30A/15A — K15 — Питание БДФКЭ/обогрев передних сидений (стандарт, норма)	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	20A	F41, блок салона (вариантное исполнение), JCase	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	20A — K30 — Питание аксессуаров (ACC), JCase	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	20A	F42, блок салона (вариантное исполнение), JCase	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	20A	F43, блок салона (вариантное исполнение), JCase	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	30A	F44, блок салона (вариантное исполнение), JCase	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	30A	F45, блок салона (вариантное исполнение), JCase	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	30A	F46, блок салона (вариантное исполнение), JCase, стандарт/норма	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 118
Предохранитель	25A	F47, блок салона (вариантное исполнение), АТО	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	30A	F48, блок салона (вариантное исполнение), АТО	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	25A	F49, блок салона (вариантное исполнение), АТО	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	25A	F50, блок салона (вариантное исполнение), АТО	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	15A A	F51, блок салона (вариантное исполнение), SW/норма	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — К15 — Питание реле ПТФ (SW, норма)	F51, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	5A — ACC — Питание зарядного устройства USB	F52, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	5A — ACC — Питание кнопок круиз-контроля на руле	F53, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	15A A	F55, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Предохранитель	15A — К15 — Питание розетки 12В в багажнике	F55, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Реле	70/50A — Питание светотехники и обогрева сидений (не люкс/ люкс)	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	30A — Обогрев заднего стекла	K3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	30A — Стеклоподъемники передних стекол	K4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	40A — Вентилятор отопителя салона	K5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	30A — Стеклоподъемник задних стекол	K6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	20A — Модуль бензонасоса	K7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	20A — ACC (питание розетки 12В)	K8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Реле	30A — Реле обогрева ветрового стекла 1	K21, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	30A — Реле обогрева ветрового стекла 2	K22, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	30A — Реле стартера	K23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	20А — Реле звукового сигнала	К24, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	20А — Реле тревожного звукового сигнала	К25, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	20А — Главное реле КСУД	К27, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	20А — Реле муфты компрессора кондиционера	К28, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	40А — Реле вентилятора радиатора	К29 (Е0), монтажный блок моторного отсека (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	40А — Реле вентилятора охлаждения	К29, монтажный блок моторного отсека, двигатель 11189	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 114
Реле	70А	К1, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Реле	70А — Разгрузочное реле шины К15. Коммутация питания светотехники и обогрева сидений	К1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Реле	30А	К2, блок салона (вариантное исполнение)	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Реле	40А — Коммутация питания передних стеклоподъемников	К4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Реле	20А — Коммутация питания аксессуаров (АСС)	К8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119
Реле	20А — Коммутация питания противотуманных фар (ПТФ)	К9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2018 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 119