



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/veda/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В панели приборов (слева снизу); снять крышку, повернув три пластиковые ручки и разъединив верхние держатели.	—	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 115
Где находится блок	в панели приборов	монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 115
Где находится блок	моторный отсек	монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Где находится блок	крышка фиксируется фиксатором держателя обивки; перед демонтажом снять фиксатор	крышка блока предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 121
Предохранитель	5A — питание 1 ТУ системы ЭРА-ГЛОНАСС	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A — цепи правой/левой фары дальнего света	F13/F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	7,5A — цепи левого/правого фонаря стоп-сигнала	F19/F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A — цепи правой/левой фары ближнего света	F4/F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	3A	№ F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	3A	№ F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A	№ F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A	№ F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A	№ F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	7,5A	№ F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	7,5A	№ F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	7,5A	№ F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	№ F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A	№ F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A	№ F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	10A	№ F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	15A	№ F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	5A	№ F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Предохранитель	15A — питание топливного насоса	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — питание стеклоподъемников (JCase)	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	30A — питание вентилятора отопителя салона (JCase)	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A A	№ F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	№ F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	№ F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	15A	№ F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	10A	№ F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	№ F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	№ F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	№ F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A	№ F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A/25A	№ F35, монтажный блок салона, люкс/не люкс	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	№ F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	10A	№ F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	5A/25A	№ F38, монтажный блок салона, люкс/норма/стандарт	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	20A	№ F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	30A/15A	№ F40, монтажный блок салона, люкс/стандарт-норма	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	20A	№ F41, монтажный блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	20A	№ F42, монтажный блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	20A	№ F43, монтажный блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	30A	№ F46, монтажный блок салона, JCase, стандарт/норма	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	25A	№ F47, монтажный блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	30A	№ F48, монтажный блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 117
Предохранитель	15A — питание розетки 12В в багажнике	F55, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A	№ F49, монтажный блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Предохранитель	25A	№ F50, монтажный блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Предохранитель	15A A	№ F51, монтажный блок салона, SW/норма	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Предохранитель	5A A	№ F52, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Предохранитель	5A A	№ F53, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Предохранитель	15A A	№ F55, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Предохранитель	70A — электроусилитель рулевого управления (maxi)	F60, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	40A — блок ABS/ESP (maxi)	F62, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	70A — защита генератора (maxi)	F71/F72, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	30A	№ F61, монтажный блок моторный, ato	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	15A	№ F63, монтажный блок моторный, опция кондиционер	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	25A	№ F65, монтажный блок моторный, ato	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A	№ F66, монтажный блок моторный, опция AMT	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	70A	№ F68, монтажный блок моторный, опция AMT, maxі	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	15A	№ F69, монтажный блок моторный, ato	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	60A	№ F70, монтажный блок моторный, maxі	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	70A	№ F71, монтажный блок моторный, maxі	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	70A	№ F72, монтажный блок моторный, maxі	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	10A	№ F73, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	5A	№ F74, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	60A	№ F75, монтажный блок моторный, опция обогрев ветрового стекла, maxі	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	7,5A	№ F78, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	40A	№ F79, монтажный блок моторный, maxі	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119
Предохранитель	5A	№ F80, монтажный блок моторный, опция обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	70А — разгрузочное реле шины К15, коммутация питания светотехники и обогрева сидений	К1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	30А — коммутация питания обогревателя заднего стекла	К3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	20А — коммутация питания модуля бензонасоса	К7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	20А — коммутация питания противотуманных фар (ПТФ)	К9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	20А А	Реле К9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	70А	Реле К1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	40А	Реле К4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	40А	Реле К5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	30А	Реле К6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	20А	Реле К8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 118
Реле	К21 — 30А — Реле обогрева ветрового стекла 1	К21, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К22 — 30А — Реле обогрева ветрового стекла 2	К22, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30А — реле включения стартера	К23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К23 — 30А — Реле включения стартера	К23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К24 — 20А — Реле предупредительного звукового сигнала	К24, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К25 — 20А — Реле охранного звукового сигнала	К25, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	20А — главное реле системы управления двигателем (СУД)	К27, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К27 — 20А — Главное реле системы управления двигателем (СУД)	К27, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К28 — 20А — Реле муфты компрессора кондиционера	К28, кондиционер, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	40А — реле вентилятора радиатора	К29, без кондиционера, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120
Реле	К29 — 40А — Реле вентилятора радиатора	К29, без кондиционера, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2019 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 120