



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/veda/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Монтажный блок расположен в панели приборов; поверните три пластиковые ручки, удерживающие снизу крышку блока, потяните за низ крышки и снимите её	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 122
Где находится блок	в панели приборов	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 122
Где находится блок	Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека (рис. 1)	монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 129
Где находится блок	Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке салона (в варианном исполнении), рис. 3а и 3б	монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 131
Предохранитель	5А — К15 — Питание 1 терминального устройства (ТУ) системы ЭРА-ГЛОНАСС	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5А — Питание 1 терминального устройства (ТУ) системы ЭРА-ГЛОНАСС	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	3А — Цепь заднего противотуманного освещения (ЗПОТО)	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	3А — Цепь указателя поворота (УП) левого бок. зеркала	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Цепь дневных ходовых огней (ДХО)	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	10А — Цепь правой фары дальнего света (ФДС)	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	10А — Цепь левой фары дальнего света (ФДС)	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5А — Цепь обогрева наружных зеркал	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5А — Шина питания аксессуаров (АСС): Радио/мультимедиа, ТУ ЭРА-ГЛОНАСС	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	25А — Питание EMM цепи: противотуманные фары (ПТФ), задние противотуманные огни (ЗПТО), освещение номерного знака (ОНЗ) (в вариантном исполнении)	F17 (второй), монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5А — Цепь задних габаритных огней (ЗдГО) (в вариантном исполнении)	F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5А — К15 — Питание 1 комбинации приборов (КП)	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5А — Питание 1 комбинации приборов (КП)	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	10А — К15 — Цепь клеммы К15 для моторного отсека	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	10А — Цепь клеммы К15 для моторного отсека	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: правый ДС, левый БС, передние ГО, правый ДХО (в вариантном исполнении)	F4 (второй), монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	10A — Цепь правой фары ближнего света (ФБС) (в вариантном исполнении)	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	30A — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: передний стеклоочиститель (в вариантном исполнении)	F5 (второй), монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	10A — Цепь левой фары ближнего света (ФБС) (в вариантном исполнении)	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5A — K15 — Сигнал K15 для электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ)	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5A — Сигнал K15 для электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ)	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	15A — K15 — Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СНПБ)	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	15A — Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СНПБ)	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5A — K15 — Питание системы помощи при парковке (парктроник)	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5A — Питание системы помощи при парковке (парктроник)	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123
Предохранитель	5A — Цепь указателя поворота (УП) правого бок. зеркала	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 123

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A/30A — Питание EMM цепи: левый ДС, правый БС, задние ГО, левый ДХО (в вариантном исполнении)	F18 (второй), монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	7,5A — Цепь передних габаритных огней (ПрГО) (в вариантном исполнении)	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	7,5A — Цепь левого фонаря стоп-сигнала	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	7,5A — Цепь правого фонаря стоп-сигнала	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	15A — Питание блока кузовной электроники (ВСМ), цепь указателей поворота	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5A — Питание 2 терминального устройства ЭРА-ГЛОНАСС	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5A — Питание 2 комбинации приборов (КП)	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5A — Свободен	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5A — Шина включения текущего реагирования (ВТР) для БДФКЭ и привода боковых зеркал	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5A — Шина ВТР для освещения салона и багажника	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5A — Шина ВТР для цепи выключателя тормоза	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	15A — К30 — Питание радиоаппарата и диагностического разъема	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — Питание радиоаппарата и диагностического разъема	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	10А — К30 — Питание светотехники прицепа	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	10А — Питание светотехники прицепа	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	15А — К30 — Питание топливного насоса	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	15А — Питание топливного насоса	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5А — Шина ВТР для управления реле стеклоподъемников и отопителя салона	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5А — Шина ВТР для переключателя корректора фар и датчика дождя и освещенности (ДДиО)	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5А — Шина ВТР для датчика угла поворота рулевого колеса	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5А — Шина ВТР для контроллера ABS/ESP	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5А/25А — Питание 1 левого подрулевого переключателя для комплектаций люкс/не люкс (ФДС, ГО)	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	10А — Питание фонаря стоп-сигнала	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — Питание блока кузовной электроники (BCM)	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	5А/25А — Питание 2 левого подрулевого переключателя для люкс, норма, стандарт (ФБС, ДХО)	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 124
Предохранитель	20А — Питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв)	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30А/15А — Питание БДФКЭ/обогрев передних сидений (для стандарт, норма)	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	20А — Питание аксессуаров (положение АСС замка зажигания)	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	20А — Блок кузовной электроники (BCM, питание шины ВТР)	F42, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	20А — Блок кузовной электроники (BCM, питание замков дверей)	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30А — К30 — Питание стеклоподъемников	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30А — Питание стеклоподъемников	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30А — К30 — Питание вентилятора отопителя салона	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30А — Питание вентилятора отопителя салона	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30А — Питание переднего стеклоочистителя (стандарт, норма)	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — Питание EMM цепи: правый ДС, левый БС, передние ГО, правый ДХО (в вариантном исполнении)	F47, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	30A — Питание EMM цепи: передний стеклоочиститель (в вариантном исполнении)	F48, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	25A — Питание EMM цепи: ПТФ, ЗПТО, ОНЗ (в вариантном исполнении)	F49, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	25A — Питание EMM цепи: левый ДС, правый БС, задние ГО, левый ДХО (в вариантном исполнении)	F50, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	15A — К15 — Питание реле ПТФ (SW, норма)	F51, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	15A — Питание реле ПТФ (SW, норма)	F51, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	5A — ACC — Питание зарядного устройства USB	F52, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	5A — Питание кнопок круиз-контроля на руле	F53, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	15A — К15 — Питание розетки 12В в багажнике	F55, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	15A — Питание розетки 12В в багажнике	F55, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	7,5A — К15 — Питание контроллера CVT, датчиков CVT, ламп заднего хода	F56, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А — Питание контроллера CVT, датчиков CVT, ламп заднего хода	F56, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 125
Предохранитель	70А — К30 — Электроусилитель рулевого управления	F60, монтажный блок моторный стандарт/норма/люкс	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	30А — К30 — Обогрев заднего стекла	F61, монтажный блок моторный стандарт/норма/люкс	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	40А — К30 — Блок ABS/ESP	F62, монтажный блок моторный стандарт/норма/люкс	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	15А — К30 — Питание муфты компрессора кондиционера	F63 (опция Кондиционер), монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	25А — К30 — Питание блок ABS/ESP	F65, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	5А — К15 — Свободен	F66, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	70А — К30 — Свободен	F68, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	15А — Питание управляющих обмоток реле муфты кондиционера и реле блока управления вентиляторами радиатора	F69, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	60А — К30 — К30 для салона	F70, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	70А — Защита генератора	F71, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	70А — Защита генератора	F72, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	10А — К30 — Питание звукового сигнала	F73, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	5А — К15 — Питание цепи выключателя света заднего хода	F74, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	60А — К30 — Питание обогревателя ветрового стекла	F75 (опция Обогрев ветрового стекла), монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	7,5А — Питание нагревателей датчиков кислорода (ДК1, ДК2), КПА, ЗВМ и клапана ГРМ	F78, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	40А — К30 — Блок реле/реле вентилятора охлаждения	F79, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	5А — К15 — Питание управляющих обмоток реле обогрева ветрового стекла	F80 (опция Обогрев ветрового стекла), монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Предохранитель	20А — К30 — Питание контроллера CVT	F81 (опция CVT), монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 127
Реле	70А — Разгрузочное реле шины К15. Коммутация питания светотехники и обогрева сидений	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	30А — Свободен	K2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	30А — Коммутация питания обогревателя заднего стекла	K3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	40А — Коммутация питания передних стеклоподъемников	K4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	40А — Коммутация питания вентилятора отопителя салона	K5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	30А — Коммутация питания задних стеклоподъемников	K6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	20А — Коммутация питания модуля бензонасоса	K7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	20А — Коммутация питания аксессуаров (ACC)	K8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	20А — Коммутация питания противотуманных фар (ПТФ)	K9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 126
Реле	30А — Реле обогрева ветрового стекла 1	K21 (опция Обогрев ветрового стекла)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128
Реле	30А — Реле обогрева ветрового стекла 2	K22 (опция Обогрев ветрового стекла)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128
Реле	30А — Реле включения стартера	K23	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128
Реле	20А — Реле предупредительного звукового сигнала	K24	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128
Реле	20А — Реле охранного звукового сигнала	K25	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128
Реле	20А — Главное реле системы управления двигателем (СУД)	K27	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128
Реле	20А — Реле муфты компрессора кондиционера	K28 (опция Кондиционер)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	40А — Реле вентилятора радиатора	K29 (исполнение Без кондиционера)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 128