



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в панели приборов	—	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 138
Где находится блок	монтажный блок моторного отсека	—	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 146
Где находится блок	монтажный блок салона (в варианном исполнении)	—	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 148
Предохранитель	5A — K15 — Питание 1 терминального устройства (ТУ) системы ЭРА-ГЛОНАСС	F1, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5A — питание 1 терминального устройства (ТУ) системы ЭРА-ГЛОНАСС	F1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	3A — цепь заднего противотуманного освещения	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	3A — цепь указателя поворота левого бокового зеркала	F11, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	10A — цепь дневных ходовых огней	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	10A — цепь правой фары дальнего света	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — цепь левой фары дальнего света	F14, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5А — К15 — Питание 1 комбинации приборов (КП)	F2, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5А — питание 1 комбинации приборов	F2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	10А — К15 — Цепь клеммы К15 для моторного отсека	F3, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	10А — цепь клеммы К15 для моторного отсека	F3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	25А — К30 — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: правый ДС, левый БС, передние ГО, правый ДХО (в вариантном исполнении)	F4 (25А), блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	10А — цепь правой фары ближнего света (в вариантном исполнении)	F4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	30А — К30 — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: передний стеклоочиститель (в вариантном исполнении)	F5 (30А), блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	10А — цепь левой фары ближнего света (в вариантном исполнении)	F5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5А — К15 — Сигнал К15 для электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ)	F6, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5А — сигнал К15 для ЭУРУ	F6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — K15 — Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СНПБ)	F7, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	15A — питание контроллера СНПБ	F7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5A — K15 — Питание системы помощи при парковке (парктроник)	F8, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5A — питание системы помощи при парковке	F8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5A — цепь указателя поворота правого бокового зеркала	F9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 139
Предохранитель	5A — цепь обогрева наружных зеркал	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5A — шина питания аксессуаров (ACC), радиоприемник, ТУ ЭРА-ГЛОНАСС	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5A — цепь задних габаритных огней (в вариантном исполнении)	F17, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	25A/30A — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: левый ДС, правый БС, задние ГО, левый ДХО (в вариантном исполнении)	F18 (25A/30A), блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	7,5A — цепь передних габаритных огней (в вариантном исполнении)	F18, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	7,5A — цепь левого фонаря стоп-сигнала	F19, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А — цепь правого фонаря стоп-сигнала	F20, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	15А — К30 — Питание блока кузовной электроники (BCM), цепь указателей поворота	F21, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	15А — питание BCM, цепь указателей поворота	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — К30 — Питание 2 терминального устройства ЭРА-ГЛОНАСС	F22, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — питание 2 терминального устройства ЭРА-ГЛОНАСС	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — К30 — Питание 2 комбинации приборов (КП)	F23, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — питание 2 комбинации приборов	F23, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — ВТР — Свободен	F24, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	7,5А — шина ВТР для БДФКЭ и привода боковых зеркал, ММС	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — шина ВТР для освещения салона и багажника	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	5А — шина ВТР для цепи выключателя тормоза	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	15А — К30 — Питание радиоприемника/ММС и диагностического разъема	F28, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — питание радиоприемника/ММС и диагностического разъема	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	10А — К30 — Питание светотехники прицепа	F29, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	10А — питание светотехники прицепа	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 140
Предохранитель	15А — К30 — Питание топливного насоса	F30, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	15А — питание топливного насоса	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А — шина ВТР для управления реле стеклоподъемников и отопителя салона	F31, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А — шина ВТР для переключателя корректора фар и ДДиО	F32, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А — шина ВТР для датчика угла поворота рулевого колеса	F33, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А — шина ВТР для контроллера ABS/ESP	F34, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А/25А — К30 — Питание 1 левого подрулевого переключателя для комплектаций люкс /не люкс (ФДС, ГО)	F35, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А/25А — питание 1 левого подрулевого переключателя (люкс/не люкс)	F35, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	10А — К30 — Питание фонаря стоп-сигнала	F36, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — питание фонаря стоп-сигнала	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	10А — К30 — Питание блока кузовной электроники (BCM)	F37, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	10А — питание блока кузовной электроники (BCM)	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А/25А — К30/К15 — Питание 2 левого подрулевого переключателя для люкс, норма, стандарт (ФБС, ДХО)	F38, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	5А/25А — питание 2 левого подрулевого переключателя (ФБС, ДХО)	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — К15 — Питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв)	F39, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв)	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А/15А — К15 — Питание блока дополнительных функций кузовной электроники (БДФКЭ)/обогрев передних сидений (для стандарт, норма)	F40, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А/15А — питание БДФКЭ/обогрев передних сидений	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — К30 — Питание аксессуаров (положение АСС замка зажигания)	F41, блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — питание аксессуаров (АСС)	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20А — К30 — Блок кузовной электроники (BCM, питание шины ВТР)	F42, блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — BCM, питание шины ВТР	F42, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — К30 — Блок кузовной электроники (BCM, питание замков дверей)	F43, блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	20А — BCM, питание замков дверей	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — К30 — Питание стеклоподъемников	F44, блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — питание стеклоподъемников	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — К30 — Питание вентилятора отопителя салона	F45, блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — питание вентилятора отопителя салона	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — К15 — Питание переднего стеклоочистителя (стандарт, норма)	F46, блок салона, JCase	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — питание переднего стеклоочистителя (стандарт, норма)	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	25А — К30 — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: правый ДС, левый БС, передние ГО, правый ДХО (в вариантном исполнении)	F47, блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25А — ЕММ цепи: правый ДС, левый БС, передние ГО, правый ДХО	F47, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 141
Предохранитель	30А — К30 — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: передний стеклоочиститель (в вариантном исполнении)	F48, блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	30А — ЕММ цепи: передний стеклоочиститель	F48, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	25А — К30 — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: противотуманные фары (ПТФ), задние противотуманные огни (ЗПТО), освещения номерного знака (ОНЗ) (в вариантном исполнении)	F49, блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	25А — ЕММ цепи: ПТФ, ЗПТО, ОНЗ	F49, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	25А — К30 — Питание дополнительного блока кузовной электроники (ЕММ) цепи: левый ДС, правый БС, задние ГО, левый ДХО (в вариантном исполнении)	F50, блок салона, АТО	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	25А — ЕММ цепи: левый ДС, правый БС, задние ГО, левый ДХО	F50, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	15А — К15 — Питание реле ПТФ (SW, норма) А	F51, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	15А — питание реле ПТФ (SW, норма)	F51, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — питание зарядного устройства USB	F52, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	5A — питание кнопок круиз-контроля на руле	F53, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	15A — K15 — Питание розетки 12В в багажнике А	F55, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	15A — питание розетки 12В в багажнике	F55, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	7,5A — K15 — Питание контроллера CVT, датчиков CVT, ламп заднего хода А	F56, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	7,5A — питание контроллера CVT, датчиков CVT, ламп заднего хода	F56, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 142
Предохранитель	70A — электроусилитель рулевого управления	F60, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	30A — обогрев заднего стекла	F61, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	40A — блок ABS/ESP	F62, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	15A — питание муфты компрессора кондиционера	F63, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	25A — питание блока ABS/ESP	F65, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	5A	F66, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	70А	F68, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	15А — питание управляющих обмоток реле муфты кондиционера и реле вентиляторов радиатора	F69, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	60А	F70, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	60А — К30 для салона	F70, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	70А — защита генератора	F71, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	70А — защита генератора	F72, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	10А — питание звукового сигнала	F73, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	5А — питание цепи выключателя света заднего хода	F74, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	60А — питание обогревателя ветрового стекла	F75, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	7,5А	F78, монтажный блок моторный	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	7,5А — питание нагревателей ДК1, ДК2, КПА, ЗВМ, клапана ГРМ	F78, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144
Предохранитель	40А — блок реле/реле вентилятора охлаждения	F79, моторный блок	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 144

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — K15 — Питание управляющих обмоток реле обогрева ветрового стекла	F80, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Предохранитель	5A	F80, монтажный блок моторный, опция Обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Предохранитель	20A — K30 — Питание контроллера CVT	F81, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Предохранитель	20A	F81, монтажный блок моторный, опция CVT	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	20A — Коммутация питания противотуманных фар (ПТФ) А	K9, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	70A — разгрузочное реле шины K15	K1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	30A — Свободен	K2, блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	30A — коммутация питания обогревателя заднего стекла	K3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	40A — коммутация питания передних стеклоподъемников	K4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	40A — коммутация питания вентилятора отопителя салона	K5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	30A — коммутация питания задних стеклоподъемников	K6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	20A — коммутация питания модуля бензонасоса	K7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	20А — коммутация питания аксессуаров (ACC)	K8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	20А — коммутация питания противотуманных фар	K9, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 143
Реле	30А — Реле обогрева ветрового стекла 1	K21, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	30А	K21, опция Обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	30А — Реле обогрева ветрового стекла 2	K22, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	30А	K22, опция Обогрев ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	30А — Реле включения стартера	K23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	20А — Реле предупредительного звукового сигнала	K24, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	20А — Реле охранного звукового сигнала	K25, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	20А — Главное реле системы управления двигателем (СУД)	K27, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	20А — Реле муфты компрессора кондиционера	K28, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145
Реле	40А — Реле вентилятора радиатора	K29, монтажный блок моторного отсека, без кондиционера	Руководство Lada Vesta (2021 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta SE)), стр. 145