



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	два монтажных блока: монтажный блок салона (под крышкой на панели приборов) и монтажный блок моторного отсека (под крышкой моторного отсека)	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 184
Где находится блок	монтажный блок салона	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 184
Где находится блок	монтажный блок моторного отсека	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 184
Предохранитель	15A — ACC — Питание обогрева руля (в варианном исполнении)	F01, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	5A — K15 — Питание 1 комбинации приборов (КП), терминального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», системы помощи при парковке (парктроник)	F02, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	10A — K15 — Цепь клеммы K15 для моторного отсека	F03, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	5A — K15 — Сигнал K15 для электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ)	F04, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	15A — K15 — Питание розетки 12 В в багажном отделении (в варианном исполнении)	F05, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): правый ближний свет (БС), задние габаритные огни (ГО), левый и правый дневные ходовые огни (ДХО), индикатор нагрева ветрового стекла	F06, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	30А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): передний стеклоочиститель	F07, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	15А — К15 — Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СНПБ)	F08, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	20А — АСС — Питание розеток дополнительных потребителей салона (в вариантном исполнении); 10А — питание розеток дополнительных потребителей для первого ряда	F10, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	10А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): левый и правый дальний свет (ДС), цепь указателя поворота (УП) правого заднего, цепь УП левого заднего	F12, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	10А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): левый ближний свет (БС), передние габаритные огни (ГО), задний противотуманный огонь (ЗПТО), индикатор аварийной сигнализации	F13, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	5А — Цепь обогрева наружных зеркал	F15, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 214
Предохранитель	10А — АСС — Шина питания аксессуаров розетки USB центральной консоли, заднего ряда (в вариантном исполнении)	F16, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — K30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): цепь указателя поворота (УП) правого переднего, подсветка салона внутренняя, освещение номерного знака (ОНЗ)	F21, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	5A — K30 — Питание терминального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» (измерительная ЕММ), питание 2 комбинации приборов (КП)	F22, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	5A — ВТР — Шина включения текущего реагирования (ВТР) для: реле блокировки задних стеклоподъемников, панели и контроллера климатической установки	F24, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	7,5A — ВТР — Шина включения текущего реагирования (ВТР) для мультимедийной системы и привода боковых зеркал (в вариантном исполнении)	F25, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	5A — ВТР — Шина включения текущего реагирования (ВТР) для освещения салона и багажного отделения, датчика дождя и освещенности (ДДиО)	F26, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	5A — ВТР — Шина включения текущего реагирования (ВТР) для цепи выключателя тормоза, контроллера ABS	F27, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	20A — K30 — Питание мультимедийной системы, диагностического разъема	F28, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	10A — K30 — Питание светотехники прицепа	F29, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215
Предохранитель	15A — K30 — Питание топливного насоса	F30, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 215

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — К30 — Питание фонаря стоп-сигнала	F36, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	5А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): цепь указателя поворота (УП) левого переднего, кольцо иммобилизации	F37, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	10А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): передние противотуманные фонари (ПТФ), блок блокировки рулевой колонки, индикатор блокировки дверей, подсветка внешнего кольца кнопки Start/Stop	F38, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	20А — К15 — Питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв)	F39, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	15А — К15 — Цепь обогрева передних сидений (в вариантном исполнении)	F40, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	30А — К30 — Питание аксессуаров	F41, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	30А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): задний стеклоочиститель, цепь аксессуаров (ACC), замки дверей	F42, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	30А — К30 — Питание блока кузовной электроники (uBCM): замок крышки/двери багажного отделения, шина ВТР, цепь зажигания (K15)	F43, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	30А — К30 — Питание передних стеклоподъемников	F44, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	30А — К30 — Питание вентилятора отопителя салона	F45, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30А — К30 — Питание задних стеклоподъемников	F46, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 216
Предохранитель	70А — К30 — Электроусилитель рулевого управления	F60, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	30А — К30 — Обогрев заднего стекла	F61, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	40А — К30 — Блок ABS/ESC (в вариантном исполнении)	F62, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	15А — К30 — Питание муфты компрессора кондиционера	F63, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	25А — К30 — Питание блока ABS/ESC (в вариантном исполнении)	F65, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	70А — К30 — Питание задних стеклоподъемников, разгрузочного реле шины K15	F68, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	15А — Питание управляющих обмоток реле муфты кондиционера, реле блока управления вентилятором радиатора, катушек зажигания, топливных форсунок	F69, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	80А — К30 — К30 для салона, силовой части реле стартера и системы газового контроля CNG (в вариантном исполнении)	F70, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	20А — К30 — Питание звукового сигнала	F73, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	7,5А — К15 — Питание цепей выключателя света заднего хода	F74, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	60А — К30 — Питание обогревателя ветрового стекла (в вариантном исполнении)	F75, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А — Питание нагревателей датчиков кислорода (ДК1, ДК2), датчика фаз, клапана продувки адсорбера (КПА)	F78, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 219
Предохранитель	50А / 40А — К30 — Блок реле/реле вентилятора охлаждения (Maxifuse; 50А при предохранителе тёмно-красного цвета, 40А при оранжевого) А	F79, блок предохранителей	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Предохранитель	5А — К15 — Питание управляющих обмоток реле обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	F80, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Предохранитель	— — Резерв (Minifuse)	F81, блок предохранителей	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	50А — Разгрузочное реле шины К15. Коммутация питания светотехники, обогрев сидений, очистителя и омывателя стекол, розетки дополнительных потребителей в багажном отделении	К1, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35А — Коммутация питания аксессуаров (ACC)	К2, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35А — Коммутация питания обогревателей заднего стекла и боковых зеркал	К3, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35А — Коммутация питания передних стеклоподъемников	К4, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35А — Коммутация питания вентилятора отопителя салона	К5, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35А — Коммутация «минус» питания задних стеклоподъемников	К6, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35А — Коммутация питания модуля бензонасоса	К7, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	35A — Коммутация питания задних стеклоподъемников	K8, монтажный блок салона	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 217
Реле	35A — Реле обогрева ветрового стекла 1 (в вариантном исполнении)	K21, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Реле обогрева ветрового стекла 2 (в вариантном исполнении)	K22, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Реле включения стартера	K23, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Реле предупредительного звукового сигнала	K24, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Реле охранного звукового сигнала	K25, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Главное реле системы управления двигателем (СУД)	K27, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Реле муфты компрессора кондиционера	K28, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	– — Резерв	K29	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	– — Резерв	K26	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220
Реле	35A — Реле включения ламп заднего входа автоматической трансмиссии (в вариантном исполнении)	K30, монтажный блок моторного отсека	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 220