Lada XRAY Cross (Руководство по эксплуатации Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lada/xray-cross/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей и реле салона (рис. 8.27)	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 162
Где находится блок	Блок предохранителей и реле моторного отсека (рис. 8.28)	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Где находится блок	крышка блока отсоединяется с использованием выемки	блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 173
Предохранитель	30А — Электростеклоподъемник и передних дверей	F1, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	10А — Дальний свет (фара левая)	F2, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	10А — Дальний свет (фара правая)	F3, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	10А — Ближний свет (фара левая)	F4, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	10А — Ближний свет (фара правая)	F5, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	5А — Габаритные огни (фары левая и правая)	F6, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	5А — Габаритные огни (задние фонари левый и правый), фонари освещения номерного знака, подсветка приборов и выключателей, подсветка прикуривателя, подсветка аудиосистемы/мультимедийной системы	F7, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — Электростеклоподъемники задних дверей, управление реле блокировки задних электростеклоподъемников	F8, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F1 — 30A — Электростеклоподъемники передних дверей	Салонный блок, F1	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F2 — 10A — Дальний свет (фара левая)	Салонный блок, F2	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F3 — 10A — Дальний свет (фара правая)	Салонный блок, F3	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F4 — 10A — Ближний свет (фара левая)	Салонный блок, F4	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F5 — 10A — Ближний свет (фара правая)	Салонный блок, F5	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F6 — 5A — Габаритные огни (фары левая и правая)	Салонный блок, F6	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F7 — 5A — Габаритные огни (задние фонари левый и правый), фонари освещения номерного знака, подсветка переключателей и приборов	Салонный блок, F7	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	F8 — 30A — Электростеклоподъемники задних дверей, управление реле блокировки задних электростеклоподъемников	Салонный блок, F8	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 163
Предохранитель	20A — Центральный блок кузовной электроники (моторедукторы замков боковых дверей, моторедуктор замка багажника)	F11, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5А — Антенна иммобилизатора, контроллер системы курсовой устойчивости, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель сигнала торможения	F12, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	10А — Блок освещения салона, плафон освещения багажника, плафон освещения вещевого ящика, контроллер САУКУ, панель управления климатической установкой	F13, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	5А — Датчик дождя	F14, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	15А — Омыватель ветрового и заднего стекол, центральный блок кузовной электроники (очиститель заднего стекла)	F15, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	15А — Автомобильный терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС», обогреватели передних сидений, аудиосистема/мультимедийная система	F16, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	7,5А — Дневные ходовые огни	F17, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	7,5А — Лампы сигналов торможения в задних фонарях, дополнительный сигнал торможения	F18, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	7,5А — Задний противотуманный огонь	F9, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F11 — 20А — Центральный блок кузовной электроники (моторедукторы замков боковых дверей, моторедуктор замка багажника)	Салонный блок, F11	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F12 — 5А — Антенна иммобилизатора, контроллер системы курсовой устойчивости, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель сигнала торможения	Салонный блок, F12	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F13 — 10А — Блок освещения салона, плафон освещения багажника, плафон освещения вещевого ящика, контроллер САУКУ, панель управления климатической установкой	Салонный блок, F13	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F14 — 5А — Датчик дождя	Салонный блок, F14	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F15 — 15А — Омыватель ветрового и заднего стекол, центральный блок кузовной электроники (очиститель заднего стекла)	Салонный блок, F15	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F16 — 15А — Автомобильный терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС», обогреватели передних сидений, аудиосистема/мультимедийная система	Салонный блок, F16	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F17 — 7,5А — Дневные ходовые огни	Салонный блок, F17	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F18 — 7,5А — Лампы сигналов торможения в задних фонарях, дополнительный сигнал торможения	Салонный блок, F18	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	F9 — 7,5А — Задний противотуманный огонь	Салонный блок, F9	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 164
Предохранитель	5А	F19, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	5А	F20, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А	F21, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	5А	F22, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	5А	F23, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	15А	F24, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	5А	F25, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	F19 — 5А — Контроллер системы управления двигателем, центральный блок кузовной электроники, комбинация приборов, управление реле стартера и топливного насоса, селектор режимов автоматизированной трансмиссии	Салонный блок, F19	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	F20 — 5А — Блок управления системой надувных подушек безопасности	Салонный блок, F20	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	F21 — 7,5А — Лампы света заднего хода, контроллер управления автоматизированной трансмиссией	Салонный блок, F21	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	F22 — 5А — Электронасос гидроусилителя рулевого управления	Салонный блок, F22	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	F23 — 5А — Блок управления системой безопасной парковки, электрокорректоры света фар, управление реле обогрева ветрового и заднего стекла	Салонный блок, F23	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F24 — 15А — Центральный блок кузовной электроники (питание предохранителей салона F12, F13, F36 с задержкой после выключения зажигания)	Салонный блок, F24	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	F25 — 5А — Автомобильный терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС», дополнительный блок кузовной электроники	Салонный блок, F25	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 165
Предохранитель	15А	F26, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	5А	F27**, исполнение «Top» и «Luxe» (с датчиком дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	20А	F27*, исполнение «Optima» (без датчика дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	15А	F28, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	25А	F29*, исполнение «Optima» (без датчика дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	5А	F31, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	7,5А	F32, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	15А	F33, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F26 — 15А — Центральный блок кузовной электроники (указатели поворота)	Салонный блок, F26	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F27 — 20А — Ближний свет (фары левая и правая)	Салонный блок, F27 (исполнение Optima)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F27 — 5А — Сигналы включения ближнего/дальнего света фар, противотуманных фар, заднего противотуманного огня	Салонный блок, F27 (исполнения Top/Luxe)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F28 — 15А — Звуковой сигнал, сигнал включения габаритных огней	Салонный блок, F28	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F29 — 25А — Габаритные огни (фары и задние фонари), дальний свет (фары левая и правая), задний противотуманный огонь, управление реле звукового сигнала	Салонный блок, F29	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F31 — 5А — Комбинация приборов	Салонный блок, F31	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F32 — 7,5А — Центральный блок кузовной электроники, терминал «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистема, управление реле розетки в багажнике и электровентилятора отопителя, панель управления кондиционером	Салонный блок, F32	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F33 — 15А — Прикуриватель	Салонный блок, F33	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	F34 — 15А — Диагностический разъем, аудиосистема/мультимедийная система	Салонный блок, F34	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 166
Предохранитель	5А	F35, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	5А	F36, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	30А	F37, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	30А	F38*, исполнение «Optima» (без датчика дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	F39*, исполнение «Optima» (без датчика дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	25A	F41**, исполнение «Top» и «Luxe» (с датчиком дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	15A	F43**, исполнение «Top» и «Luxe» (с датчиком дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	15A	F44, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	25A	F46**, исполнение «Top» и «Luxe» (с датчиком дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	25A	F47**, исполнение «Top» и «Luxe» (с датчиком дождя), блок салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F35 — 5A — Обогрев наружных зеркал	Салонный блок, F35	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F36 — 5A — Электропривод наружных зеркал	Салонный блок, F36	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F37 — 30A — Цепь пуска стартера	Салонный блок, F37	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F38 — 30A — Очиститель ветрового стекла	Салонный блок, F38	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F39 — 40A — Электровентилятор отопителя	Салонный блок, F39	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F41 — 25A — Дополнительный блок кузовной электроники (дневной ходовой огонь правой фары, габаритные огни передние, ближний свет левой фары, дальний свет правой фары)	Салонный блок, F41 (исполнения Top/Luxe)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F44 — 15A — Розетка для дополнительных потребителей в багажнике	Салонный блок, F44	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F46 — 25А — Дополнительный блок кузовной электроники (габаритные огни салона, противотуманные фары, задний противотуманный огонь)	Салонный блок, F46 (исполнения Top/Luxe)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	F47 — 25А — Дополнительный блок кузовной электроники (дневной ходовой огонь левого борта, габаритные огни задние, ближний свет правой фары, дальний свет левой фары)	Салонный блок, F47 (исполнения Top/Luxe)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 167
Предохранитель	7,5А	F2, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	25А	F3, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	25А	F4, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	70А	F5, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	70А	F6, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	F1 — 10А — Противотуманные фары	Блок моторного отсека, F1 (исполнение Optima)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	F2 — 7,5А — Центральный блок кузовной электроники	Блок моторного отсека, F2	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	F3 — 25А — Обогреватель заднего стекла, обогреватели наружных зеркал	Блок моторного отсека, F3	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	F4 — 25А — Контроллер системы курсовой устойчивости	Блок моторного отсека, F4	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	F5 — 70А — Потребители бортовой электросети салона	Блок моторного отсека, F5	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F6 — 70A — Потребители бортовой электросети салона	Блок моторного отсека, F6	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Предохранитель	30A	F10, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	30A	F15** (без кондиционера), блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	50A	F16, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	70A	F17, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	80A	F18, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	50A	F7, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	40A	F8, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	40A	F9, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F10 — 30A — Розетка для дополнительных потребителей в багажнике	Блок моторного отсека, F10	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F12 — 30A — Цепь пуска стартера	Блок моторного отсека, F12 (исполнения Top/Luxe)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F14 — 25A — Электронная система управления двигателем	Блок моторного отсека, F14 (двигатели 21129 и 21179)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F14 — 30A — Электронная система управления двигателем	Блок моторного отсека, F14 (двигатель H4Mk)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F15 — 30A — Электровентилятор охлаждения радиатора	Блок моторного отсека, F15 (без кондиционера, исполнение Top/Luxe)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F16 — 50A — Электровентилятор охлаждения радиатора	Блок моторного отсека, F16	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F17 — 70A — Контроллер автоматизированной трансмиссии (AMT)	Блок моторного отсека, F17	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F18 — 80A — Электронасос гидроусилителя рулевого управления	Блок моторного отсека, F18	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F7 — 50A — Контроллер системы курсовой устойчивости	Блок моторного отсека, F7	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F8 — 40A — Обогреватель ветрового стекла 1	Блок моторного отсека, F8	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	F9 — 40A — Обогреватель ветрового стекла 2	Блок моторного отсека, F9	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 169
Предохранитель	7,5A	F23***, исполнение с двигателями 21129 и 21179, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 170
Предохранитель	15A	F23**, исполнение с двигателем H4Mk, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 170
Предохранитель	15A	F24***, исполнение с двигателями 21129 и 21179, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 170
Предохранитель	15A	F25***, исполнение с двигателями 21129 и 21179, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 171
Предохранитель	F25 — 15A — Топливный насос	Блок моторного отсека, F25 (двигатели 21129 и 21179)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 171
Реле	40A — Реле электровентилятора отопителя	K1, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Реле	40A — Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал	K2, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Реле	40A — Реле блокировки задних электростеклоподъемников	K3, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Реле	20A — Реле розетки для дополнительных потребителей в багажнике	K5, блок предохранителей и реле салона	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	K1 — 40A — Реле электровентилятора отопителя	Салонный блок, K1	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Реле	K2 — 40A — Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал	Салонный блок, K2	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Реле	K5 — 20A — Реле розетки для дополнительных потребителей в багажнике	Салонный блок, K5	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 168
Реле	K1 — 20A — Реле тревожного звукового сигнала	Блок моторного отсека, K1	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K3 — 40A — Реле стартера	Блок моторного отсека, K3 (двигатели 21129 и 21179)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K3 — 20A — Реле стартера	Блок моторного отсека, K3 (двигатель H4Mk)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K4 — 40A — Главное реле ЭСУД	Блок моторного отсека, K4	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K5 — 20A — Реле электровентилятора охлаждения радиатора	Блок моторного отсека, K5 (без кондиционера, двигатель H4Mk)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K6 — 20A — Реле топливного насоса	Блок моторного отсека, K6 (двигатели 21129 и 21179)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K6 — 20A — Реле топливного насоса и катушек зажигания	Блок моторного отсека, K6 (двигатель H4Mk)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K7 — 40A — Реле обогрева ветрового стекла 2	Блок моторного отсека, K7	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K7 — 40A — Реле электровентилятора охлаждения радиатора	Блок моторного отсека, K7 (без кондиционера, двигатели 21129 и 21179)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K8 — 40A — Реле обогрева ветрового стекла 1	Блок моторного отсека, K8	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	K9 — 20A — Реле звукового сигнала	Блок моторного отсека, K9	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	20A — Реле тревожного звукового сигнала	K1, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	40А — Реле стартера	K3**, исполнение с двигателями 21129 и 21179, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	20А — Реле стартера	K3*, исполнение с двигателем H4Mk, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	40А — Главное реле ЭСУД	K4, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	20А — Реле топливного насоса	K6**, исполнение с двигателями 21129 и 21179, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	20А — Реле топливного насоса и катушек зажигания	K6*, исполнение с двигателем H4Mk, блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	40А — Реле электровентилятора охлаждения радиатора	K7** (без кондиционера), блок моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	40А — Реле обогрева ветрового стекла 2	K7, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	40А — Реле обогрева ветрового стекла 1	K8, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172
Реле	20А — Реле звукового сигнала	K9, блок предохранителей и реле моторного отсека	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 172