



Lexus LS (Руководство по эксплуатации Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lexus/ls/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	моторный отсек, модели 2WD	Руководство Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L)), стр. 793
Где находится блок	в моторном отсеке	моторный отсек, модели AWD	Руководство Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L)), стр. 794
Где находится блок	моторный отсек: снять крышку моторного отсека, отжать фиксаторы и снять крышку блока предохранителей	блок типа А, моторный отсек (левостороннее рулевое управление)	Руководство Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L)), стр. 835
Где находится блок	панель приборов со стороны водителя: снять крышку	панель приборов, сторона водителя	Руководство Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L)), стр. 836
Где находится блок	панель приборов со стороны пассажира: снять крышку	панель приборов, сторона переднего пассажира	Руководство Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L)), стр. 836
Где находится блок	багажник: снять крышку	багажник	Руководство Lexus LS (2012-2017 (LS 460, LS 460L)), стр. 837