



Lexus LX (Руководство по эксплуатации Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d))) : заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lexus/lx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	7,3 л	бензиновый двигатель	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 627
Масло при замене с фильтром	7,3 л	бензиновый двигатель (V35A-FTS)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 627
Масло при замене с фильтром	6,6 л	дизельный двигатель	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 628
Масло при замене с фильтром	6,6 л	дизельный двигатель (F33A-FTV)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 628
Масло при замене без фильтра	7,0 л	бензиновый двигатель	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 627
Масло при замене без фильтра	7,0 л	бензиновый двигатель (V35A-FTS)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 627
Масло при замене без фильтра	6,2 л	дизельный двигатель	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 628
Масло при замене без фильтра	6,2 л	дизельный двигатель (F33A-FTV)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 628
Масло в КПП, объём	12,50 л	АКП, двигатель F33A-FTV, без системы Stop & Start	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 633
Масло в КПП, объём	12,28 л	АКП, двигатель F33A-FTV, с системой Stop & Start	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 633
Масло в КПП, объём	11,40 л	АКП, двигатель V35A-FTS, без системы Stop & Start	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 633
Масло в КПП, объём	11,48 л	АКП, двигатель V35A-FTS, с системой Stop & Start	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 633

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	14,6 л	двигатель V35A-FTS, без системы Stop & Start	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 630
Антифриз, объём системы	3,8 л	двигатель V35A-FTS, интеркулер	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 630
Антифриз, объём системы	14,7 л	двигатель V35A-FTS, с системой Stop & Start	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 630
Антифриз, объём системы	3,8 л	двигатель F33A-FTV, интеркулер, кроме моделей EURO V и VI и кроме Индии	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 631
Антифриз, объём системы	3,9 л	двигатель F33A-FTV, интеркулер, модели EURO V	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 631
Антифриз, объём системы	4,0 л	двигатель F33A-FTV, интеркулер, модели EURO VI и Индия	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 631
Антифриз, объём системы	15,3 л	двигатель F33A-FTV, левостороннее рулевое управление, без системы рециркуляции отработавших газов	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 631
Антифриз, объём системы	16,0 л	двигатель F33A-FTV, левостороннее рулевое управление, с системой рециркуляции ОГ и с электрическим нагревателем	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 631
Антифриз, объём системы	15,8 л	двигатель F33A-FTV, левостороннее рулевое управление, с системой рециркуляции ОГ, без электрического нагревателя	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 631
Топливный бак	80 л	без дополнительного топливного бака	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 626
Топливный бак	80 L л	бензиновый двигатель V35A-FTS, без дополнительного топливного бака	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 626
Топливный бак	110 L л	бензиновый двигатель V35A-FTS, с дополнительным топливным баком	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 626
Топливный бак	80 L л	дизельный двигатель F33A-FTV, без дополнительного топливного бака	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 626

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	110 L л	дизельный двигатель F33A-FTV, с дополнительным топливным баком	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 626
Топливный бак	110 л	с дополнительным топливным баком	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 626
Размер шин	265/50R22 112V	22-дюймовые шины	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 634
Размер шин	265/55R20 113V	20-дюймовые шины	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Размер дисков	20 × 8 J	20-дюймовые шины	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Размер дисков	22 × 8 J	22-дюймовые шины	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, перед	230 (2.3, 33) кПа	20-дюймовые шины, скорость более 160 км/ч	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, перед	230 (2.3, 33) кПа	22-дюймовые шины, скорость более 160 км/ч	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	230 (2.3, 33) кПа	20-дюймовые шины, скорость 160 км/ч или менее	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	260 (2.6, 38) кПа	20-дюймовые шины, скорость более 160 км/ч	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	230 (2.3, 33) кПа	22-дюймовые шины, скорость 160 км/ч или менее	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	260 (2.6, 38) кПа	22-дюймовые шины, скорость более 160 км/ч	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	2.3 бар	шины 265/50R22, скорость 160 км/ч или менее	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	2.6 бар	шины 265/50R22, скорость более 160 км/ч	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Давление в шинах, зад	2.3 бар	шины 265/55R20, скорость 160 км/ч или менее	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2.6 бар	шины 265/55R20, скорость более 160 км/ч	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Момент затяжки колёс	131 Н•м	—	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 605
Момент затяжки колёс	131 Н•м	20-дюймовые колёса	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Момент затяжки колёс	131 Н•м (13.4 kgf•m, 97 ft•lbf) Н•м	20-дюймовые шины	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Момент затяжки колёс	131 Н•м	22-дюймовые колёса	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
Момент затяжки колёс	131 Н•м (13.4 kgf•m, 97 ft•lbf) Н•м	22-дюймовые шины	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 635
АКБ, ёмкость	80 А•ч (20HR)	автомобили с системой Stop & Start, тип А (аккумулятор для замены)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 616
АКБ, ёмкость	75 А•ч (20HR)	автомобили с системой Stop & Start, тип В (аккумулятор для замены)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 616
АКБ, пусковой ток	689 А	автомобили с системой Stop & Start, тип А (аккумулятор для замены)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 616
АКБ, пусковой ток	776 А	автомобили с системой Stop & Start, тип В (аккумулятор для замены)	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 616
Свечи зажигания	DENSO EC22HPR-D7	свеча зажигания, бензиновый двигатель	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 632
Зазор свечей	0,7 мм	—	Руководство Lexus LX (2021 (LX 600, LX 500d)), стр. 632