Lexus RX (Руководство по эксплуатации Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 09.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lexus/rx/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, мес	6 мес	—	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Операция ТО	Проверять через каждые 200000 km км	Вакуумный насос усилителя тормозов — проверка каждые 200000 км	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 656
[ ]	Операция ТО	48 мес	масло раздаточной коробки (модели AWD) — замена (R)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Операция ТО	12 мес	масло раздаточной коробки (модели AWD) — проверка (I)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Операция ТО	80000 km / 48 мес, далее каждые 20000 km / 12 мес	сноска 2: проверка (элемент, к которому относится сноска, в тексте не указан)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Операция ТО	первая замена через 160000 km, далее каждые 80000 km	сноска 3: замена (элемент, к которому относится сноска, в тексте не указан)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Операция ТО	6 мес	шины и давление в шинах — проверка (I)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Операция ТО	5000 km или 3 месяца	A-1 (ухабистые, грязные, покрытые талым снегом дороги): тормозные колодки и диски — проверка	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	10000 km или 12 месяцев	A-1: пылезащитные чехлы приводных валов — проверка	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	10000 km или 6 месяцев	A-1: трубопроводы и шланги тормозной системы — проверка	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	5000 km или 6 месяцев	A-2 (пыльные дороги): замена масляного фильтра двигателя	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	10000 km или 6 месяцев	A-2 (пыльные дороги): затяжка болтов карданного вала (модели AWD)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	5000 km или 3 месяца	A-2 (пыльные дороги): тормозные колодки и диски — проверка	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	10000 km или 6 месяцев	A-3 (дорога, посыпанная дорожной солью): затяжка болтов карданного вала (модели AWD)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	Каждые 10000 km (км) или 12 месяцев	Тяжёлые условия A-1 — проверка пылезащитных чехлов приводных валов каждые 10000 км / 12 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	Каждые 5000 km (км) или 6 месяца	Тяжёлые условия A-2 (пыльные дороги) — замена моторного масла каждые 5000 км / 6 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	I: Каждые 2500 km (км) или 3 месяца; R: Каждые 40000 km (км) или 48 месяца	Тяжёлые условия A-2 — воздушный фильтр: проверка каждые 2500 км / 3 мес, замена каждые 40000 км / 48 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	Каждые 10000 km (км) или 6 месяцев	Тяжёлые условия A-2/A-3 — затяжка болтов карданного вала (AWD) каждые 10000 км / 6 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Операция ТО	20000 km или 24 месяца	B-1: замена масла раздаточной коробки (модели AWD)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	40000 km или 24 месяца	B-1: рабочая жидкость автоматической коробки передач (включая передний дифференциал) — проверка (I)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	40000 km или 24 месяца	B-2: рабочая жидкость автоматической коробки передач (включая передний дифференциал) — проверка (I)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	40000 km или 24 месяца	B-3 (непрерывное движение на высокой скорости более 2 часов): рабочая жидкость АКП (включая передний дифференциал) — проверка (I)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	20000 km или 24 месяца	B-3: замена масла раздаточной коробки (модели AWD)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Каждые 5000 km (км) или 3 месяца	Тяжёлые условия B-1/B-2/B-3 — проверка тормозных колодок и дисков каждые 5000 км / 3 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	I: Каждые 40000 km (км) или 24 месяца; R: Каждые 80000 km (км) или 48 месяцев	Тяжёлые условия B-1/B-2/B-3 — рабочая жидкость АКПП: проверка каждые 40000 км / 24 мес, замена каждые 80000 км / 48 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	Каждые 20000 km (км) или 24 месяца	Тяжёлые условия B-1/B-3 — замена масла раздаточной коробки (AWD) каждые 20000 км / 24 мес	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Операция ТО	Каждые 10000 km (км)	Перестановка шин, модели 2WD	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 677
[ ]	Операция ТО	Каждые 5000 km (км)	Перестановка шин, модели AWD	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 677
[ ]	Замена масла, интервал	10000 км	—	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Замена масла, интервал	5000 км	тяжелые условия (грязные или пыльные дороги)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Замена масла, интервал	5000 км	A-2 (пыльные дороги) — замена моторного масла	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Замена масла, мес	12 месяцев	—	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	тяжелые условия (грязные или пыльные дороги)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	A-2 (пыльные дороги) — замена моторного масла	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Свечи, замена	100000 km км	RX350/RX350L	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 655
[ ]	Фильтры, замена	12 мес	салонный (фильтр системы кондиционирования воздуха) — замена (R)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Фильтры, замена	40000 km или 48 месяцев	воздушный — замена (R), условие A-2 (пыльные дороги)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Фильтры, замена	2500 km или 3 месяца	воздушный — проверка (I), условие A-2 (пыльные дороги)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 658
[ ]	Антифриз, замена	первая замена через 160000 km, затем каждые 80000 km км	охлаждающая жидкость двигателя (RX300: включая охлаждающую жидкость интеркулера)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 657
[ ]	Масло КПП, замена	80000 km (км) или 48 месяцев	АКП (включая передний дифференциал) — замена (R), условие B-1 (сильно нагруженный автомобиль)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Масло КПП, замена	80000 km (км) или 48 месяцев	АКП (включая передний дифференциал) — замена (R), условие B-2 (продолжительная работа на холостом ходу / малые скорости)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659
[ ]	Масло КПП, замена	80000 km (км) или 48 месяцев	АКП (включая передний дифференциал) — замена (R), условие B-3 (непрерывное движение на высокой скорости более 2 часов)	Руководство Lexus RX (2016 (RX 300, RX 350, RX 350L)), стр. 659