



Lifan Solano (Руководство по эксплуатации Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lifan/solano/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	FS03, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	25 A	FS04, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	15 A	FS07, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	10 A	FS08, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	35 A	FS09, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	35 A	FS10, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	15 A	FS31, блок в моторном отсеке, автомобиль с бесступенчатой трансмиссией	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	15 A	FS32, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	15 A	FS33, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60 A	SB01, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	100 A	SB02, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	60 A	SB03, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 187
Предохранитель	40 A	SB04, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 188
Предохранитель	60 A	SB05, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 188
Предохранитель	25 A	SB08, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 188
Предохранитель	40 A	SB09, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 188
Предохранитель	25 A	FS01, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	15 A	FS02, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	15 A	FS05, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	15 A	FS06, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 A	FS11, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А	FS12, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 А	FS13, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 А	FS14, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 А	FS15, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	5 А	FS16, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 А	FS17, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 А	FS18, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 191
Предохранитель	10 А	FS19, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	10 А	FS20, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	20 А	FS21, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	15 А	FS22, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	5 А	FS23, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А	FS24, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	5 А	FS25, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	10 А	FS26, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	10 А	FS27, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	15 А	FS28, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	15 А	FS29, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	10 А	FS30, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 192
Предохранитель	10 А	FS34, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Предохранитель	30 А	FS35, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Предохранитель	10 А	FS36, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Предохранитель	5 А	FS37, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Предохранитель	15 А	FS38, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А	SB06, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Предохранитель	20 А	SB07, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Предохранитель	30 А	SB10, блок в салоне	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 193
Реле	Реле компрессора кондиционера	K03, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле высокой скорости вентилятора	K04, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле управления скоростью вращения вентилятора	K05, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле низкой скорости вентилятора	K06, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле вентилятора отопителя	K08, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Главное реле	K11, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле звукового сигнала	K12, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле питания блока управления бесступенчатой трансмиссией	K13, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле дальнего света	K14, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле ближнего света	K15, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 189
Реле	Реле топливного насоса	K02	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195
Реле	Реле задних противотуманных фонарей	K07	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195
Реле	Реле IG1	K09	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195
Реле	Реле ACC	K10	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195
Реле	Реле обогревателя заднего стекла	K11	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195
Реле	Реле IG2	K16	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195
Реле	Реле START	K17	Руководство Lifan Solano (2016 (Lifan Solano II (LIFAN 620))), стр. 195