Lifan X50 (Руководство по эксплуатации Lifan X50 (2015 (Lifan X50))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lifan/x50/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 л	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Вязкость масла	SAE 5W30	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Класс / допуск масла	API SL	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Масло в КПП, объём	5,8 л	CVT	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Масло в КПП, объём	2,2 л	МКПП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Масло в КПП, тип	специальное масло бесступенчатой трансмиссии	CVT	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Масло в КПП, тип	75W/90 GL - 4	МКПП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Антифриз, объём системы	6 л	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Антифриз, тип	антифриз G11	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 171
Тормозная жидкость, объём	0,6 л	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Топливный бак	42 л	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	Бензин аИ-95 неэтилированный	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Бачок омывателя	3 л	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 229
Размер шин	195/60 R15	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 225
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 225
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 225
Момент затяжки колёс	120 Н•м Н·м	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 208
Лампа ближнего света	55 (лампа)	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231
Лампа дальнего света	55 (лампа)	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231
Лампа габарита	1,2 (светодиод)	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231
Лампа поворотника (перед)	3,5 (светодиод)	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231
Лампа стоп-сигнала	1,2 (светодиод, на кузове) / 2,7 (светодиод, на двери)	—	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231
Лампа стоп-сигнала	2,7 (светодиод, на двери) Вт	стоп-сигнал (на двери)	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231
Лампа стоп-сигнала	1,2 (светодиод, на кузове) Вт	стоп-сигнал (на кузове)	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 231