Lifan X50 (Руководство по эксплуатации Lifan X50 (2015 (Lifan X50))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lifan/x50/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под капотом двигателя; нажмите на защелку и снимите крышку блока предохранителей	моторный отсек	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 173
Где находится блок	За отсеком для мелких вещей; снимите отсек, затем извлеките предохранитель пинцетом	салон	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 174
Где находится блок	Блок реле и предохранителей в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 176
Предохранитель	25 А — Предохранитель главного реле	Блок в моторном отсеке, FS04	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	15 А — Предохранитель топливного насоса	Блок в моторном отсеке, FS05	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	10 А — Предохранитель компрессора кондиционера	Блок в моторном отсеке, FS06	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	15 А — Предохранитель реле ближнего света	Блок в моторном отсеке, FS10	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	15 А — Предохранитель реле дальнего света	Блок в моторном отсеке, FS11	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	15 А — Предохранитель звукового сигнала	Блок в моторном отсеке, FS20	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	25 А — Предохранитель ЭБУ ABS	Блок в моторном отсеке, FS24	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	40 А — Предохранитель ЭБУ ABS	Блок в моторном отсеке, SB01	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	60 А — Предохранитель цепи электропитания оборудования	Блок в моторном отсеке, SB02	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 А — Предохранитель реле высокой скорости вентилятора	Блок в моторном отсеке, SB05	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	25 А — Предохранитель реле низкой скорости вентилятора	Блок в моторном отсеке, SB06	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	60 А — Предохранитель ЭБУ EPS	Блок в моторном отсеке, SB08	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 177
Предохранитель	15 А — Предохранитель иммобилайзера, центрального замка	Блок в салоне (АКП), FS01	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Предохранитель генератора, иммобилайзера, центрального замка	Блок в салоне (АКП), FS02	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	15 А — Предохранитель блока управления двигателем (ECM)	Блок в салоне (АКП), FS03	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Предохранитель кондиционера	Блок в салоне (АКП), FS07	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	25 А — Предохранитель обогревателя заднего стекла	Блок в салоне (АКП), FS08	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	30 А — Предохранитель электрических стеклоподъемников	Блок в салоне (АКП), FS09	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	5 А — Предохранитель габаритных огней	Блок в салоне (АКП), FS12	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Предохранитель задних противотуманных фонарей	Блок в салоне (АКП), FS13	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Предохранитель фонарей заднего хода	Блок в салоне (АКП), FS15	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	15 А — Предохранитель стоп-сигналов	Блок в салоне (АКП), FS16	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	5 А — Предохранитель плафона освещения салона	Блок в салоне (АКП), FS17	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180
Предохранитель	10 А — Предохранитель комбинации приборов	Блок в салоне (АКП), FS18	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 180

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Предохранитель комбинации приборов	Блок в салоне (АКП), FS19	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Предохранитель прикуривателя	Блок в салоне (АКП), FS21	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Предохранитель аудиосистемы	Блок в салоне (АКП), FS22	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Предохранитель аудиосистемы	Блок в салоне (АКП), FS23	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	5 А — Предохранитель ЭБУ ABS	Блок в салоне (АКП), FS26	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Предохранитель ЭБУ SRS	Блок в салоне (АКП), FS27	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Предохранитель ЭБУ EPS	Блок в салоне (АКП), FS28	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Предохранитель электропривода наружных зеркал	Блок в салоне (АКП), FS29	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Предохранитель очистителя ветрового стекла	Блок в салоне (АКП), FS30	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	5 А — Предохранитель люка	Блок в салоне (АКП), FS31	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Предохранитель люка	Блок в салоне (АКП), FS32	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	15 А — Предохранитель обогревателя сидений	Блок в салоне (АКП), FS33	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	10 А — Предохранитель блока управления бесступенчатой трансмиссии (TCU)	Блок в салоне (АКП), FS34	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 181
Предохранитель	20 А — Предохранитель блока управления бесступенчатой трансмиссии (TCU)	Блок в салоне (АКП), FS35	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 182
Предохранитель	30 А — Предохранитель AM1	Блок в салоне (АКП), SB03	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Предохранитель AM2	Блок в салоне (АКП), SB04	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 182
Предохранитель	30 А — Предохранитель вентилятора отопителя	Блок в салоне (АКП), SB07	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 182
Предохранитель	10 А — Предохранитель IG1 системы впрыска топлива (EFI)	Блок в салоне (МКП), FS02	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 185
Предохранитель	30 А	SB03	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 187
Предохранитель	30 А	SB04	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 187
Реле	Реле дальнего света	K02, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле топливного насоса	K03, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле компрессора кондиционера	K04, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле резистора	K05, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле высокой скорости вентилятора	K06, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле низкой скорости вентилятора	K07, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле ближнего света	K10, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	главное реле	K11, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле дневных ходовых огней	K15, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле звукового сигнала	K17, блок в моторном отсеке	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле дальнего света	Блок в моторном отсеке, k02	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле топливного насоса	Блок в моторном отсеке, k03	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле компрессора кондиционера	Блок в моторном отсеке, k04	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле резистора	Блок в моторном отсеке, k05	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле высокой скорости вентилятора	Блок в моторном отсеке, k06	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле низкой скорости вентилятора	Блок в моторном отсеке, k07	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле ближнего света	Блок в моторном отсеке, k10	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	главное реле	Блок в моторном отсеке, k11	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле дневных ходовых огней	Блок в моторном отсеке, k15	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле звукового сигнала	Блок в моторном отсеке, k17	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 178
Реле	Реле стартера	K01, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле вентилятора отопителя	K08, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле обогревателя заднего стекла	K09, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле габаритных огней	K12, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле задних противотуманных фонарей	K13, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле фонаря заднего хода	K16, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	силовое реле	K18, блок в салоне, АКП	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле стартера	Блок в салоне (АКП), k01	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле вентилятора отопителя	Блок в салоне (АКП), k08	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле обогревателя заднего стекла	Блок в салоне (АКП), k09	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле габаритных огней	Блок в салоне (АКП), k12	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле задних противотуманных фонарей	Блок в салоне (АКП), k13	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	Реле фонаря заднего хода	Блок в салоне (АКП), k16	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183
Реле	силовое реле	Блок в салоне (АКП), k18	Руководство Lifan X50 (2015 (Lifan X50)), стр. 183