



Lifan X60 (Руководство по эксплуатации Lifan X60 (unknown (Lifan X60))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lifan/x60/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок реле и предохранителей в салоне	X60, модель с механической трансмиссией	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 233
Где находится блок	Блок реле и предохранителей в моторном отсеке	X60, модель с механической трансмиссией	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 236
Предохранитель	15A	FS13, блок в салоне X60 (MT) – Указатели поворотов	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	10A	FS14, блок в салоне X60 (MT) – Фонари заднего хода	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	10A	FS15, блок в салоне X60 (MT) – Потолочные фонари	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	10A	FS16, блок в салоне X60 (MT) – Многофункциональный дисплей/Комбинация приборов/Люк	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	20A A	FS17, блок в салоне X60 (MT) – Центральный замок	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	10A A	FS20, блок в салоне X60 (MT) – Иммоилайзер	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	5A A	FS21, блок в салоне X60 (MT) – Иммоилайзер	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	15A	FS24, блок в салоне X60 (MT) – Кондиционер	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	30A A	FS26, блок в салоне X60 (MT) – Стеклоподъемники	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	5A A	FS27, блок в салоне X60 (MT) – Система BCM	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	FS29, блок в салоне X60 (MT) – Люк	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	15A	FS30, блок в салоне X60 (MT) – Стоп-сигналы	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	15A A	FS32, блок в салоне X60 (MT) – Вспомогательный источник питания	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	15A A	FS33, блок в салоне X60 (MT) – Прикуриватель	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	25A	FS34, блок в салоне X60 (MT) – Передний стеклоочиститель	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Предохранитель	20A	FS35, блок в салоне X60 (MT) – Задний стеклоочиститель	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	10A	FS36, блок в салоне X60 (MT) – Зеркала заднего вида	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	15A	FS37, блок в салоне X60 (MT) – Обогрев сидения водителя	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	15A	FS39, блок в салоне X60 (MT) – Система SRS	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	5A	FS41, блок в салоне X60 (MT) – Мультимедийная система	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	15A	FS42, блок в салоне X60 (MT) – Многофункциональный дисплей/Мультимедийная система	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	10A	FS43, блок в салоне X60 (MT) – Комбинация приборов	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	10A	FS46, блок в салоне X60 (MT) – Обогрев зеркал заднего вида	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	25A	FS47, блок в салоне X60 (MT) – Обогрев заднего стекла	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	15A	FS48, блок в салоне X60 (MT) – Обогрев сидения пассажира	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A A	SB07, блок в салоне X60 (MT) — Электропитание AM1	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	40A A	SB08, блок в салоне X60 (MT) — Электропитание AM2	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	30A A	SB11, блок в салоне X60 (MT) — Вентилятор отопителя	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 235
Предохранитель	5A	FS01, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Вентилятор охлаждения	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	25A	FS03, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Главное реле	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	10A	FS03, блок в моторном отсеке X60 (MT) — ЭБУ двигателя	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	25A	FS05, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Электропитание IG2	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	15A	FS06, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Топливный насос	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	10A A	FS09, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Компрессор	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	15A A	FS10, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Дальний свет	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Предохранитель	15A A	FS11, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Ближний свет	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	10A	FS12, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Система ABS	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	15A	FS22, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Передние противотуманные фары	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	15A	FS31, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Звуковой сигнал	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	15A	FS40, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Габаритные огни/подсветка салона	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	FS45, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Задние противотуманные фонари	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	30A A	SB09, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Основной вентилятор охлаждения	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	30A A	SB10, блок в моторном отсеке X60 (MT) — Дополнительный вентилятор охлаждения	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 238
Предохранитель	10A	FS38, блок в салоне X60 FL (MT/CVT) — Задние противотуманные фонари	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 241
Предохранитель	15A	FS18, CVT, блок в моторном отсеке X60 FL — ЭБУ трансмиссии CVT	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 244
Предохранитель	5A A	FS19, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT) — Передний датчик кислорода	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 244
Предохранитель	15A	FS23, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT) — Катушки зажигания	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 244
Предохранитель	15A	FS25, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT) — Инжектор/Вентилятор охлаждения	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 244
Предохранитель	5A	FS28, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT) — Задний датчик кислорода	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 244
Предохранитель	25A A	SB12, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT) — Главное реле	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 244
Реле	Реле вентилятора отопителя	K10, блок в салоне X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Реле	Реле задних противотуманных фонарей	K14, блок в салоне X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Реле	Реле обогрева заднего стекла	K16, блок в салоне X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 234
Реле	Реле звукового сигнала	K11, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле габаритных огней/подсветки салона	K13, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле передних противотуманных фар	K15, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле кратковременного включения дальнего света	K17, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Главное реле	K2, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле топливного насоса	K3, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле скорости вентиляторов	K4, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле основного вентилятора	K5, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле дополнительного вентилятора	K6, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле эл/муфты компрессора	K7, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле дальнего света	K8, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле ближнего света	K9, блок в моторном отсеке X60 (MT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 237
Реле	Реле стоп сигналов	K17, блок в салоне X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 240
Реле	Реле скорости вентиляторов	K01, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле малой скорости вентиляторов	K02, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле высокой скорости вентиляторов	K03, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле эл/муфты компрессора	K04, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле топливного насоса	K05, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле звукового сигнала	K06, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле габаритных огней/подсветки салона	K07, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле передних противотуманных фар/дневных ходовых огней	K08/K13, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле кратковременного включения дальнего света	K09, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле дальнего света	K10, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Главное реле	K11, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле ближнего света	K12, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле стартера	K20, блок в моторном отсеке X60 FL (MT/CVT)	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле ламп заднего хода	K21, CVT, блок в моторном отсеке X60 FL	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243
Реле	Реле разблокировки селектора	K22, CVT, блок в моторном отсеке X60 FL	Руководство Lifan X60 (unknown (Lifan X60)), стр. 243