Livan X6 pro (Руководство по эксплуатации Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/livan/x6-pro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в левой части моторного отсека и внутренний блок с левой стороны приборной панели	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 183
Где находится блок	в левой части моторного отсека	моторный отсек	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 183
Где находится блок	с левой стороны приборной панели	салон	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 188
Предохранитель	15A — предохранитель звукового сигнала	блок в моторном отсеке, F01	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	15A — предохранитель топливного насоса	блок в моторном отсеке, F02	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	10A — предохранитель EMS_B+, питание ECU	блок в моторном отсеке, F03	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	10A — предохранитель концевика педали тормоза	блок в моторном отсеке, F04	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	30A — предохранитель 7DCT/TCU*	блок в моторном отсеке, F05	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	30A	блок в моторном отсеке, F05	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	5A — предохранитель катушки реле дальнего света	блок в моторном отсеке, F06	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	15A	блок в моторном отсеке, F07	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 185
Предохранитель	15A — предохранитель EMS_2/датчик кислорода	блок в моторном отсеке, F08	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	блок в моторном отсеке, F08	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	15A — предохранитель EMS_3/катушка зажигания	блок в моторном отсеке, F09	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	15A	блок в моторном отсеке, F09	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	10A — предохранитель реле катушки	блок в моторном отсеке, F10	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	10A — предохранитель правой фары ближний свет	блок в моторном отсеке, F11	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	10A — предохранитель левой фары ближний свет	блок в моторном отсеке, F12	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	10A — предохранитель левой фары дальний свет	блок в моторном отсеке, F13	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	10A — предохранитель правой фары дальний свет	блок в моторном отсеке, F14	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	10A — предохранитель OBD	блок в моторном отсеке, F15	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	5A — предохранитель IBS*/датчик заряда батареи	блок в моторном отсеке, F16	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	20A — предохранитель high beam*	блок в моторном отсеке, F17	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	30A — предохранитель EHA/HCA-электрогидравлический привод	блок в моторном отсеке, F18	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	20A — предохранитель переднего стеклоочистителя	блок в моторном отсеке, F19	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	5A — предохранитель ESC IG+	блок в моторном отсеке, F21	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	5A — предохранитель TCU IG+ *	блок в моторном отсеке, F22	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — предохранитель EMS IG+	блок в моторном отсеке, F23	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	15A — предохранитель BOX IG1+	блок в моторном отсеке, F24	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	5A — предохранитель ST F/D start-up feedback	блок в моторном отсеке, F27	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	40A — предохранитель ESC_1	блок в моторном отсеке, SB01	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	40A	блок в моторном отсеке, SB01	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	60A — предохранитель B+_1	блок в моторном отсеке, SB02	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	60A	блок в моторном отсеке, SB02	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 186
Предохранитель	25A	блок в моторном отсеке, SB12	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 187
Предохранитель	10A — предохранитель антенны в ручке и контроллера A/C	внутренний блок, F01	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 189
Предохранитель	10A — предохранитель мультимедиа/ГЛОНАС	внутренний блок, F02	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 189
Предохранитель	10A — предохранитель габаритных огней	внутренний блок, F05	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 189
Предохранитель	20A — предохранитель дверного замка	внутренний блок, F07	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 189
Предохранитель	10A — предохранитель подсветки багажника*	внутренний блок, F08	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 189
Предохранитель	5A — предохранитель EPS_IG+	внутренний блок, F15	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	5A — приборный предохранитель	внутренний блок, F18	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — предохранитель механизма переключения передач*	внутренний блок, F19	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	15A — предохранитель мотора омывателя	внутренний блок, F23	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	15A — предохранитель заднего стеклоочистителя*	внутренний блок, F24	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	10A — предохранитель кондиционера	внутренний блок, F25	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	5A — предохранитель BCM_IG+	внутренний блок, F26	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	5A — предохранитель BCM_ACC+	внутренний блок, F28	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	10A — предохранитель видеорегистратор/регулировка зеркала	внутренний блок, F29	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	10A — предохранитель USB	внутренний блок, F30	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	15A — предохранитель резервного питания*	внутренний блок, F31	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	10A — предохранитель обогрева зеркал	внутренний блок, F32	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	5A — предохранитель люка	внутренний блок, F34	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	30A — предохранитель BCM1_B+	внутренний блок, F35	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	30A	внутренний блок, F35	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	30A — предохранитель BCM2_B+	внутренний блок, F36	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	30A	внутренний блок, F36	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — приборный предохранитель	внутренний блок, F37	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	20A — предохранитель мультимедийной системы	внутренний блок, F38	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 190
Предохранитель	10A — диагностический предохранитель	внутренний блок, F39	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 191
Предохранитель	25A — предохранитель обогрева заднего стекла	внутренний блок, SB1	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 191
Предохранитель	25A — предохранитель люка*	внутренний блок, SB4	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 191
Предохранитель	25A — предохранитель левого стеклоподъемника	внутренний блок, SB5	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 191