



Mazda 323 (Руководство по эксплуатации Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/323/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3.2 л	двигатель 1.6	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Масло при замене с фильтром	3.5 л	двигатель 2.0	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Масло при замене без фильтра	3.0 л	двигатель 1.6	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Масло при замене без фильтра	3.3 л	двигатель 2.0	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Масло в КПП, объём	7.2 л	автоматическая КПП	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Масло в КПП, объём	2.7 л	механическая КПП	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Антифриз, объём системы	5.5 л	двигатель 1.6, без отопителя	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Антифриз, объём системы	6.0 л	двигатель 1.6, с отопителем	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Антифриз, объём системы	6.9 л	двигатель 2.0, без отопителя	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Антифриз, объём системы	7.5 л	двигатель 2.0, с отопителем	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Топливный бак	50 л	двигатель 1.6	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271
Топливный бак	55 л	двигатель 2.0	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 271

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	P195/50R16	Mazdaspeed Protégé, шины для замены при использовании цепей	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 91
Размер шин	215/45ZR17	Mazdaspeed Protégé, штатные шины	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 91
Размер шин	P185/65R14 85S	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	185/65R14 86T	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	P195/55R15 84V	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	195/55R15 85V	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	P195/50R16 83V	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	T125/70 D14	запасное колесо	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	T115/70 D15	запасное колесо	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	T135/70 D15*	запасное колесо, только для MAZDASPEED Protégé	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Размер шин	215/45ZR17 88W*	только для MAZDASPEED Protégé	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Давление при полной загрузке	420 kPa (60 psi) кПа	запасное колесо T115/70 D15	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Давление при полной загрузке	420 kPa (60 psi) кПа	запасное колесо T125/70 D14	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Давление при полной загрузке	420 kPa (60 psi) кПа	запасное колесо T135/70 D15, только для MAZDASPEED Protégé	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 274
Момент затяжки колёс	90—120 (9—12, 65—87) Н·м	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protégé / 323 2003)), стр. 188

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	90—120 Н·м	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 188
АКБ, ёмкость	12V-40AH/5HR	двигатель 1.6	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
АКБ, ёмкость	12V-40AH/5HR, 12V-52AH/5HR	двигатель 2.0	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Свечи зажигания	ZFR5F-11, ZFR6F-11	NGK, двигатель 1.6	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Свечи зажигания	BKR5E-11, BKR6E-11, PZFR6F*	NGK, двигатель 2.0	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Свечи зажигания	KJ16CR11, KJ20CR11	двигатель 1.6 л, DENSO	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Свечи зажигания	RC8YC4, RC10YC4	двигатель 2.0 л, CHAMPION	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Свечи зажигания	K16PR-U11, K20PR-U11	двигатель 2.0 л, DENSO	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Свечи зажигания	BP13 18 110, BP14 18 110	двигатель 2.0 л, MAZDA	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Зазор свечей	1.0—1.1 mm мм	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Зазор свечей	0.7—0.8 mm мм	MAZDASPEED Protegé	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 270
Лампа ближнего света	55	хэтчбек	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 273
Лампа дальнего света	60	хэтчбек	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 273
Лампа поворотника (перед)	27/8	передний указатель поворота/габарит	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 273
Лампа ПТФ	55	—	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 273

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	21 Вт	дополнительный стоп-сигнал, седан, тип А	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 273
Лампа стоп-сигнала	21/5	стоп-сигнал/задний габарит	Руководство Mazda 323 (2003 (Mazda Protegé / 323 2003)), стр. 273